

TESLA

TESLA RoboStar T50

HU

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy a TESLA RoboStar T50 készülékét választotta.

A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

- **Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**
- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


A robotporszívó bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:


- A készülék csak beltéri, szobahőmérsékleten történő használatra alkalmas (max. 40°C).
- Maximális tisztítási hatás eléréséhez a készüléket használja a lehető leggyakrabban.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a portartály és a szűrők megfelelően illeszkednek a helyükre.
- A készülékhez csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket szabad használni. Nem megfelelő kiegészítők használata kárt tehet a készülékben és áramütés vagy tűzveszélyes lehet.
- Tilos a töltőt vagy a robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- Ne hagyja a készüléket felnőtt felügyelet nélküli gyerekek közelében és ne használja akkor, amikor a kisgyerek alszik.
- Gyerekek felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a készüléket.
- Csak a készülékhez tervezett, eredeti kiegészítőket használjon.
- Ne üljön a robotporszívóra és ne helyezzen rá tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
- A készülék megbontása vagy javítása áramütés veszélyes lehet, és a jótállás elvesztésével jár.
- Ne használja a készüléket, ha nedves a keze vagy lába.
- Ne használja a készüléket vizes, nedves felületen.
- A készüléket tartsa távol minden gyúlékony vagy tűzveszélyes anyagtól.
- Ne használja a készüléket folyadékot tartalmazó edények közelében, mivel felboríthatja azokat.
- A készülék tisztításához ne használjon vizet, ne érintse meg a felmelegedett felületeket.
- A készüléket ne használja túl meleg, poros vagy nedves környezetben.
- A készülék ne szívjon fel folyadékot, égő cigarettát, szálkát vagy éles tárgyakat, gyufát és más gyúlékony anyagot, lisztet, vakolat darabokat, nagyobb papírdarabokat, műanyag zacskót, vagy olyan tárgyakat amelyek rongálhatják a porszívót.
- Takarítás közben elektrosztatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználóra is veszélyes lehet.
- A készülék bekapcsolása előtt figyelmeztesse a közelben tartózkodókat, az esetleges balesetek elkerülése miatt.
- A robotporszívót tilos használni, ha a porgyűjtő megtelt.
- A gyártó és az EU viszonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

A CSOMAGOLÁS TARTALMA


Kicsomagoláskor ellenőrizze az összes tartozék meglétét. Javasoljuk, hogy a jótállás idejére őrizze meg az eredeti dobozt, a kezelési útmutatót és a csomagolást.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA






1 Ütköző érzékelő
2 Takarítás indítás/leállítás
3 Por/víz tartály
4 Por/víz tartály nyitó gomb
5 Töltő csatlakozó
6 Akkumulátor fedél
7 Bal/jobb oldali kerék
8 Fő tisztító kefe
9 Mélység érzékelő
10 Szenzoros első kerék
11 Oldalkefe




1 Töltőcsatlakozó
2 Be/Ki kapcsoló gomb

A portartály részei




1 Elsődleges szűrő
2 Pamut szűrő
3 HEPA szűrő
4 Fedél
5 Portartály

A víztartály részei




1 Rögzítő gomb
2 Víztartály
3 Gumi fedél
4 Törlőkendő

A távirányító



1 Időzítés
2 Aktuális idő
3 Irány gombok
4 Takarítás időzítés
5 Spirális takarítás
6 Visszatérés a töltőállomásra
7 Takarítás indítás/leállítás
8 Szívóerő növelés
9 Óra beállítás
10 Takarítás fal mentén

A töltőállomás



1 Állapotjelző
2 230 V adapter
3 230 V adapter csatlakozó
4 Töltőérinkezők


AZ ELSŐ TAKARÍTÁS


- Távolítsa el a tárgyakat amelyek akadályozhatják a hatékony takarítást.
- Távolítsa el a tárgyakat amelyek megrongálhatják a porszívót.
- Nedves takarítás közben a porszívó nem mehet rá szőnyegre. Ha behelyezett víztartállyal kerül szőnyegre, megszakíthatja a takarítást és eláztathatja a szőnyeget.
- Az erős, közvetlen napfény csökkentheti a porszívó infravörös érzékelőinek érzékenységét, ezáltal zavart okozhat a működésében. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Az infravörös érzékelők működési jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a porszívó nem érzékeli megfelelően a fekete berendezési tárgyakat. Ezeknek finoman nekiütközhet, de az első ütköző ezt tompítja.
- A készülék teteje edzett üvegből készült, ami biztonságosabb és ellenállóbb a hagyományos üvegnél, de kezelje óvatosan, hogy ne karcolja meg vagy ne törje el.

TAKARÍTÁSI MÓDOK – AUTOMATIKUS TAKARÍTÁS
INDÍTÁS ELŐTT

1. A leggyakoribb takarítási mód.
2. Helyezze az elemeket a távirányítóba, ügyelve a polaritásra.
3. A töltőállomást adapterét csatlakoztassa a hálózatra.

A töltőállomás előtt 2, a két oldalán 1-1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok. A töltőt egyenes felületen kell elhelyezni és ajánlott kétoldalú ragasztószalaggal a falhoz vagy padlóhoz rögzíteni. A tápkábelt vezesse a fal mentén, úgy, hogy a tisztítókefék ne akadhassanak bele.
Tükör vagy erősen visszatükröző tárgyak ne legyenek a töltőállomás közelében 15 cm-nél alacsonyabban. A töltőállomást óvja a közvetlen napfénytől.







Bekapcsolás
Állítsa a kapcsolót **ON**-ra (**I**), ekkor az "**AUTO**" gomb a készülék tetején zölden világít.

Kikapcsolás
Állítsa a kapcsolót **OFF**-ra (**O**).

4. Helyezze a porszívót a töltőállomásra.
5. Az akkumulátor töltése automatikusan elkezdődik.
6. Töltés közben az "**AUTO**" gomb narancssárgán villog, a teljes töltöttség elérésekor zölden világít.
7. A porszívó bekapcsolása előtt készítse elő a helyiséget, a padlóról távolítson el minden olyan tárgyat, ami akadályozhatja a porszívó zavartalan működését (pl. nagyobb papírdarabok, kábelek, matricák, kisebb tárgyak, szőnyeg, stb.).
8. Távolítsa el a székeket és az egyéb mozdítható berendezési tárgyakat, hogy a porszívó könnyen hozzáférjen a takarítandó felületekhez.
9. A BE/KI kapcsoló gombot ("**2**") kapcsolja az " **I** " állapotba.
10. A porszívó "**AUTO**" vagy a távirányító "**7**" gombja a készüléket készenléti állapotba kapcsolja.
11. A takarítás elindításához nyomja meg újra az "**AUTO**" vagy a "**7**" gombot.





12. A porszívó automatikusan elkezdi a takarítást. Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a porszívó megkeresi a töltőállomást és automatikusan csatlakozik rá.
13. A takarítás leállításához/szüneteltetéséhez nyomja meg az "**AUTO**" vagy a "**7**" gombot.
14. A porszívó alvó üzemmódba kapcsol, ha több mint 45 másodpercig áll. Az "**AUTO**" gomb nem világít és a távirányító gombjai sem működtetik. A készülék újraindításához nyomja meg az "**AUTO**" vagy a "**7**" gombot.

TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBOK

1. Az "**AUTO**" (2) gomb
2. Takarítás indítása/leállítása

3. Irány (5) és "**MAX**" gombok

▲ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték növelése
▲ gomb: porszívó mozgatása előre

„**MAX**“ gomb: óra és időzítő beállításakor időérték csökkentése
„**MAX**“ gomb: porszívó mozgatása hátra

◀ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás percről az óra értékre
◀ gomb: porszívó mozgatása balra

▶ gomb: óra és időzítő beállításakor váltás a perc értékre
▶ gomb: porszívó mozgatása jobbra

4. A "**PLAN**" (4) gomb
- Belépés az "Időzített takarítás" módba. Itt az irány gombokkal adja meg a kezdési időpontot (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**PLAN**" gombot.

5. A "**CLOCK**" (9) gomb
- Belépés az "Óra beállítás" módba. Az irány gombokkal állítsa be az időt (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a "**CLOCK**" gombot.


6. A "**HOME**" (6) gomb
- Megnyomására a porszívó megkeresi a töltőállomást és a dokkolás után megkezdi a töltést.

7. A "**SPOT**" (5) gomb
- Megnyomására a porszívó körökben takarít – célzott takarítás indítása.

8. Az "**EDGE/WALL**" (7) gomb
- Megnyomására a porszívó a falak mentén takarít.
(a porszívót tegye a fal mellé, kb. 10 cm távolságra).

9. A "**MAX**" (8) gomb
- Növeli a készülék szívóerejét. Nagyobb helyiségek gyors takarítására alkalmas. A távirányító "**8**" gombjának megnyomásával növeli a készülék szívóerejét.

EGY HELYISÉG ÜZEMMÓD



Ebben az üzemmódban a készülék csak egy helyiséget takarít. Csukja be az ajtót és nyomja meg kétszer az "**AUTO**" vagy a "**7**" gombot.

A takarítás végeztével a porszívó leáll és hangjelzést ad.

VISSZATÉRÉS A TÖLTŐÁLLOMÁSRA

A megnyomása után a készülék megkeresi a töltőállomást és automatikusan megkezdi a töltést.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA


- A távirányító „**9**“ (**CLOCK**) gombjának megnyomásával lépjen az "Idő beállítás" módba.
- A kijelző alsó idő mutatója villogni kezd.
- Az irány gombokkal állítsa be az időt (ÓÓ: PP).
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a „**9**“ (**CLOCK**) gombot.
- A sikeres idő beállítást a készülék rövid sípolással jelzi.

TAKARÍTÁS IDŐZÍTÉS


- Az időzítő beállításával a porszívó naponta egyszer, a megadott időpontban elindítja a takarítási programot. A beállításhoz használja a távirányítót.
- A beállítás megkezdésekor az "**AUTO**" gombnak zölden kell villognia. Ha nem, nyomja meg a porszívó "**AUTO**" vagy a távirányító "**7**" gombját.
- Beállítás közben a távirányítót tartsa a porszívó irányába. A készülék minden beállítási lépést rövid sípolással jelez. Ha nem hallható hangjelzés, a készülék nem mentette a beállítást.
- A távirányító „**4**“ (**PLAN**) gombjának megnyomásával lépjen a "Takarítás Időzítés" módba.
- A kezdési időpont (ÓÓ: PP) megadásához használja az irány gombokat.
- A beállítást 15 percen belül lehet elvégezni.
- Jóváhagyáshoz és mentéshez nyomja meg újra a „**4**“ (**PLAN**) gombot.
- Az időzítés törléséhez állítsa az időt "00:00"-ra és mentse el a beállítást.
- A sikeres idő beállítást a készülék rövid sípolással jelzi.

NEDVES TISZTÍTÁS


Nedves tisztításhoz a porgyűjtő tartály helyére tegye be a víztartályt. A lehető legjobb eredmény eléréséhez ajánlott a helyiségeket egymás után tisztítani.



Nyissa ki a víztartályt és töltse fel tiszta vízzel. Ne használjon tisztítószereket, mivel az habképződéshez vezethet és száradás után foltot hagyhat a tisztított felületen.



A kék törlőrongyot helyezze a víztartály aljára. Gyorsabb és egyenletesebb tisztításhoz nedvesítse be kissé a rongyot. A törlőrongy eltávolításakor ügyeljen, hogy a rögzítő tépőzárak ne rongálódjanak meg.
Az elkoszolódott törlőrongyot langyos vízben mossa ki.



Távolítsa el a porgyűjtőt és csúsztassa helyére a víztartályt.

A nedves tisztítás elindításához nyomja meg az "**AUTO**" vagy a "**7**" gombot. Ebben az üzemmódban a porszívó nem szív, csak az oldalkefék működnek.

A víz automatikusan szivárog a tartályból, ezért ne hagyja a készüléket sokáig egy helyben állni, mert nagyobb mennyiségű vizet hagyhat maga után.

- Ebben az üzemmódban a porszívót ne használja szőnyegeken.
- A víztartályban mindig legyen elegendő mennyiségű víz.
- A művelet befejezése után távolítsa el a víztartályt.
- Ne töltse az akkumulátort mialatt a víztartály a készülékben van.

SZÁRAZ TISZTÍTÁS

- A finom por eltávolítására és a padló polírozására, száraz törlőkendővel.
- A mikroszálas törlőkendőt ne használja egyenetlen felületek vagy szőnyegek tisztítására.

KARBANTARTÁS


A porszívó tetejét törölje át száraz vagy enyhén nedves, puha törlőronggyal. Ne használjon tisztító vagy oldószereket mivel ezek nyomot hagyhatnak a felületén.

Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

Porgyűjtő tartály

- Ajánlott a tartályt minden takarítás után kiüríteni.

- Ha a tartály megtelik, csökken a szívóerő és romlik a tisztítás minősége.
- Ha kimossa a portartályt, várja meg míg az teljesen megszárad és csak ezután helyezze vissza a porszívóba.




Elsődleges szűrő

- Az elsődleges szűrőt ("**1**") kéthetente mossa ki tiszta vízben. Várja meg míg megszárad és tegye vissza a helyére.

HEPA szűrő


- A HEPA szűrőt kéthetente tisztítsa ki porkefével vagy hagyományos porszívóval.
- A szűrőt ne mossa.
- Javasoljuk, hogy a szűrőt 6 havonta cserélje ki.




Víztartály és törlőrongy

- Nedves tisztítás után vegye ki a víztartályt, öntse ki a megmaradt vizet és hagyja megszáradni.
- A törlőrongyot öblítse ki és hagyja megszáradni.

Fő tisztítókefe és oldalsó kefék
A tisztítókefékről távolítsa el a feltekeredett hajszálakat, egyéb szennyeződéseket.







Ütköző és mélységérzékelők

Tisztítsa rendszeresen a mélységérzékelőket.

Az első kerékről távolítsa el a feltekeredett hajszálakat és egyéb szennyeződéseket. Alkalmanként vegye ki a kereket és tisztítsa meg az alatta található érzékelőt





Tisztítsa meg az első ütközőt és érzékelőket.

Töltőérintkezők és töltőállomás

Puha törlőkendővel tisztítsa meg a töltőállomást és a porszívó alján található érintkezőket.

ÁLLAPOTJELZŐK

Állapot	**„AUTO“ gomb**
Töltés alatt	Narancssárgán villog
Az akkumulátor teljesen töltve	Folyamatosan zöld
A porszívó bekapcsolva, készenléti állapotban van	Zölden villog
Hiba történt, a porszívót ellenőrizni kell	Folyamatosan piros
Alacsony töltöttség	Folyamatosan narancs

HANGJELZÉSEK LEÍRÁSA

Rövid hang	Ok	Megoldás
1x sípolás	Az első kerék vagy az oldalkefék nem működnek.	Ellenőrizze az első kereket és a keféket, szükség esetén tisztítsa meg őket.
2x sípolás	Az alsó vagy első érzékelő hibája.	Tisztítsa meg az alsó érzékelőket; finoman nyomja meg az első ütközőt. Ellenőrizze, hogy nincs elakadt tárgy a készülékben.
3x sípolás	A porszívó elakadt.	Ellenőrizze az első kereket és a keféket, szükség esetén tisztítsa meg őket.
4x sípolás	Középső főkefe elakadt.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a kefét.

HIBAELHÁRÍTÁS

	Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
1	**Az akkumulátor nem töltődik.**	A készülék nem csatlakozik megfelelően a töltőállomásra.	Ellenőrizze a töltőállomás-porszívó csatlakozásokat.
		A töltőállomás nincs hálózatra csatlakoztatva.	A töltőállomást mindig tartsa hálózatra csatlakozva, ne kapcsolja ki. A készülék így mindig megfelelően feltöltött akkumulátorokkal működőképes állapotban van.
		Az akkumulátor teljesen lemerült.	Tegye a készüléket a töltőállomásra és 3 perc múlva vegye le. Ismételje meg háromszor, majd hagyja hogy az akkumulátor a szokásos módon töltődjön.
2	**A porszívó takarítás közben elakadt.**	A tisztítókefékre valami feltekeredett (kábel, függöny, szőnyeg, stb.).	A porszívó automatikusan megpróbálja kiszabadítani magát. Ha ez nem sikerül, szabadítsa ki az elakadt alkatrészeket.
3	**A porszívó idő előtt abbahagyja a takarítást és visszatér a töltőállomásra.**	Ha az akkumulátor túlságosan lemerül, a készülék automatikusan visszatér a töltőállomásra és rácsatlakozik.	Normális jelenség. Hagyja az akkumulátort feltöltődni. A készülék ezután folytatja a takarítást.
		A működési idő függ a tisztítandó felülettől, a helyiségek elrendezésétől és a kiválasztott takarítási módtól.	Normális jelenség, nincs teendő.

4	**A porszívó nem a beállítások szerint működik.**	A készülék ki van kapcsolva vagy az akkumulátor lemerült.	Kapcsolja be a készüléket / töltse fel az akkumulátort.
		Nem mentette el a beállításokat.	Végezze el újra a beállításokat és ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
		A porszívó eldugult.	Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a dugulást/elakadást.
5	**A távirányító nem működik (hatótáv kb. 5 méter)**	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki az elemeket, ügyelve a polaritásokra.
		A készülék ki van kapcsolva vagy az akkumulátor lemerült.	Kapcsolja be a készüléket / töltse fel az akkumulátort.
		Az infravörös érzékelő beszennyeződött.	Tisztítsa meg a porszívó / távirányító érzékelőit.
		Az adatátvitelt zavarja valami.	A porszívó távirányítóját ne használja egyidőben más távirányítóval.

Ha egy problémát nem tud elhárítani a fentiek alapján, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét és a porszívót kapcsolja KI/BE a főkapcsolóval.

AKKUMULÁTOR

- Az akkumulátor alacsony töltöttsége esetén a robot megkeresi a töltőállomást és automatikusan elkezdi a töltést.
- A töltőállomást folyamatosan áram alatt kell tartani, különben a porszívó nem találja meg azt.
- Ha a porszívót átviszi egy másik helyre, vagy huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- Ha a készüléket nem használja huzamosabb ideig, a távirányítóból vegye ki az elemeket.
- Használjon jó minőségű, hosszú élettartamú akkumulátorokat.
- A porszívó speciális védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy teljes töltöttség esetén az akkumulátor tovább töltődjön, így az esetleges túltöltéssel károsodjon.

A jótállás érvényét veszti az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- nem tartották be a "Fontos biztonsági előírások" fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség, stb.
- a készülék nem szakszervízben történő javítása.
- olvashatatlan sorozatszám.
- az akkumulátor kapacitása 6 hónap használat után csökken (6 hónapos akkumulátor élettartam garancia)

SZERVIZ ÉS PÓTALKATRÉSZEK

Készülék javítás jótállási időn belül és azon túl, pótalkatrészek és tartozékok:
www.tesla-electronics.eu

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

Kérdése van a TESLA RoboStar T50 Pro beállításaival vagy működtetésével kapcsolatban?

Lépjen velünk kapcsolatba: www.tesla-electronics.eu

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy csomagolásán található áthúzott szemetes kuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.
A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.

www.tesla-electronics.eu