Prestigio

THE ART OF HI-TECH



MultiReader 5574

PER5574BC

Prestigio MultiReader

Felhasználói kézikönyv

1.0 verzió

www.prestigio.com

A felhasználói kézikönyvről

A felhasználói kézikönyv a készülék funkcióit és jellemzőit írja le részletesen.

- Kérjük, a biztonságos és megfelelő használat érdekében a készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapbeállításai alapján készültek.
- Az ábrákon és képernyőfelvételeken látottak eltérhetnek a tényleges terméken tapasztalttól.
- A Prestigio folyamatosan készülékeinek fejlesztésére törekszik. A szoftverfrissítések következtében előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyvben leírtak egy része eltér attól, amit Ön a készülékén tapasztal. A Prestigio fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy visszavonja ezt a felhasználói kézikönyvet. Termékét tekintse szabványos terméknek.
- A készülékén elérhető Android alkalmazásokat az Android felhasználói vagy más vállalatok fejlesztették, nem a Prestigio. Ezek ingyenesek. Ha a kézikönyvben másként nem jelezzük, a Prestigio az előzőekben említett alkalmazások működőképességéért, minőségéért, tartalmáért vagy az azokon fennálló szellemi tulajdonjogokért semmilyen felelősséget nem vállal, azokkal kapcsolatos ígéretet nem tesz vagy biztosítékot nem nyújt.

A kézikönyvben használt egyezményes jelzések

A felhasználói kézikönyvben az alábbi jelöléseket használjuk a hasznos és fontos információk megjelölésére:

	**CVigyázat**: biztonsági óvintézkedésekre és fontos információkra hívja fel a figyelmet.
	**Megjegyzés**: kiegészítő információt nyújt.
	**Tippek**: a készülék használatával kapcsolatos tippek.
>	Egy lépés végrehajtásához kiválasztandó lehetőségek vagy menüpontok sorrendje.

© Copyright 2013 Prestigio. Minden jog fenntartva.

Tartalom

1. **Kicsomagolás** **1**
   - A csomag felnyitása 1
   - Az e-könyv olvasó áttekintése 1
   - Ikon 1
2. **Kezdő lépések** **2**
   - Memóriakártya behelyezése 2
   - Az e-könyv olvasó bekapcsolása 2
   - Kezdőképernyő 3
   - Lista menü 4
3. **Alapvető tudnivalók** **5**
   - Tippek az egyszerű használathoz 5
   - Mozgásérzékelő 6
   - Az akkumulátor töltése 6
   - Csatlakoztatás számítógéphez 7
   - A képernyő lezárása és feloldása 7
   - Hangvezérlés 8
   - Legutóbb használt alkalmazások 8
   - Értesítések panel 8
   - Szöveg megadása 10
   - Widgetek használata 11
   - Rendszerfrissítés 11
   - Állapotikonok 12
4. **Web és hálózat** **13**
   - VPN 13
   - Böngészés az interneten 14
5. **Alkalmazások** **16**
   - Play áruház 16
   - Az alkalmazások kezelése 16
6. **E-mail** **18**
   - E-mail fiók beállítása 18
   - Levél küldése 18
   - Levelek megtekintése 18
   - Válasz egy levélre 19
   - Levelek törlése 19
   - Gmail 19
7. **Fényképezőgép** **21**
   - A fényképezőgép áttekintése 21

Fénykép készítése 21
Videó rögzítése 22
Fényképezőgép beállításai 22
8. Multimédia 23
Super-HD lejátszó 23
Zenelejátszó 26
Hangrögzítés 28
9. Prestigio e-könyv olvasó 29
A Prestigio e-könyv olvasó áttekintése 29
E-könyv letöltése 29
E-könyv olvasása 29
E-könyv olvasó beállításai 30
10. Utazás és térképek 31
Hely keresése 31
Útmutatás kérése 31
Navigáció 32
Google Maps használata 32
11. Saját fájlok és tárhely 33
Saját fájlok 33
Tárolás 33
12. Segédprogramok 34
Óra 34
Naptár 35
Számológép 35
Google keresés 35
13. Az e-könyv olvasó beállítása 37
Vezeték nélküli és egyéb hálózatok 37
Eszköz 37
Személyes 38
Fiókok 38
Rendszer 38
14. Műszaki adatok 40
15. Hibaelhárítás 41


1. Kicsomagolás

1

A csomag felnyitása

- Prestigio MultiReader
- USB-kábel
- Garancialevél
- AC adapter
- Rövid használati útmutató
- Jogi és biztonsági közlemény

Az e-könyv olvasó áttekintése



1	Bekapcsoló gomb	• Tartsa lenyomva az e-könyv olvasó be- vagy kikapcsolásához. • Nyomja meg a kijelző lezárásához vagy feloldásához.
2	Fülhallgató-bemenet	• Fülhallgató csatlakoztatásához.
3	USB csatlakozó	• USB csatlakoztatásához.
4	Hangerő gomb	• A hangerőt szabályozza.
5	Hangszóró	• Hangot, zenét sugároz.
6	Fényképezőgép	• Fényképek készítéséhez.
7	Újraindító nyílás	• Visszaállítja a készüléket, ha az nem működik megfelelően.
8	Micro SD-kártya nyílás	• Micro SD-kártya behelyezéséhez.

Ikon

Ikon	Definíció	A gomb funkciója
	Vissza	• Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. • Érintse meg a képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez, ha az meg van nyitva.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre.
	Legutóbbi alkalmazás	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Lista menü	• Érintse meg a lista menü megnyitásához.

2. Kezdő lépések

2

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük a Prestigio készülékek világában! Ha a legtöbbet szeretné kihozni készülékéből, és mindenre kíváncsi, amit a Prestigio nyújtani képes, látogassa meg az alábbi címet:
http://www.prestigio.com/catalogue/MultiReaders

A termékéről az alábbi címen talál további részleteket:
http://www.prestigio.com/support


Kérjük, használat előtt olvassa el a csomagoláson lévő „Jogi és biztonsági közleményt”.

- Ne takarja el az antenna körül lévő területet a kezével vagy más tárggyal. Ez a csatlakozással kapcsolatos problémákat okozhat.
- Ne hagyja, hogy víz kerüljön az érintőképernyőre. Az érintőképernyő nedves környezetben vagy víz hatására meghibásodhat.

Memóriakártya behelyezése

Az e-olvasó memóriáját microSD-kártya hozzáadásával bővítheti, így további multimédiás fájlokat tárolhat. Nem mindegyik memóriakártya kompatibilis készülékével. A kompatibilitás a memóriakártya gyártójától és típusától függ.

1. A memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé helyezze a készülékbe.
2. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba, amíg a helyére nem ugrik.



Egyes memóriakártyák nem teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. Nem kompatibilis kártya használatával kárt okozhat a készülékben vagy a memóriakártyában, illetve a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

- Az adatok gyakori kártyára írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ha a készülékbe memóriakártyát helyez, a memóriakártya mappája az **ES fájl tallózása** > **SD kártya** pontban jelenik meg.

Memóriakártya kivétele: nyomja be a memóriakártyát, amíg ki nem ugrik a készülékből, majd húzza ki.

Az e-könyv olvasó bekapcsolása

Az e-könyv olvasó bekapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a bekapcsoló gombot.

1. Ha első alkalommal kapcsolja be a készüléket, akkor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


2. Az e-olvasó beállítását követően a Prestigio Telepítő varázsló jelenik meg a képernyőn. Ez néhány harmadik fél gyártótól származó alkalmazást ajánl fel. Érintse meg azokat az alkalmazásokat, amelyeket telepíteni szeretne az e-olvasóra. Az alkalmazások telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Az alkalmazások telepítése hosszabb ideig is eltarthat az e-olvasó számára.

Az e-olvasó kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** (Power off) lehetőséget a felugró képernyőn.

Ha első alkalommal nem telepíti a Prestigio Telepítő varázsló által felajánlott alkalmazásokat, akkor a következő alkalommal az alkalmazások telepítéséhez érintse meg a **Prestigio telepítő** (Installer Prestigio) lehetőséget a kezdőképernyőn.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő az a kezdőpont, ahonnan az e-könyv olvasó összes funkcióját elérheti. A Kezdőképernyőn több panel található. A további panelek megtekintéséhez csúsztassa ujját jobbra vagy balra. Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a központi kezdőképernyőre. Itt hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait, parancsikonjait, mappáit és widgeteit, így azok mindig csak egy érintésre lesznek. Az e-könyv olvasó kezdőképernyője az alábbi részekből áll:



Háttérkép beállítása

Válassza ki kedvenc fényképét a Kezdőképernyő háttérképének. Válasszon a rendelkezésre álló háttérképek közül, vagy használja a fényképezőgéppel készített egyik fényképet.

1. Érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn, és tartsa rajta az ujját.
2. Válassza az alábbiak közül az egyiket: **ES Fájlkezelő**, **Mozgó háttérképek** vagy **Háttérképek**.
3. Válasszon ki egy képet, és érintse meg a **Háttérkép beállítása** elemet. Vagy válasszon ki egy képet, a keret húzásával méretezze át, és érintse meg a **Mentés** elemet.

Alkalmazás ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz


1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a Kezdőképernyőn.
2. Érintse megy az egyik alkalmazás ikonját, és tartsa rajta az ujját.
3. Húzza át egy panel előnézetbe.

Elem eltávolítása a Kezdőképernyőről

1. Egy elem eltávolításához tartsa megérintve.
2. Az Eltávolítás (Remove) felirat megjelenik a Kezdőképernyő tetején.
3. Húzza az elemet az Eltávolítás (Remove) feliratra.
4. Amikor az Eltávolítás (Remove) felirat pirosra vált, engedje el az elemet.

Lista menü

A lista menüben az összes alkalmazás ikonja megtalálható. Szintén a lista menüben találja az alkalmazásokhoz tartozó összes widgetet. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn. A lista menüben több panel található. A további panelek megtekintéséhez csúsztassa ujját jobbra vagy balra. Érintse meg a vagy gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. Az e-olvasó listamenüje az alábbi részekből áll:



3. Alapvető tudnivalók


3

Tippek az egyszerű használathoz

Az érintőképernyőhöz csak az ujjait használja.


Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőn megjelenő gomb megnyomásához vagy egy karakter beírásához a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével érintse meg az adott elemet egy ujjal.




Megérintés és tartás

A rendelkezésre álló lehetőségek eléréséhez érintsen meg egy elemet és tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.




Pöccintés

Másik kezdőoldalra ugráshoz, dokumentumok görgetéséhez és más tevékenységekhez pöccintést imitáló mozdulattal gyorsan húzza végig az ujját függőlegesen vagy vízszintesen a képernyőn.




Csúsztatás

Csúsztassa végig az ujját függőlegesen a képernyőn a legördülő lista menü megnyitásához.




Nagyítás

Egy weboldal, térkép vagy kép egy részének kinagyításához helyezze két ujját az adott részre, majd húzza szét.




Kicsinyítés

Egy weboldal, térkép vagy kép egy részének kicsinyítéséhez helyezze két ujját egymástól távol az adott részre, majd húzza össze, mintha csípne.




Görgetés

A görgetéshez húzza fel vagy le az ujját a képernyőn. Egyes képernyőkön, például weboldalakon az oldalak között is görgethet.



Tollvonásos mozdulat

Másik panel megtekintéséhez tegyen jobbra vagy balra irányuló tollvonásos mozdulatot a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista (pl. névjegyek) böngészéséhez tegyen felfelé vagy lefelé irányuló tollvonásos mozdulatot.



Mozgásérzékelő

Az e-olvasó elforgatása a jobb nézet érdekében

Sok esetben automatikusan megváltoztathatja a képernyő tájolását függőlegesről vízszintesre, ha az e-olvasót elfordítja. Gépelés közben fordítsa oldalra az e-olvasót, hogy nagyobb legyen a billentyűzet.




Ha szeretné elkerülni, hogy a kijelző automatikusan elforduljon, nyissa meg az értesítések paneljét, majd a **Beállítások** között kapcsolja ki a **Képernyő automatikus forgatását**.

- Néhány alkalmazás nem engedélyezi a képernyő elforgatását.
- Néhány alkalmazás eltérő képernyőt jelenít meg a tájolástól függően.

Az akkumulátor töltése

Az új akkumulátor részlegesen töltött. A jobb alsó sarokban található akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

1. Dugja a töltő kis méretű végét a készülék micro USB-portjába, a nagy méretű végét pedig egy elektromos hálózati aljzatba.



2. Miután teljesen feltöltött, válassza le a készüléket a töltőről. Először a készülékből, majd az elektromos hálózati aljzatból húzza ki a töltőt.

Mindig eredeti tartozékokat használjon, mert így az e-olvasóból a legnagyobb teljesítményt tudja kihozni. A nem eredeti tartozékok (pl. töltők) kárt okozhatnak az e-olvasón.

- Az e-könyv olvasót töltés közben is használhatja.
- A töltőt kizárólag úgy tudja kikapcsolni, ha kihúzza az aljzatból, ezért érdemes könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot használni.

Csatlakoztatás számítógéphez

Az e-könyv olvasó USB-portja lehetővé teszi, hogy média- és egyéb fájlokat osszon meg egy csatlakoztatott számítógéppel.

- Csatlakoztassa az e-könyv olvasót a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.

Fájlok betöltése a számítógépről

1. Csatlakoztassa az e-könyv olvasót számítógépéhez az USB-kábel segítségével.
2. Az értesítések panel megnyitásához csúsztassa végig az ujját, majd érintse meg az USB csatlakoztatva (USB connected) lehetőséget.
3. Az USB tárolóeszköz bekapcsolásához érintse meg.
4. Másolja át a fájlokat az e-olvasó és a számítógép között.

A képernyő lezárása és feloldása

A nem kívánt műveletek megelőzése és az akkumulátor kímélése érdekében zárja le az e-olvasót, amikor nem használja.

- Lezárás: nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Amikor az e-olvasót lezárta, semmi nem történik, ha megérinti a képernyőt.
Az e-olvasó segítségével továbbra is:
- Fogadhat üzeneteket és más frissítéseket.
- Lejátszhat zenét.
- Beállíthatja a hangerőt.

A zenehallgatáshoz a fejhallgatót használhatja.

- Feloldás: nyomja meg a bekapcsoló gombot, majd a képernyő feloldásához csúsztassa el a zár ikont.

Automatikus lezárás

Beállíthat egy időtartamot, amelynek eltelte után a készülék automatikusan lezárja a képernyőt.

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Kijelző** > **Alvás** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt időtartamot.

Képernyőzárminta beállítása

Védje személyes adatait és akadályozza meg, hogy mások az engedélye nélkül használják az e-olvasót: állítson be képernyőzármintát, arczárat, PIN-kódot vagy jelszót. Az e-olvasó minden alkalommal kérni fogja a képernyő feloldására, amikor bekapcsolja, vagy ha bizonyos ideig inaktív volt.

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** menüpontot.

Csúszkával történő feloldás beállítása

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Csúszka** menüpontot.

Arczár beállítása

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Arczár** menüpontot.
3. Igazítsa az arcát a rögzítendő keretbe.

Minta beállítása

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Minta** menüpontot.
3. Rajzoljon egy mintát legalább négy pontot összekötve, majd a megerősítéshez adja meg újból.

PIN-kód beállítása

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **PIN** menüpontot.
3. Adjon meg legalább négy számot, majd a megerősítéshez adja meg újból.

Jelszó beállítása

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Biztonság** > **Képernyőzár** > **Jelszó** menüpontot.
3. Adjon meg legalább négy karaktert (számot és szimbólumot is megadhat), majd a megerősítéshez adja meg újból.

Az e-könyv olvasó feloldása

A bekapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt, és adja meg a feloldó kódot.
Ha elfelejtette a képernyőzármintáját, összesen öt lehetőség áll rendelkezésére, hogy megpróbálja feloldani az e-olvasót. Ha ez nem sikerül, akkor vigye a készülékét egy márkakereskedőhöz, aki törli a kódot.

Hangvezérlés

A hangvezérlés lehetővé teszi, hogy hangparancsok segítségével indítson hívásokat és irányítsa a zenelejátszást.
Hangvezérlés használata: a hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot. A hangerő növeléséhez nyomja meg a gomb tetejét, a hangerő csökkentéséhez nyomja meg a gomb alját.

Legutóbb használt alkalmazások

Könnyen hozzáférhet a nemrég megnyitott alkalmazásokhoz.

1. Érintse meg a gombot a legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához.
2. A legutóbb megnyitott alkalmazások megtekintéséhez csúsztassa el az ujját.
   - Ha át szeretne váltani egy alkalmazásra, csak érintse meg.
   - Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listából, pöccintse meg.

Értesítések panel


Annak érdekében, hogy ne maradjon le a fontos eseményekről, számos alkalmazás figyelmeztetéseket küld. A figyelmeztetés megjelenhet röviden a képernyő alján, mint egy banner, amely eltűnik, ha nem válaszol rá.
Ha új értesítést kap, megnyithatja az Értesítések panelt, és megnézheti, hogy milyen eseményről kapott értesítést vagy új információt. A beállításokat is gyorsan elérheti az Értesítések panelről.

- Az Értesítések panel megnyitásához érintse meg vagy húzza fel a képernyő alján lévő állapotsort.
- Az Értesítések panel bezárásához, érintse meg az oldal képernyőjét, vagy húzza fel ismét az állapotjelző sávot.
- Az értesítés bezárásához érintse meg a gombot.
- A gyorsbeállítást a gomb megérintésével nyithatja meg.

Gyorsbeállítások használata

A Gyorsbeállítások fül gyors parancsikonokat tartalmaz a wi-fi bekapcsolásához, a fényerő beállításához, az automatikus elforgatáshoz, valamint innen könnyen megnyithatók a Beállítások.

- Az értesítések és a gyorsbeállítási lista közötti váltáshoz érintse meg a  vagy  jelet.



Láthatja az e-olvasó aktuális állapotát, és használhatja a következő lehetőségeket:

- Wi-Fi: bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a Wi-Fi funkciót.
- Képernyő automatikus elforgatása: engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a képernyőfelület elforogjon, amikor elfordítja a készüléket.
- Fényerő: beállíthatja a kijelző fényerejét.
- Értesítések: az e-olvasó értesítéseinek ki- vagy bekapcsolása.
- Beállítások: az e-olvasó beállításához adja meg a rendszerbeállításokat.

Szöveg megadása

Szöveg (pl. névjegy adatai, levél, webcímek) beviteléhez használja a képernyőn megjelenő billentyűket. A használt alkalmazástól és nyelvtől függően előfordulhat, hogy a billentyűzet javítja a helyesírási hibákat, gépelés közben előre felajánl lehetőségeket és tanul, miközben Ön használja.

A beviteli mód megváltoztatása

Használhatja az e-olvasóra gyárilag telepített beviteli módot, vagy letölthet egy másik, a bevitelhez használható alkalmazást. A beviteli mód megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a gombot a kezdőképernyőn.
2. Érintse meg a **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Alapértelmezett** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt beviteli módot.

A Prestigio billentyűzet használata

A billentyűzet megjelenítéséhez érintsen meg egy szöveges mezőt, majd érintse meg a billentyűzeten lévő billentyűket.
A szöveget QWERTY billentyűzet segítségével írhatja be.



Szöveg megadása


Gépelés közben a betűk megjelennek az ujjai fölött. A betűt a készülék addig nem írja be, amíg ki nem választja a kívánt szót.

- Nagybetű begépelése: érintse meg a Shift billentyűt egy betű megérintése előtt. Vagy tartsa megérintve a Shift billentyűt, majd ezt követően érintsen meg egy betűt.
- Kisbetű begépelése: érintse meg újból a Shift billentyűt, majd ezt követően érintsen meg egy betűt.
- Számok, szimbólumok vagy írásjelek megadása: érintse meg a &123 .gombot.

Szöveg megadása hang segítségével

Szöveget úgy is megadhat, hogy aktiválja a hangbevitel funkciót, majd a mikrofonba beszél. A telefon kijelzi, amit mond.

Gépelés hang segítségével: nyissa meg a Prestigio billentyűzetet, majd tartsa megérintve a EN gombot.



- Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavait, akkor érintse meg az aláhúzott szöveget, és válasszon egy másik szót vagy kifejezést a lenyíló listából.
- Ha módosítani szeretné a hangfelismerés nyelvét, vagy új nyelveket szeretne hozzáadni, akkor érintse meg a English (US) gombot, és válassza a **További nyelvek hozzáadása** (Add more languages) lehetőséget.

Szöveg másolása és beillesztése

1. Miután kiválasztotta a másolni kívánt szöveget, érintse meg a  gombot. A készülék ekkor a vágólapra másolja a kijelölt szöveget
2. Egy szövegbeviteli mezőben érintse meg azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget.
3. Érintse meg a **Beillesztést** (Paste).

Szöveg áthelyezése

1. Miután kiválasztotta a kivágni kívánt szöveget, érintse meg a  gombot. A készülék ekkor a vágólapra másolja a kivágott szöveget
2. Egy szövegbeviteli mezőben érintse meg azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget.
3. Érintse meg a **Beillesztést** (Paste).

Widgetek használata

A widgetek azonnal megjelenítik a kezdőképernyőn a fontos információkat és médiatartalmakat. Az Ön kényelme érdekében a kezdőképernyő már tartalmaz néhány widgetet. További widgeteket adhat hozzá a rendelkezésre álló választékból.

Widget hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

1. A lista menü megnyitásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn.
2. A widgetek listájának megnyitásához érintse meg a **WIDGETEK** (WIDGETS) gombot.
3. Görgessen jobbra vagy balra a widgetek panelen.
4. Ha a kezdőképernyőhöz szeretné adni, tartsa megérintve a kívánt widgetet.



- Néhány widget webes szolgáltatásokhoz csatlakozik. A web alapú widgetek használata további költségekkel járhat.
- Az elérhető widgetek a régiótól vagy a szolgáltatótól függően változhatnak.

Rendszerfrissítés

Az e-olvasó ellenőrzi a rendelkezésre álló új frissítéseket, és értesíti Önt. Saját kezűleg is ellenőrizheti, hogy rendelkezésre áll-e frissítés.
Ezt a lehetőséget a **Beállítások** > **E-olvasó névjegye** > **Rendszerfrissítések** menüpont alatt állíthatja be.



Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem, miközben a készülék frissít.

Állapotikonok

A képernyő alján lévő állapotsoron található ikonok információt adnak az e-olvasóról:



Ikon	Jelentése	Ikon	Jelentése
	Néma üzemmód bekapcsolva.		Számítógéphez csatlakoztatva.
	Rezgő üzemmód bekapcsolva.		Vezetékes mikrofon és fejhallgató csatlakoztatva.
	Repülési üzemmód bekapcsolva.		Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje.		Ébresztő beállítva.
	Wi-Fi csatlakoztatva.		

4. Web és hálózat

4

Az e-olvasóval csatlakozhat az internethez, és böngészheti egy weboldal tartalmát egy webhelyen.

Wi-Fi

Csatlakoztassa a készüléket egy Wi-Fi hálózathoz, ha használni szeretné az internetet és médiafájlokat szeretne megosztani más készülékekkel. Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy hotspothoz, hogy a Wi-Fi-t használhassa.

A Wi-Fi jel elérhetősége és erőssége a környező tárgyaktól függ, pl. épületektől vagy egyszerűen két helyiség között lévő faltól, amelyen a Wi-Fi jelnek át kell hatolnia.

A Wi-Fi be- vagy kikapcsolása

Kövesse az alábbi módszert:

- Nyissa meg az értesítések panelt, váltson a gyorsbeállítási listára, majd érintse meg a **WI-FI**-t.
- A Wi-Fi be- vagy kikapcsolásához érintse meg a **Beállítások** (Settings) lehetőséget a kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi**-t.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

1. A Wi-Fi bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások** (Settings) lehetőséget a kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi**-t.
2. A készülék által észlelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok rész alatti listában lesznek láthatók.
3. Érintse meg azt a Wi-Fi hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván.
   - Ha biztonságos hálózatot választott, akkor a készülék kérni fogja a hálózati kulcs vagy jelszó megadását.

Amikor az e-olvasó legközelebb egy korábban már használt biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, már nem fogja kérni a kulcs vagy más biztonsági adat megadását.

Vezeték nélküli hálózat elfelejtése

Az e-olvasó képes elfelejteni a korábban használt összes hálózatot az aktuális hálózattal együtt, így a továbbiakban nem csatlakozik majd rá automatikusan.

1. Érintse meg a **Beállítások** (Settings) lehetőséget a kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi**-t.
2. Érintse meg a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez korábban csatlakozott.
3. Érintse meg az **Elfelejt** (Forget) lehetőséget.

VPN

Kapcsolódhat egy biztonságos helyi hálózathoz, például vállalata hálózatához, és hozzáférhet annak erőforrásaihoz. A munkahelyén használt VPN típusától függően előfordulhat, hogy meg kell adnia a bejelentkezéshez szükséges hitelesítő adatokat, és biztonsági tanúsítványokat kell telepítenie, mielőtt csatlakozni tudna vállalata helyi hálózatához. Ezeket az adatokat a hálózat rendszergazdájától kérheti el. VPN kapcsolat indítása előtt létre kell hoznia egy Wi-Fi kapcsolatot.

VPN kapcsolat hozzáadása

A hitelesítő adatok tárolásának használata és a VPN felállítása előtt be kell állítania egy PIN-kódot vagy jelszót képernyőzárként.

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

2. Érintse meg a **Bővebben...** (More...) > **VPN** menüpontot.
3. A VPN profil hozzáadásához érintse meg a  gombot.
4. Lépjen be a VPN beállításokba, és a hálózat rendszergazdájától kapott biztonsági adatok segítségével állítsa be azokat.
5. Érintse meg a **Mentés** (Save) lehetőséget.

Csatlakozás VPN-hez

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Bővebben...** (More...) > **VPN** menüpontot.
3. Érintse meg azt a VPN-t, amelyhez csatlakozni kíván.
4. Adja meg a bejelentkezéshez szükséges hitelesítő adatokat, majd érintse meg a **Csatlakozást** (Connect). Kapcsolódást követően megjelenik a VPN csatlakoztatva ikon az állapotsor értesítési területén. Ezt követően az erőforrások (pl. a vállalati hálózati intranet) eléréséhez megnyithatja a webböngészőt.

VPN kapcsolat bontása

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Bővebben...** (More...) > **VPN** menüpontot.
3. Érintse meg a VPN kapcsolatot annak bontásához.

Böngészés az interneten

E-könyv olvasóját használhatja a webhelyeken való böngészésre. Mielőtt egy webhelyen böngészne, ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az adatkapcsolatot vagy a Wi-Fi-t.

Böngészés egy weboldalon

1. Érintse meg a **Böngésző** (Browser) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Írja be a keresett szót vagy egy weboldal címét.
3. Egy weboldalon való böngészés közben a következőket teheti:
   - Érintse meg a  gombot, ha vissza szeretne térni az előző weboldalhoz.
   - Érintse meg a  gombot, ha a következő weboldalra szeretne ugrani.
   - Érintse meg a  gombot az aktuális weboldal újratöltéséhez; ez az ikon az  ikonra vált, miközben a készülék betölti a weboldalakat.
   - Érintse meg a  gombot az aktuális weboldal könyvjelzőhöz adásához.
   - Érintse meg a  gombot információ kereséséhez.
   - Érintse meg a  gombot a könyvjelzők, előzmények és mentett oldalak alatt lévő weboldalak böngészéséhez.
   - Érintse meg a  gombot az aktuális fül bezárásához.
   - Érintse meg a  gombot egy új fül megnyitásához.

Könyvjelzők hozzáadása

1. Érintse meg a **Böngésző** (Browser) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Írja be a keresett szót vagy egy weboldal címét.
3. Böngésszen egy weboldalon.
4. Érintse meg a  gombot.

Könyvjelző megnyitása

1. Egy weboldal megtekintése közben érintse meg a  gombot.
2. Érintse meg a **Könyvjelzők** (Bookmarks) lehetőséget.
3. A Könyvjelzők (Bookmarks) fülön érintse meg a megnyitni kívánt weboldalt.

Könyvjelző szerkesztése

1. Egy weboldal megtekintése közben érintse meg a gombot.
2. Érintse meg a **Könyvjelzők** (Bookmarks) lehetőséget.
3. A Könyvjelzők (Bookmarks) fülön tartsa megérintve a szerkeszteni kívánt weboldalt.
4. Érintse meg a **Könyvjelző szerkesztése** (Edit bookmark) elemet a felugró képernyőn.
5. Írja be a módosításokat, majd érintse meg az **OK**-t.

Böngészési előzmények megtekintése

1. Egy weboldal megtekintése közben érintse meg a gombot.
2. Érintse meg az **Előzmények** (History) lehetőséget.
3. Az Előzmények fülön az adott napi internet-előzményeket vagy a leglátogatottabb weboldalakat nézheti meg.

Fájlok letöltése

Közvetlenül kedvenc webhelyeiről tölthet le fájlokat és alkalmazásokat.

A webről letöltött fájlok és alkalmazások ismeretlen forrásból származhatnak. Az e-olvasó és személyes adatainak védelme érdekében erősen javasolt, hogy csak olyan fájlokat töltsön le és nyisson meg, amelyekben megbízik.

1. Érintse meg a **Böngésző** (Browser) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Nyissa meg a webhelyet, ahonnan le tudja tölteni a kívánt fájlt.
3. Kövesse a webhely alkalmazás letöltésére vonatkozó utasításait.

Mielőtt telepíteni tudná a letöltött alkalmazást, be kell állítania, hogy az e-olvasó engedélyezze a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését: **Rendszerbeállítások** (System settings) > **Biztonság** (Security) > **Ismeretlen források** (Unknown sources).

A letöltött fájlok megtekintése

1. A lista menüben érintse meg a **Letöltések** (Downloads) lehetőséget.
2. Érintse meg a fájlt a megnyitáshoz.

Böngészőbeállítások

Testreszabhatja webböngészőjét, hogy megfeleljen a böngészési stílusának. Állítsa be a megjelenítési, adatvédelmi és biztonsági lehetőségeket a webböngésző használata közben.

• A böngésző képernyőjén érintse meg a gombot > **Beállítások** (Settings).

Kezdőlap beállítása

1. Érintse meg a **Böngésző** (Browser) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A böngésző képernyőjén érintse meg a gombot > **Beállítások** (Settings).
3. Érintse meg az **Általános** (General) > **Kezdőlap beállítása** (Set homepage) menüpontot.
4. Érintse meg a használni kívánt kezdőlapot.

5. Alkalmazások

5

Play áruház

Az e-olvasón futtatható alkalmazások és játékok megvásárlásához és letöltéséhez használja a Google Play áruházat. Válasszon az ingyenes és fizetős alkalmazások széles választékából, amelyek között megtalálhatók munka-, szórakoztató alkalmazások és játékok.

- Érintse meg a gombot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

- Fizetős alkalmazás megvásárlásához Google Wallet™ fizetési szolgáltatás szükséges. Alkalmazás megvásárlásakor jóvá kell hagynia a fizetés módját.
- A Play áruház neve a régiótól függően eltérhet.
- Az alkalmazások megvásárlásának lehetősége is régiónként eltérő.

Alkalmazás keresése és telepítése

1. Érintse meg a gombot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Böngésszen az alkalmazások között kategóriák szerint, vagy érintse meg a gombot, ha kulcsszó alapján szeretne keresni.
3. Válasszon ki egy alkalmazást, ha szeretné megtekinteni az adatait.
4. A letöltéséhez érintse meg a **Telepítést** (Install).
   - Ha az alkalmazás pénzbe kerül, érintse meg az árat, majd a vásárlási folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Ha egy telepített alkalmazás újabb verziója érhető el, a képernyő alján egy frissítés ikon jelenik meg, hogy figyelmeztesse a frissítésre. Nyissa meg az értesítések panelt, és érintse meg az ikont az alkalmazás frissítéséhez.
- Az egyéb forrásról letöltött alkalmazások telepítéséhez be kell állítania, hogy az e-olvasó engedélyezze a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését: **Rendszerbeállítások** (System settings) > **Biztonság** (Security) > **Ismeretlen források** (Unknown sources).

Alkalmazás eltávolítása a Play áruházban

1. Érintse meg a gombot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a gombot.
3. Jelölje ki az eltávolítani kívánt programot.
4. Érintse meg az **Eltávolítás** (Uninstall) gombot.

Az alkalmazások kezelése

A futó alkalmazások ellenőrzése

1. Érintse meg a **Beállítások** (Settings) > **Alkalmazások** (Apps) menüpontot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Menjen a **Futó** (Running) fülre, ahol az összes éppen futó alkalmazást ellenőrizheti.

Alkalmazás leállítása

1. Érintse meg a **Beállítások** (Settings) > **Alkalmazások** (Apps) menüpontot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a leállítani kívánt alkalmazást.
3. Érintse meg a **Leállítást** (Stop).

Alkalmazás eltávolítása

1. Érintse meg a **Beállítások** (Settings) > **Alkalmazások** (Apps) menüpontot a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Érintse meg az **Eltávolítás** (Uninstall) gombot.

- A különböző alkalmazásoknál a lehetőségek eltérőek lehetnek.
- Az alapvető alkalmazásokat és rendszeralkalmazásokat, például a Prestigio telepítését, Beállításokat stb. nem távolíthatja el.

6. E-mail

6

Használja ezt az alkalmazást e-mail üzenetek küldéséhez vagy megtekintéséhez. Tanulja meg, hogyan küldhet vagy nézhet meg email üzeneteket személyes vagy vállalati e-mail fiókján keresztül.

E-mail fiók beállítása

1. Érintse meg az **Email** lehetőséget a kezdőképernyőn vagy a lista menüben, és tegye a következők egyikét:
   - Ha most először hoz létre e-mail fiókot az E-mail alatt, akkor ugorjon a következő lépésre.
   - Ha már hozott létre e-mail fiókot az E-mail alatt, akkor érintse meg a ⋮ gombot > **Beállítások** (Settings) > **FIÓK HOZZÁADÁSA** (ADD ACCOUNT).
2. Adja meg e-mail fiókja e-mail címét és jelszavát
3. Személyes e-mail fiókhoz érintse meg a **Tovább** (Next) lehetőséget, vagy vállalati e-mail fiókhoz a **Kézi beállítás** (Manual setup) lehetőséget.
4. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután befejezte az e-mail fiók beállítását, e-mail üzenetei letöltődnek készülékére.

A levelezési kiszolgáló konfigurációját kérje levelezési szolgáltatójától.

Levél küldése

1. Érintse meg az **Email** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Érintse meg a gombot.
4. Adjon meg egy vagy több címzettet.
   - Ha még több címzettnek szeretne másolatot (Cc) vagy rejtett másolatot (Bcc) küldeni az e-mail üzenetből, akkor érintse meg a **+CC/BCC**-t.
5. Adja meg a tárgyat, majd írja meg a levelet.
   - Adjon hozzá mellékletet: érintse meg az ikont, majd válassza ki a csatolni kívánt elemet.
6. Érintse meg a gombot a levél elküldéséhez.

Levelek megtekintése

1. Érintse meg az **Email** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. A képernyőn a beérkezett levelek jelennek meg.
4. Érintse meg a gombot, ha ellenőrizni szeretné, hogy jött-e új levél.
5. Egy levél elolvasásához érintse meg.

Az olvasatlan e-mail üzenetek vastagon szedve jelennek meg a beérkezett üzenetek között, és mellettük színes vonalak láthatók.

Egy levél keresése

1. Érintse meg az **Email** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. A keresősáv megjelenítéséhez érintse meg a gombot.
4. Válasszon keresési beállítást a lenyíló listából.
5. Adja meg az üzenet feladójának vagy tárgyának első pár betűjét a keresősávban.
6. Válassza ki a levelet a listából.

Válasz egy levélre

1. Érintse meg az **Email** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Érintse meg az e-mail üzenetet a beérkezett e-mail üzenetek között.
4. Érintse meg a gombot, majd írja meg a levelet.
5. Érintse meg a gombot a levél elküldéséhez.

Levelek törlése

1. Érintse meg az **Email** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Váltson a használni kívánt e-mail fiókra.
3. Érintse meg a kívánt levelet, majd érintse meg a gombot.


Gmail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Beérkezett üzenetek Gmail mappa megtekintése

A fogadott e-mail üzenetek mind a Beérkezett üzenetek mappába kerülnek.

1. Érintse meg a **Gmail** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A képernyőn a beérkezett levelek jelennek meg.
3. Érintse meg a gombot, ha ellenőrizni szeretné, hogy jött-e új levél.
4. Egy levél elolvasásához érintse meg.
5. Az előző vagy következő e-mail megtekintéséhez pöccintse balra vagy jobbra.



Egy levél keresése

1. Érintse meg a **Gmail** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A keresősáv megjelenítéséhez érintse meg a gombot.
3. Adja meg az üzenet feladójának vagy tárgyának első pár betűjét a keresősávban.
4. Válassza ki a levelet a listából.

Levél küldése Gmaillel

1. Érintse meg a **Gmail** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a gombot.
3. Adjon meg egy vagy több címzettet.
   - Ha még több címzettnek szeretne másolatot (Cc) vagy rejtett másolatot (Bcc) küldeni az e-mail üzenetből, akkor érintse meg a **+CC/BCC**-t.
4. Adja meg a tárgyat, majd írja meg a levelet.
   - Adjon hozzá képet vagy videót: érintse meg az ikont.
5. Érintse meg a gombot a levél elküldéséhez.

Válasz egy levélre Gmaillel

1. Érintse meg a **Gmail** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg az e-mail üzenetet a beérkezett e-mail üzenetek között.
3. Érintse meg a gombot, majd írja meg a levelet.
4. Érintse meg a gombot a levél elküldéséhez.

Levél törlése Gmaillel

1. Érintse meg a **Gmail** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a kívánt levelet, majd érintse meg a gombot.

7. Fényképezőgép

7

Az e-olvasóval fényképeket és videókat is készíthet, kívánsága szerint. A készülék elülső részén található egy kamera, amellyel videófelvételek vagy önarcképek készíthetők.

- A fényképezőgép használatához érintse meg a **Fényképezőgép** (Camera) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

A fényképezőgép áttekintése



Rögzítési mód kiválasztása

A fényképezőgép használata közben kiválaszthatja a kívánt rögzítési módot. A következő rögzítési módok közül választhat:

	Egyetlen fénykép készítése.
	Videófelvétel.

Fénykép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához érintse meg a **Fényképezőgép** (Camera) elemet.
2. A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez húzza szét vagy csípje össze a képernyőt.
3. Szükség esetén módosítsa a fényképezőgép beállításait.
4. Irányítsa a fényképezőgépet a rögzíteni kívánt tárgyra.
5. Érintse meg a gombot a fénykép elkészítéséhez.

Videó rögzítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához érintse meg a **Fényképezőgép** (Camera) elemet.
2. Érintse meg a , majd a  gombot.
3. Rögzítés közben a következőket teheti:
   - Ha ki szeretne vágni egy képet a videóból rögzítés közben, csak érintse meg a képernyőt.
4. A rögzítés leállításához érintse meg a  gombot.

Fényképezőgép beállításai

Fényképek/videofelvételek készítése előtt adja meg a fényképezőgép beállításait.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához érintse meg a **Fényképezőgép** (Camera) elemet.
2. A fényképezőgép testre szabásához válassza a  elemet, majd érintse meg a  >  pontokat.
   - **Gyorsított felvétel** (Time lapse): Az időköz beállításához kapcsolja be.
   - **Hely tárolása** (Store location): Válassza ki, hogy tárolja-e a fényképkészítés helyét.

8. Multimédia

8

Az e-olvasó számos szórakozási lehetőséget biztosít. Megnézheti a fényképezőgéppel készített fényképeket. Élvezheti a zenéket és videókat.

Super-HD lejátszó

Az e-olvasón található fényképek és videók megtekintéséhez használhatja a Super-HD lejátszót.

- A Super-HD lejátszó megnyitásához érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

- A készülékre telepített szoftvertől függően egyes fájlformátumokat a készülék nem támogat.
- A fájlok kódolásától függően előfordulhat, hogy a készülék bizonyos fájlokat nem képes megfelelően lejátszani.

Fényképek megtekintése

Az albumban lévő fényképek megtekintése

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A legördülő lista megnyitásához érintse meg a gombot, majd érintse meg az **Albumok** (Albums) lehetőséget.
3. Keresse meg a kívánt albumot vagy fényképeket.
4. Érintsen meg egy fényképet, ha teljes méretben szeretné megtekinteni.

Fényképek megtekintése hely szerint

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A legördülő lista megnyitásához érintse meg a gombot, majd érintse meg a **Helyek** (Locations) lehetőséget.
3. Csípje össze a képernyőt, vagy húzza addig a térképet, amíg meg nem jelenik a helyzetjelző. A helyzetjelző megmutatja, hogy hány fényképet készítettek az adott területen. Csak a földrajzi címkével ellátott fényképek jelennek meg a térképen.
4. Érintse meg a helyzetjelzőt. Megjelennek az ugyanezen a területen készített fényképek.

Fényképek megtekintése idő szerint

Tekintse meg a fényképeket és videókat a készítésük időpontja alapján.

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A legördülő lista megnyitásához érintse meg a gombot, majd érintse meg az **Idők** (Times) lehetőséget. Az e-olvasón tárolt fényképek és videók a készítésük időpontja szerint jelennek meg.
3. Érintse meg a rendezett fényképeket egy időpontnál. Az adott időpont körül készített fényképek megjelennek.

Nagyítás és kicsinyítés

Nagyítson ki egy képet az alábbi módszerek egyikének segítségével:

- A nagyításhoz érintse meg duplán bárhol a képet.
- A nagyításhoz húzza szét a két ujját bárhol a képen. A kicsinyítéshez csípje össze vagy érintse meg duplán.

Fényképes diavetítés indítása

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a kívánt albumot vagy fényképeket.
3. Érintse meg a gombot > **Diavetítés** (Slideshow) lehetőséget.

Videó megtekintése

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A Super-HD lejátszó alkalmazás Albumában keresse meg a megnézni kívánt videót.
3. A videólejátszás irányításához érintse meg a képernyőn megjelenő vezérlőket.
4. A hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot.
5. További lehetőségek kiválasztásához érintse meg a gombot.

Fényképek szerkesztése


Egy fénykép megtekintése közben érintse meg a gombot, és használja a következő funkciókat:

- **Törlés (Delete)**: fénykép törlése.
- **Diavetítés (Slideshow)**: diavetítés indítása az aktuális mappában lévő képekből.
- **Szerkesztés (Edit)**: A Paper Artist indítása a fényképek szerkesztéséhez.
- **Körülvágás (Crop)**: módosítsa a narancssárga keret méretét a benne lévő fényképrészlet körülvágásához és elmentéséhez.
- **Kép beállítása másként (Set picture as)**: kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- Adatok (Details): a fénykép adatainak megtekintése.

Fénykép körülvágása

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a szerkeszteni kívánt fényképet.
3. Érintse meg a gombot > **Szerkesztés** (Edit), majd érintse meg a gombot > **Körülvágás** (Crop). A fénykép körül egy a körülvágásra szolgáló doboz jelenik meg.
   - Húzza a körülvágásra szolgáló dobozt a körülvágni kívánt fényképrészlet fölé.
   - A körülvágásra szolgáló doboz átméretezéséhez nyomja le a doboz élét, és húzza befelé vagy kifelé az ujját.
4. Érintse meg a **Mentés** (Save) lehetőséget.

A készülék másolatként elmenti a körülvágott fényképet. Az eredeti fénykép megmarad eredeti állapotában.



Fényképhatások hozzáadása

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a szerkeszteni kívánt fényképet.
3. Érintse meg a gombot > **Szerkesztés** (Edit), majd érintse meg a gombot.
4. Érintse meg a fényképen alkalmazni kívánt hatást.
5. Érintse meg a **Mentés** (Save) lehetőséget.

A készülék másolatként elmenti a speciális fényképet. Az eredeti fénykép megmarad eredeti állapotában.

Fényképek megosztása

Fényképeit Gmail-en keresztül megoszthatja egy másik készülékkel.

Fényképek megosztása e-mailen keresztül

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a megosztani kívánt fényképet.
3. A legördülő lista megnyitásához érintse meg a gombot, majd érintse meg az **Gmail** lehetőséget.
4. Válasszon egy e-mail fiókot.
5. Állítsa össze az üzenetet.
6. Érintse meg a gombot a levél elküldéséhez.

Ha több e-mail fiókja van, akkor a készülék az alapértelmezett e-mail fiókot használja majd.

Fényképek törlése

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a törölni kívánt fényképet.
3. Érintse meg a gombot, majd a **törlést**.

Beállítás háttérképként vagy névjegyképként

1. Érintse meg a **Super-HD lejátszó** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Keresse meg a háttérképként beállítani kívánt fényképet.
3. Érintse meg a  gombot, majd a **Kép beállítása másként** (Set picture as) lehetőséget.
4. Válassza ki a háttérképet vagy névjegyképet.
5. A fénykép körül egy a körülvágásra szolgáló doboz jelenik meg.
   - Húzza a körülvágásra szolgáló dobozt a körülvágni kívánt fényképrészlet fölé.
   - Nyomja le a körülvágásra szolgáló doboz szélét. Amikor megjelennek a nyilak, húzza befelé vagy kifelé az ujját a doboz átméretezéséhez.
6. Érintse meg az **OK**-t a fénykép beállításához háttérképként vagy névjegyképként.

Zenelejátszó

A zenelejátszóval kedvenc zenéit hallgathatja. A Zene alkalmazás kedvenc zenéinek központja függetlenül attól, hogy zenéi az e-olvasón vannak vagy egy zeneszolgáltatón keresztül hallgatja.

- A zenelejátszó használatához érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.




- A készülékre telepített szoftver verziójától függően egyes fájlformátumokat a készülék nem támogat.
- A használt kódolástól függően előfordulhat, hogy a készülék bizonyos fájlokat nem képes megfelelően lejátszani.

Tallózás a zenék között

1. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Zene** (Music) elemet.
2. Itt a következőket teheti:
   - Érintse meg az **Előadók/Albumok/Lejátszási listák** (Artists/Albums/Playlists) lehetőséget. A zenék között az előadók, albumok vagy lejátszási listák szerint rendezve tallózhat.
   - Érintse meg a **Dalok** (Songs) lehetőséget, ha az összes dal között szeretne tallózni.
   - Ha az éppen lejátszott dalt szeretné ellenőrizni, akkor érintse meg a **Most játszott** (Now playing) elemet.

Zenehallgatás

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintsen meg egy dalt a kategóriában.
3. A lejátszást a következő gombokkal irányíthatja:



Dal beállítása csengőhangként

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintsen meg egy dalt a kategóriában.
3. Érintse meg a gombot, ha ki szeretné választani a **Beállítás csengőhangként** (Use as ringtone) lehetőséget.

Saját lejátszási lista

Lejátszási lista létrehozása

Létrehozhatja saját lejátszási listáját.

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintsen meg egy dalt a kategóriában.
3. Érintse meg a gombot, ha ki szeretné választani a Hozzáadás a lejátszási listához (**Add to playlist**) lehetőséget.
4. Új lejátszási lista létrehozásához érintse meg az **Új** (New) elemet a felugró képernyőn.
5. Adjon meg egy címet, és érintse meg a **Mentés** (Save) gombot.

A lejátszási lista átnevezése

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Az összes lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg a **Lejátszási listák** (Playlists) elemet.
3. Érintse meg hosszan az átnevezni kívánt lejátszási listát.
4. Érintse meg az **Átnevezés** (Rename) elemet a felugró képernyőn.

Lejátszási lista törlése

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Az összes lejátszási lista megtekintéséhez érintse meg a **Lejátszási listák** (Playlists) elemet.
3. Érintse meg hosszan a törölni kívánt lejátszási listát.
4. Érintse meg a **Törlés** (Delete) elemet a felugró képernyőn.

Dal törlése

1. Érintse meg a **Zene** (Music) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintsen meg egy dalt a kategóriában.
3. Érintse meg a  gombot, ha ki szeretné választani a **Törlés** (Delete) lehetőséget.

Hangrögzítés

A Hangrögzítő segítségével felvételt készíthet előadásokon, interjúk alatt vagy létrehozhatja saját audionaplóját.

Hangjegyzet készítése

1. Érintse meg a **Hangrögzítő** (Sound Recorder) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Tartsa a mikrofont a hangforrás közelébe.
3. A hangfelvétel rögzítésének megkezdéséhez érintse meg a  gombot.
4. A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.
5. Érintse meg a **Mentés** (Save) lehetőséget.



A Hangrögzítő a háttérben is képes futni, amíg Ön mást csinál az e-olvasón, kivéve, ha más alkalmazásokat nyit meg, amelyek szintén használják az audio funkciót.

Hangjegyzet lejátszása

1. Érintse meg a **Hangrögzítő** (Sound Recorder) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A rögzített fájlok listájának megnyitásához érintse meg a  gombot.
3. Válassza ki a hangjegyzetet, és érintse meg.

Hangjegyzet törlése

1. Érintse meg a **Hangrögzítő** (Sound Recorder) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. A rögzített fájlok listájának megnyitásához érintse meg a  gombot.
3. Érintse meg hosszan a törölni kívánt hangjegyzetet.
4. A fájl törléséhez érintse meg a  gombot.

9. Prestigio e-könyv olvasó

9

A Prestigio e-könyv olvasó segítségével könnyen és gyorsan tölthet le és olvashat e-könyveket az e-olvasón.

- Érintse meg a **Prestigio e-könyv olvasó** (eReader Prestigio) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

A Prestigio e-könyv olvasó áttekintése



Könyvespolc megtekintése.

E-könyvek keresése a könyvtárban.

Könyvesbolt megnyitása.

Keresési elem módosítása.

Keresés az e-könyvek között kulcsszó alapján.

E-könyvek.

Gyűjtemények szerkesztése.

Könyvespolc szerkesztése.

E-könyv letöltése

A Prestigio e-könyv olvasó segítségével e-könyveket tölthet le. Néhány e-könyv letöltése ingyenes, másokért fizetni kell.

Fizetős e-könyv megvásárlásakor jóvá kell hagynia a fizetés módját.

1. Érintse meg a **Prestigio e-könyv olvasó** (eReader Prestigio) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Könyvesbolt** (Bookstore) fület.
3. Válassza ki a nyelvet, majd keresse meg a kívánt e-könyvet.
4. Érintse meg a gombot az e-könyv letöltéséhez.

E-könyv olvasása

1. Érintse meg a **Prestigio e-könyv olvasó** (eReader Prestigio) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

2. Érintse meg a **Saját polc** (My shelf) vagy **Saját könyvtár** (My library) fület.
3. Keresse meg a kívánt e-könyveket.
4. Az e-könyv elolvasásához érintse meg.

Könyvjelző hozzáadása

1. Az e-könyv olvasása közben érintse meg a gombot.
2. Érintse meg a gombot, majd az **Új könyvjelző** (New bookmark) lehetőséget.
3. Az adott oldalt elmenti a könyvjelzőhöz.

Könyvjelző megnyitása

Az e-könyv olvasását folytathatja az adott oldaltól, amelyhez könyvjelzőt adott.

1. Az e-könyv olvasása közben érintse meg a gombot.
2. Érintse meg a gombot.
3. Az **Ez a könyv** (This book) vagy **Összes könyv** (All books) fülön érintse meg a kívánt könyvjelzőt.

Tartalom keresése

Meghatározott tartalomra is kereshet egy e-könyvben, például egy szóra, mondatra vagy bekezdésre stb.

1. Az e-könyv olvasása közben érintse meg a gombot.
2. Érintse meg a gombot.
3. Írjon be egy szót, mondatot vagy bekezdést stb.
4. A virtuális billentyűzeten érintse meg az **Ugrás** (Go) gombot, ha oldalanként szeretne keresni a tartalomban.

Nagyítás és kicsinyítés

1. Egy e-könyv olvasása közben kinagyíthatja vagy lekicsinyítheti a képernyőt, hogy megfeleljen az olvasási igényeinek.
2. Az e-könyv olvasása közben érintse meg a gombot.
3. Érintse meg a gombot.
4. Érintse meg a **Nagyítás** (Zoom in) vagy **Kicsinyítés** (Zoom out) lehetőséget.

E-könyv olvasó beállításai

Beállíthatja Prestigio e-könyv olvasóját e-könyv olvasása közben.

1. Érintse meg a **Prestigio e-könyv olvasó** (eReader Prestigio) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Saját polc** (My shelf) vagy **Saját könyvtár** (My library) fület.
3. Keresse meg a kívánt e-könyveket.
4. Az e-könyv elolvasásához érintse meg.
5. Az e-könyv olvasása közben érintse meg a gombot.
6. Érintse meg a **Beállítások** (Settings) elemet.
7. Válassza ki a kívánt lehetőségeket.

10. Utazás és térképek

10

Használja ezt az alkalmazást az e-olvasó helyzetének megállapításához, helyek kereséséhez vagy útmutatásért.

Hely keresése

A Helyek alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a közelben lévő éttermek, bankok, buszmegállók stb. kereséséhez.

- On the home screen or list menu, tap **Local**.

- Ha olyan területen van, ahol sok épület veszi körül, akkor előfordulhat, hogy a Helyek alkalmazás nehezen állapítja meg tartózkodási helyét.
- Régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem érhető el.

Helyszolgáltatás be- vagy kikapcsolása

Ahhoz, hogy az e-olvasón meg tudja találni tartózkodási helyét, engedélyeznie kell a helyforrásokat.

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Hozzáférés helyhez** (Location access) lehetőséget.
3. Kapcsolja be a **Saját hely elérése** (Access to my location) lehetőséget.

Tartózkodási helyének keresése

1. Érintse meg a **Helyi** (Local) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Az e-olvasó megállapítja tartózkodási helyét.

Hely keresése

Kereshet egy épület, utca vagy város nevére. A készülék gépelés közben megjeleníti a javasolt találatokat.

1. Érintse meg a **Helyi** (Local) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a gombot.
3. Adja meg a keresett helyet.
4. Válassza ki a kívánt helyet a találatok listájából.
   - Érintse meg a gombot, ha szeretné, hogy a készülék a helyre irányítsa.

Útmutatás kérése

Kérjen részletes útmutatást, hogy hogyan jusson el a kívánt helyre.

Útmutatás kérése a jelenlegi helyéről

1. Érintse meg a **Helyi** (Local) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a gombot.
3. Adja meg a keresett helyet.
4. Válassza ki a kívánt helyet a találatok listájából.
5. Érintse meg a gombot, ha szeretné, hogy a készülék a helyre irányítsa.
6. Válassza ki, hogyan szeretne eljutni az úti célhoz.
7. Megnyílik a térkép, és mutatja az útvonalat az úti célhoz.

Útmutatás kérése kiinduló és végpont beállításával

1. Érintse meg a **Helyi** (Local) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
   - Illetve érintse meg a **Térképek** (Maps) lehetőséget a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Az útmutatáshoz érintse meg a gombot.
3. Adja meg a kiinduló és végpontot.
4. Megnyílik a térkép, és mutatja az útvonalat az úti célhoz.

Navigáció

Használja ezt az alkalmazást, ha vezetés közben útvonalat szeretne találni egy úti célhoz.

A navigáció használatához ki kell választania a GPS műholdak beállítást a **Beállítások** (Settings) > **Hozzáférés helyhez** (Location access) alatt.

Régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem érhető el.

A navigáció térképei, az aktuális helyzete és más navigációs adatok eltérhetnek a tényleges helyadatoktól. Mindig figyeljen az útviszonyokra, a forgalomra és más tényezőre, amely hatással lehet a vezetésre. Tartson be minden biztonsági figyelmeztetést és szabályt vezetés közben.

A navigáció megkezdéséhez tegye a következőt:

- A Helyek alkalmazásban érintse meg a gombot, majd keresse meg a helyet, ahová menni szeretne.
- Érintse meg a **Navigáció** (Navigation) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

Google Maps használata

A Google Mapsről

A Google Maps lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse aktuális helyzetét, és részletes útbaigazítást kapjon az úti céljához. Egy keresőeszközt is tartalmaz, amellyel megkeresheti az érdekes helyeket vagy egy címet a térképen, vagy utcaszinten nézhet meg helyeket.

- Érintse meg a **Térképek** (Maps) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

- Ahhoz, hogy a Google Maps segítségével meg tudja találni tartózkodási helyét, engedélyeznie kell a **Hozzáférés helyhez** (Location access) lehetőséget.
- A Google Maps alkalmazás nem tartalmaz minden országot és várost.

Google Maps használata

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Érintse meg a gombot hely kereséséhez.
- Az útmutatáshoz érintse meg a gombot.
- Érintse meg a gombot, ha meg szeretné találni a tartózkodási helyét a térképen.

Segítség kérése

Ha segítségre van szüksége, illetve kérdései lennének a térképekről, érintse meg a > **Súgó** (Help) lehetőséget.

Térkép beállításai

A térképek nézegetése közben beállíthatja a Google Maps alkalmazást. Érintse meg a gombot > **Beállítások** (Settings) lehetőséget.

11. Saját fájlok és tárhely

11

Saját fájlok

Használja az alkalmazást, hogy hozzáférjen a e-olvasón tárolt összes típusú fájlhoz, például fényképekhez, videókhoz, dalokhoz és hangfelvételekhez.

- Érintse meg az **ES fájlkezelő** (ES File Explorer) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

Saját fájlok megtekintése

1. Érintse meg az **ES fájlkezelő** (ES File Explorer) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintsen meg egy tárhelyet annak kiválasztásához.
3. Érintsen meg egy mappát a megnyitáshoz.

Új mappa hozzáadása

1. Mappa vagy fájl megtekintése közben érintse meg a lent található **Új** (New) gombot.
2. Adjon nevet az új mappának.
3. Érintse meg az **OK**-t, ha hozzá szeretné adni a mappát a fájllistához.

Fájlok és mappák kezelése

Mappa megtekintése közben érintse meg és tartsa lenyomva a fájlt vagy a mappát, így megoszthatja, másolhatja, mozgathatja vagy törölheti a fájlt vagy a mappát.

Tárolás

Ha egy Micro SD-kártyát csatlakoztat az e-olvasóhoz, akkor két forrás tárolója lesz: az e-olvasó és a Micro SD-kártya.

Tárolóhasználat ellenőrzése

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Tárolást** (Storage).
3. Ellenőrizheti az e-olvasó memóriáján és az SD-kártyán lévő teljes tárhelyet.

SD-kártya törlése

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Tárolást** (Storage).
3. Válassza az **SD-kártya törlése** (Erase SD card) lehetőséget.

A memóriakártya megformázásával véglegesen töröl róla minden adatot.

A belső memória ténylegesen rendelkezésre álló kapacitása kisebb, mint a névleges kapacitás, mivel az operációs rendszer és a gyári alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

12. Segédprogramok

12

Óra

Használja az óra alkalmazást ébresztések beállítására, a világ valamely helyszínén aktuális idő megtekintésére, egy esemény hosszának mérésére vagy időzítő beállítására.

- Érintse meg az **Óra** (Clock) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

Világóra

Hozzáadhat egy várost a világóra képernyőhöz.

1. Érintse meg az **Óra** (Clock) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a gombot.
3. Görgesse végig a listát, és érintse meg a hozzáadni kívánt várost.

Ébresztés

Egy vagy több ébresztést állíthat be.

Ébresztés beállítása

1. Érintse meg a gombot az óra képernyőn.
2. Érintse meg a gombot egy új ébresztés hozzáadásához.
3. Az ébresztés idejének beállításához használja a virtuális számbillentyűzetet.
4. Érintse meg az **OK**-t.
5. Ha több napra szeretné beállítani az ébresztést, akkor érintse meg az **Ismétlést** (Repeat).

Ébresztés kikapcsolása

1. Érintse meg a gombot az óra képernyőn.
2. Érintse meg a kikapcsolni kívánt ébresztést.
3. Húzza a pipa gombot a Ki (Off) lehetőségre.

Ébresztés leállítása

Amikor az ébresztés megszólal:

- Húzza az ikonra: az ébresztés leáll.
- Húzza az ikonra: az ébresztés a megadott idő eltelte után újból megszólal.

Ébresztés törlése

1. Érintse meg a gombot az óra képernyőn.
2. Érintse meg hosszan a törölni kívánt ébresztést.
3. Érintse meg a gombot.

Időzítő

1. Érintse meg a gombot az óra képernyőn.
2. Állítsa be a hosszt, majd érintse meg a **Start** gombot.

Stopperóra

- Érintse meg a gombot az óra képernyőn.
  - Egy esemény idejének méréséhez érintse meg a **Start** gombot.
  - A köridők rögzítéséhez érintse meg a gombot.
  - A rögzített köridők törléséhez érintse meg a gombot.

Naptár

Létrehozhatja a saját eseményét, és egy tervet készíthet a naptárjában.

• Érintse meg a **Naptár** (Calendar) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

A naptár megtekintése

A naptár megtekintéséhez érintse meg a **Naptár** (Calendar) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben. Érintse meg a gombot, ha a naptárt Napi, Heti, Havi vagy Napirend nézetbe szeretné állítani.

Esemény létrehozása

1. Nyissa meg a **Naptárat** (Calendar), és válasszon egy dátumot.
2. Új esemény létrehozásához érintse meg a gombot.
3. Szerkessze az emlékeztető beállításait.
4. Az esemény elmentéséhez érintse meg a **Kész** (Done) elemet.

Saját események kezelése

Esemény szerkesztése

Csak a saját maga által létrehozott eseményeket szerkesztheti.

1. A naptár megtekintése közben érintse meg a gombot a naptár Napirend nézetbe állításához.
2. Érintse meg a szerkeszteni kívánt eseményt, majd érintse meg a gombot.
3. Végezze el a módosításokat az eseményen.
4. Érintse meg a **Kész** (Done) gombot.

Ha ismétlődő eseményt szerkeszt, akkor a készülék megkérdezi, hogy csak ezt a példányt akarja szerkeszteni vagy az adott esemény összes előfordulását.

Esemény törlése

1. A naptár megtekintése közben érintse meg a gombot a naptár Napirend nézetbe állításához.
2. Érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd érintse meg a gombot.

Ha az esemény ismétlődik, akkor a készülék megkérdezi, hogy csak ezt a példányt akarja törölni a naptárból vagy az összes előfordulást.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást egyszerű vagy bonyolult számításokhoz.

Érintse meg a **Számológép** (Calculator) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

- Az előzmények törléséhez érintse meg a **CLR** gombot.

Google keresés

Ezt az alkalmazást nemcsak az interneten való kereséshez, hanem az e-olvasón lévő alkalmazások és azok tartalmának kereséséhez is használhatja

- Érintse meg a **Google** elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

Néhány alkalmazás, például a Névjegyek vagy az E-mailek, saját kereső funkcióval rendelkezik, amelyet arra használhat, hogy az adott alkalmazáson belül keressen.

Keresés a weben vagy az e-olvasón

1. Érintse meg a keresőmezőt, és írjon be egy kulcsszót.
2. Válassza ki a megjelenő javasolt kulcsszavak egyikét.

Ha az alkalmazásokban nem talál semmit, akkor megjelenik a webböngésző, és megjeleníti a találatokat.

Keresés hang segítségével

Használja a Google Voice Search alkalmazást, ha úgy szeretne információt keresni a weben, hogy az e-olvasóhoz beszél.

1. Érintse meg a **Keresés hanggal** (Voice Search) elemet a kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
   - Ha a Google keresősávja elérhető a Kezdőképernyőn, akkor a gombot is megérintheti.
2. Mondja be a kulcsszót vagy kifejezést, amikor a képernyőn megjelenik a **Most beszéljen** (Speak now) felirat.
3. Válassza ki a megjelenő javasolt kulcsszavak egyikét.
4. Ha a keresett kifejezés megtalálható a listában, akkor érintse meg a hozzá tartozó alkalmazásban való megnyitáshoz. Ellenkező esetben érintse meg az **Újra** (Retry) elemet az ismételt kereséshez.

Régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem érhető el.

13. Az e-könyv olvasó beállítása

13

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti és személyre szabhatja az e-könyv olvasó beállításait.

- Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.

Vezeték nélküli és egyéb hálózatok

Wi-Fi

Aktiválja a Wi-Fi funkciót, ha Wi-Fi hálózathoz szeretne csatlakozni, hogy hozzáférjen az internethez vagy más hálózati eszközökhöz.

Adathasználat

Kövesse nyomon a használt adat mennyiségét, és végezze el a korlátozási beállítások testreszabását.

Bővebben...

Állítsa be a következő elemeket.

• **Repülési mód**

A készülék összes vezeték nélküli funkciójának letiltásához aktiválja a repülési módot. Csak nem hálózati funkciókat használhat.

A repülési mód letiltja a vezeték nélküli funkciókat annak érdekében, hogy csökkentse az esetleges interferenciát a repülőgép működésével és más elektromos berendezéssel.

• **VPN**

Állítsa be és kezelje a virtuális magánhálózatokat (VPN).

• **Hordozható hotspot**

- Állítsa be készülékét, hogy vezeték nélküli hozzáférési pontként működjenek más eszközök számára.

• **Mobilhálózatok**

- Engedélyezett adatok: csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése hálózati szolgáltatásokhoz.
- Adatroaming: Használja a készüléket másik hálózathoz való csatlakozásra, amikor barangol vagy saját hálózata nem érhető el.
- Az akkumulátor kímélése érdekében csak 2G hálózatokat használjon.
- Hozzáférési pontok nevei: állítsa be a hozzáférési pontok neveit (APN).
- Hálózatszolgáltatók: keressen elérhető hálózatokat, és válassza ki a hálózatot barangoláshoz.

Eszköz

Hang

- Rendszerhang be- vagy kikapcsolása.
- Állítsa be a médiafájlok, a csengőhang és értesítés hangerejét.

Kijelző

A készülék kijelzőjének és háttérvilágításának szabályozásához módosítsa a beállításokat.

Tárolás

A készülék és a memóriakártya memória-információinak megtekintése. Formatálhatja is a memóriakártyát.

A memóriakártya megformázásával véglegesen töröl róla minden adatot.

A belső memória ténylegesen rendelkezésre álló kapacitása kisebb, mint a névleges kapacitás, mivel az operációs rendszer és a gyári alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

Elem
Nézze meg a készüléke által fogyasztott energia mennyiségét.

Alkalmazások
Kezelje a futó alkalmazásokat, helyezze át az alkalmazásokat a memóriakártyára vagy memóriakártyáról, és telepítse vagy törölje a programokat.

Felhasználók
Az e-olvasó felhasználói információinak beállítása.

Személyes

Hozzáférés helyhez
Válassza ki, hogy milyen forrásokból állapítsa meg helyét a készülék.

- Hozzáférés a helyemhez (Access to my location): állítsa be, ha azt szeretné, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózatok segítségével találja meg aktuális helyét.
- GPS műholdak (GPS satellites): állítsa be, ha azt szeretné, hogy a készülék GPS műhold segítségével találja meg aktuális helyét.
- Wi-Fi és mobilhálózat helye (Wi-Fi & mobile network location): hagyja, hogy az alkalmazások a Google helyszolgáltatását használják, hogy gyorsabban megbecsüljék a helyét.

Biztonság
Állítson be képernyőzárat vagy kezelje a hitelesítő adatok tárolását.

Nyelv és bevitel
Állítsa be az operációs rendszer nyelvét és a területet. Itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzet opcióit is.

Biztonsági mentés és visszaállítás
Módosítsa a beállítások és adatok kezelésének beállításait.

- Saját adatok biztonsági mentése (Back up my data): állítsa be, ha azt szeretné, hogy a készülék a Google kiszolgálójára készítsen biztonsági mentést beállításairól és alkalmazásainak adatairól.
- Biztonsági fiók (Backup account): állítsa be vagy szerkessze Google biztonsági fiókját.
- Automatikus visszaállítás (Automatic restore): állítsa be, ha vissza szeretné állítani a beállításokat és az alkalmazások adatait, amikor újratelepíti az alkalmazásokat a készülékre.
- Gyári adatok visszaállítása (Factory data reset): beállítások visszaállítása az alapértelmezett gyári értékekre, és az összes adat törlése.

Fiókok

E-mail, Google, Facebook és Twitter fiókjainak hozzáadása és kezelése.

Rendszer

Dátum és idő
Az alábbi beállításokhoz férhet hozzá, amelyeket módosíthat, ha szabályozni szeretné, hogyan jelenítse meg a készülék az időt és dátumot.

- Automatikus dátum és idő (Automatic date & time): az idő és dátum automatikus frissítése időzónákon való áthaladás esetén.
- Automatikus időzóna (Automatic time zone): beállíthatja az időzóna adatok hálózatról történő fogadását időzónákon való áthaladás esetére.
- Dátum beállítása (Set date): aktuális dátum saját kezű beállítása.
- Idő beállítása (Set time): aktuális idő saját kezű beállítása.
- Időzóna kiválasztása (Select time zone): otthoni időzóna beállítása.
- 24 órás formátum használata (Use 24-hour format): az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- Dátumformátum kiválasztása (Choose date format): válasszon dátumformátumot.

Kisegítő lehetőségek
Használja ezeket a beállításokat, ha egy kisegítő eszközt töltött le és telepített, például képernyőolvasót, amely hangvisszajelzést biztosít. A kisegítő lehetőségeket be- vagy kikapcsolhatja.

E-olvasó névjegye
Hozzáférhet a készülék adataihoz és frissítheti a szoftverét. Különböző adatokat láthat az e-olvasóról, például akkumulátor, jogi információk, modellszám, szoftververzió, alapsávverzió és buildszám.

14. Műszaki adatok

14

Jellemző	Értékek
Processzor	Nagy teljesítményű ARM Cortex A8, 1GHz
Operációs rendszer	Android 4.1
RAM	512MB DDR3
Kijelző	7” TFT LCD, kapacitív érintőképernyő (Capacitive multitouch)
Felbontás	800 x 480 pixel
Tárolókapacitás	4GB flash memória (2,0GB elérhető a felhasználó által), a memóriakártya-nyílás 32 GB-ig támogat micro SDHC kártyát
Csatlakozófelületek	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilis)
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n)
Elem	3200 mAh Li-Pol akkumulátor
Méretek	197 mm x 124 mm x 10,7mm (H x Sz x M)
Súly	305 g

15. Hibaelhárítás

15

Az e-olvasó nem kapcsolható be
Vegye ki és tegye vissza az akkumulátort. Majd töltse addig az e-olvasót, amíg az akkumulátor ikon már nem görög. Húzza ki a töltőt, és próbálja meg bekapcsolni az e-olvasót.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál
Ha készüléke érintőképernyővel rendelkezik, és az érintőképernyő nem megfelelően reagál, akkor próbálja az alábbiakat:

- Vegye le a védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfóliák megakadályozhatják, hogy a készülék észlelje az érintését, és érintőképernyős eszközökhöz nem javasoltak.
- Gondoskodjon róla, hogy keze tiszta és száraz legyen, amikor megérinti az érintőképernyőt.
- Indítsa újra készülékét, hogy megszabaduljon az átmeneti szoftverhibáktól.
- Gondoskodjon róla, hogy a készülék szoftvere a legújabb verziójú legyen.
- Ha az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a helyi márkakereskedőjéhez.

Úgy tűnik, hogy az akkumulátor túlmelegszik
Előfordulhat, hogy olyan töltőt használ, amelyet nem az Ön e-olvasójához készült. Ügyeljen arra, hogy mindig az e-olvasóhoz kapott eredeti töltőt használja.

Nem tud JPEG képeket fogadni és/vagy tárolni
Előfordulhat, hogy az e-olvasó nem fogad egy képet, mert az túl nagy méretű, a neve túl hosszú vagy a fájl nem a megfelelő formátumú.

Töltés közben az akkumulátor ikon nem mutat sávokat, és a körvonal villog
Csak olyan környezetben töltse az akkumulátort, ahol a hőmérséklet nem megy 0 °C alá vagy 45°C fölé. Más esetekben lépjen kapcsolatba az e-olvasó eladójával.

Az e-olvasó nem működik jól az autójában
Egy autó számos fémből készült alkatrészt tartalmaz, amelyek elnyelik az elektromágneses sugarakat, és ez hatással lehet az e-olvasó teljesítményére. A készülékhez autós készlet kapható, amelyben külső antenna is található, és ez lehetővé teszi, hogy a kézibeszélő nélkül indítson vagy fogadjon telefonhívásokat.
Ellenőrizze a helyi hatóságoknál, hogy engedélyezett-e az e-olvasó használata vezetés közben.

Az e-olvasó nem tölt
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, akkor néhány perc előzetes töltésre lehet szüksége (néha akár 5 percre is), mielőtt a töltés ikon megjelenik a képernyőn.

Az e-olvasó fényképezőgépével készített kép nem tiszta
Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép lencséje mindkét oldalon tiszta.

A készüléke lefagy vagy súlyos hiba merül fel
Ha készüléke lefagy vagy kiakad, akkor valószínűleg be kell zárnia a programokat vagy újra kell indítania a készüléket, hogy az újra működőképes legyen. Ha készüléke lefagyott és nem reagál, akkor tartsa benyomva a bekapcsoló gombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor hajtsa végre a gyári adatok visszaállítását. A lista menüben érintse meg a Beállítások (Settings) > Biztonsági mentés és visszaállítás (Back up & reset) > Gyári adatok visszaállítása (Factory data reset) > Készülék visszaállítása (Reset device) > Minden törlése (Erase everything) lehetőséget.

Nem jön létre kapcsolat, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékével.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépén telepítette és frissítette a megfelelő illesztőprogramokat.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, akkor győződjön meg róla, hogy számítógépén a Windows XP Service Pack 3 vagy újabb verzió van telepítve.
- Győződjön meg róla, hogy számítógépén telepítve van a Windows Media Player 10 vagy újabb verzió.