INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU



Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

ČEŠTINA

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

PŘEHLED VÝROBKU 6

Součásti a funkce 6

Součásti 7

INSTALACE 9

Rozměry spotřebiče a skříně 9

Požadavky na místo instalace 10

Přípravné práce před instalací spotřebiče 11

Práce související se skříní po vložení spotřebiče 13

Práce související s dvířky skříně 14

Práce související s dvířky mrazničky 15

Práce související s dvířky chladničky 16

Dokončení práce a kontrola instalace 18

Obrácení otevírání dvířek spotřebiče 18

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“ viz podrobný popis níže.

⚠ Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

⚠ VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Nezapojujte spotřebič do vícenásobných zásuvek nebo pomocí prodlužovacího kabelu.
- Zařízení neumisťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:


Instalace

- Práce ve skříni připravte podle pokynů, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Ujistěte se, že instalace má volný průchod vzduchu do předního větracího otvoru. Pokud není větrání dostatečné, může být narušen nebo znemožněn normální výkon spotřebiče.
- Nainstalujte dvířka skříně na spotřebič tak, aby mezi okrajem dvířek skříně a sousední stěnou byla mezera 5 mm.
- Použijte uvedené rozměry pro integrované panely dvířek. Nadměrně velké integrované panely dvířek se mohou prověsit nebo zasahovat do správného provozu spotřebiče.
- Po připojení integrovaných panelů dvířek zkontrolujte, zda se neopírají o dvířka spotřebiče. Zkontrolujte, zda je správně připevněno těsnění spotřebiče.
- Použijte materiál integrovaného panelu s dostatečnou pevností, abyste udrželi neporušenost nosných šroubů pod panely. Nepoužívejte materiál, který umožní snadné vytažení šroubů z panelů.
- Používejte materiál skříně, který je utěsněný a nebude se deformovat ani kroutit od tepla vytvářeného spotřebičem nebo od vlhkosti vytvářené otevřením a zavřením dvířek spotřebiče.
- Instalujte spotřebič do skříně, kde jsou vodorovné a svislé strany v pravém úhlu.
- Z bezpečnostních důvodů zabraňte, aby se během instalace pohybovaly v místě instalace a poblíž instalačního materiálu děti.

- Místo instalace udržujte čisté a uklizené, šrouby mějte na jednom místě a berte je jen podle potřeby, aby nedošlo ke zranění od kolem položených šroubů.
- Před instalací spotřebič vyzkoušejte, aby bylo zajištěno jeho správné fungování.

PŘEHLED VÝROBKU

Součásti a funkce




⚠ UPOZORNĚNÍ

- Pokud má skříň tloušťku 20 mm, nepoužívejte podstavec závěsu ③.

Součásti

Součásti připravené před instalací skříně



1 ks

① **Horní kryt**



2 ks

② **Držák pro nastavení hloubky (boční)**




4 ks

③ **Podstavec závěsu**



4 ks


④ **Držák pro nastavení hloubky (horní)**



1 ks


⑤ **Vedení dráhy vzduchu**

Součásti související s krytem po vložení spotřebiče do skříně



1 ks

⑥ **Kryt závěsu (levý)**



1 ks

⑦ **Kryt závěsu (pravý)**




1 ks

⑧ **Přední kryt (levý)**




1 ks

⑨ **Přední kryt (pravý)**



1 ks


⑩ **Dekorační kryt (levý)**



1 ks


⑪ **Dekorační kryt (pravý)**

Součásti související s dvířky skříně po vložení spotřebiče do skříně



1 ks

⑫ **Papírová šablona**




2 ks

⑬ **Horní držák**




2 ks

⑭ **Boční kryt držáku pro nastavení hloubky**



4 ks

⑮ **Přední kryt držáku pro nastavení hloubky**




2 ks

⑯ **Kryt horního držáku**


Součásti související s dokončením práce



6 ks
⑰ **Šroub s hlavou**



3 ks
⑱ **Přední kryt závěsu**



1 ks
⑲ **Kryt dráhy vzduchu**



2 ks
⑳ **Těsnění**

Nástroje, které možná budete potřebovat



D4×L16 (8 ks)
ⓐ **Vrut do dřeva**



T4×L12 (26 ks)
ⓑ **Vrut do dřeva**



H5×L6.5 (8 ks)
ⓒ **Šroub horního držáku**



M5 (8 ks)
ⓓ **Matice pro nastavení výšky**
※ Na výrobku jsou namontovány čtyři.



D5xL12 (4 ks)
ⓔ **Šroub závěsu**



T4XL16 (2 ks)
ⓕ **Šroub dvířek**



1 ks
ⓖ **Klíč**




F5xL14 (2 ks)
ⓗ **Šroub závěsu**



D4xL14 (1 ks)
ⓘ **Vrut do dřeva**

Nástroje, které možná budete potřebovat (nejsou součástí dodávky)



Křížový šroubovák



Měřicí pásmo


※ Podle potřeby může být dodáno další příslušenství.
※ Přiložené podložky () lze použít ke zlepšení upevňovacího účinku.

INSTALACE

Rozměry spotřebiče a skříně

Celková tloušťka na tomto obrázku je založena na 18 mm.

- Rozměr skříně musí odpovídat rozměru obrázku.
- Před instalací skříně zkontrolujte požadavky na místo instalace.



⚠ UPOZORNĚNÍ


- Instalujte spotřebič do skříně, kde jsou vodorovné a svislé strany v pravém úhlu.

Použijte dvířka skříně mrazničky a chladničky o hmotnosti nižší než 10 kg. Pokud tak neučiníte, může dojít k naklonění skříně a poškození dvířek spotřebiče.

Požadavky na místo instalace

- Omezené proudění vzduchu způsobuje, že spotřebič spotřebuje více energie, aby se vyrovnal nedostatek přirozeného proudění vzduchu. Větrací otvor nezakrývejte ani neblokujte.

Plocha větracího otvoru pro dráhy vzduchu musí být větší než 200 cm^2.




⚠ UPOZORNĚNÍ


- Požadavky na základnu skříně.
- Pro zachování pevnosti se doporučuje použít dno o tloušťce 20 mm.
- Základna musí být schopna unést hmotnost alespoň 200 kg (včetně hmotnosti potravin, dvířek skříně, spotřebiče a otřesů při otevírání a zavírání dvířek).
- Vyrovnejte základnu skříně. Jinak by mohlo dojít ke zdeformování skříně a nesprávnému uzavírání dvířek spotřebiče.

Maximální otevření dvířek

Standardní typ



Speciální typ




⚠ UPOZORNĚNÍ


- Bezpečně připevněte boční panel skříně ke zdi nebo jiné vhodné podpěře.

Přípravné práce před instalací spotřebiče


1 Instalace horního krytu ① spotřebiče.




- Odřízněte horní kryt podle tloušťky skříně.
- Pro otevírání dvířek vpravo
  - Tloušťka 18 mm, odřízněte čáru A.
  - Tloušťka 20 mm, odřízněte čáru B.
- Pro otevírání dvířek vlevo
  - Tloušťka 18 mm, odřízněte čáru C.
  - Tloušťka 20 mm, odřízněte čáru D.
- Přehněte horní kryt



- Označte bod 45 mm od na přední plochy skříně.




- Upevněte horní kryt pomocí vrutů do dřeva ⓑ na třech místech.




2 Vložte podstavec závěsu ③ na čtyři závěsy.


- Nevkládejte podstavec závěsu, pokud je tloušťka skříně 20 mm.



3 Připevněte vedení dráhy vzduchu ⑤ .



4 Sestavení krytu.




- Odstraňte oddělovací papír oboustranné pásky z krytu závěsu ⑦ pevně jej utáhněte pomocí vrutu do dřeva ⓑ.
- Volně připevněte přední kryt (levý) ⑧ pomocí šroubu závěsu ⓗ (2 místa).
- Posuňte přední kryt (levý) ⑧ doleva nebo doprava a připevněte na skříň přední kryt (levý) ⑧.
- Připevněte přední kryt (levý) ⑧ na skříň pomocí vrutu do dřeva ⓑ (2 místa).
- Připevněte pomocí šroubu závěsu ⓗ.
- Vložte dekorační kryt (levý) ⑩ na přední kryt (levý) ⑧.

5 Připravte se na zasunutí zástrčky do zásuvky. Pokud nelze zástrčku zasunout do zásuvky po instalaci výrobku, zasuňte zástrčku do zásuvky nyní. V takovém případě vypněte chladničku stisknutím vypínače na displeji po dobu nejméně tří sekund, dokud nebude instalace dokončena.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na jeho povrch nepokládejte těžké předměty.

6 Vložte spotřebič do skříně tak, aby konec podstavce závěsu ③ odpovídal přední ploše skříně.



Pohled shora na spotřebič

U skříně o tloušťce 20 mm ponechejte mezi závěsem a skříní mezeru 11 mm.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vkládání spotřebiče do skříně buďte opatrní, protože by mohlo dojít ke zranění.
- Před zatlačením spotřebiče do skříně zavěste napájecí kabel na háček na zadní straně spotřebiče. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození napájecího kabelu.

7 Upravte svislost a vodorovnost otočením nastavovacích patek spotřebiče.


Když se spotřebič naklání dozadu.

- Upravte nastavovací patky otáčením proti směru hodinových ručiček.




Když se spotřebič naklání dopředu.


- Upravte nastavovací patky otáčením ve směru hodinových ručiček.



8 Pomocí klíče ⓖ zkontrolujte, zda jsou rozměry hloubky přední plochy skříně a přední plochy dvířek spotřebiče stejné.




9 Pomocí pravítka zkontrolujte, zda jsou stejné mezery hloubky vlevo a vpravo.



10 Utáhněte nastavovací patky na spodní straně skříně pomocí vrutu do dřeva ⓘ.


Pro otevírání dvířek vpravo

- Připevněte pomocí vrutu do dřeva pouze levé nastavovací patky.




Pro otevírání dvířek vlevo

- Připevněte pomocí vrutu do dřeva pouze pravé nastavovací patky.



Práce související se skříní po vložení spotřebiče

11 Připevněte závěs a skříň pomocí vrutu do dřeva ⓐ (8 míst).




⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při utahování šroubu buďte opatrní. Pohyb dvířek může způsobit zranění.

12 Umístěte papírovou šablonu ⑫ na standardní čáru papírové šablony na vnitřní dvířka skříně chladničky.

Dvířka skříně chladničky




Dvířka skříně mrazničky



Práce související s dvířky skříně

13 Pomocí papírové šablony ⑫ označte na vnitřních dvířkách skříně dva body.




⚠ UPOZORNĚNÍ


- Před připevněním pomocí vrutů do dřeva ⓑ zkontrolujte, zda je správný bod označení.

14 Odeberte papírovou šablonu. Připevněte horní držák ⑬ (2 místa) na dvířka skříně pomocí vrutů do dřeva ⓑ (8 míst).

Dvířka skříně chladničky




Dvířka skříně mrazničky



Práce související s dvířky mrazničky

15 Zavěste dvířka skříně na šroub pro nastavení výšky. Volně utáhněte matici pro nastavení výšky ⓓ (2 místa).



Šroub pro nastavení výšky


※ Na výrobku jsou namontovány dvě.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při instalaci dvířek skříně buďte opatrní. Pokud skříň není bezpečně připevněna k otvorům, mohou dvířka skříně spadnout a způsobit zranění a poškození spotřebiče.

16 Ujistěte se, že jsou dvířka skříně a dvířka mrazničky rovnoběžné. Pokud nejsou rovnoběžné, seřiďte matici pro nastavení výšky ⓓ.

Posuňte dvířka skříně doleva nebo doprava a nastavte rovnoměrně mezeru vlevo a vpravo.



17 Zkontrolujte rozměr pomocí klíče ⓖ.




18 Pokud není 4 mm, uvolněte matici pro nastavení výšky a seřiďte mezeru.

19 Umístěte na dvířka skříně držák pro nastavení hloubky ④ (2 místa) a připevněte jej pomocí šroubu horního držáku ⓒ (4 místa).

Připevněte pomocí seřizovacího šroubu závěsu ⓔ (2 místa) ke dvířkám spotřebiče.


※ Viz obrázek na straně 17.

20 Seřiďte mezi dvířky spotřebiče a dvířky skříně mezeru 4 mm a upevněte je pomocí vrutu do dřeva ⓑ (4 místa).




21 Nainstalujte kryt horního držáku ⑯ a přední kryt držáku pro nastavení hloubky ⑮ (2 místa).

Horní strana dvířek mrazničky




Spodní strana dvířek mrazničky



Práce související s dvířky chladničky

22 Zavěste dvířka skříně na šroub pro nastavení výšky. Volně utáhněte matici pro nastavení výšky ⓓ (2 místa).



Šroub pro nastavení výšky


※ Na výrobku jsou namontovány dvě.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Při instalaci dvířek skříně buďte opatrní. Pokud skříň není bezpečně připevněna k otvorům, mohou dvířka skříně spadnout a způsobit zranění a poškození spotřebiče.

23 Ujistěte se, že jsou dvířka skříně a dvířka chladničky rovnoběžné. Pokud nejsou rovnoběžné, seřiďte matici pro nastavení výšky.


Posuňte dvířka skříně doleva nebo doprava a upravte rovnoměrně mezeru vlevo a vpravo.



24 Označte polohu čárou. Upevněte držáku na skříň.




25 Vyjměte dvířka skříně. Vyrovnejte držák pro nastavení hloubky ② (2 místa) s označenou čárou a pomocí vrutu do dřeva ⓑ (4 místa).




26 Připevněte držák ke dvířkám skříně. Volně utáhněte horní držák ⑬ ke dvířkám skříně.

Seřiďte mezeru mezi přední částí dvířek spotřebiče a zadní částí dvířek skříně na 4 mm. Seřiďte mezeru mezi spodní částí dvířek chladničky a horní částí dvířek mrazničky na 5 mm. Upevněte je pomocí matice pro nastavení výšky.




- Zkontrolujte rozměr pomocí klíče ⓖ.


27 Umístěte na dvířka skříně držák pro nastavení hloubky ④ (2 místa) a připevněte jej pomocí šroubu horního držáku ⓒ (4 místa). Připevněte pomocí šroubu závěsu ⓔ (2 místa) ke dvířkám spotřebiče.



28 Upevněte držák pro nastavení hloubky ② (2 místa) k bočnímu otvoru dvířek chladničky pomocí šroubu dvířek ⓕ (2 místa). Nainstalujte boční kryt držáku pro nastavení hloubky ⑭ (2 místa).




29 Seřiďte mezi dvířky spotřebiče a dvířky skříně mezeru 4 mm a upevněte je pomocí vrutu do dřeva ⓑ (4 místa).




30 Nainstalujte kryt horního držáku ⑯ a přední kryt držáku pro nastavení hloubky ⑮ (2 místa).

Horní strana dvířek chladničky




Spodní strana dvířek chladničky



Dokončení práce a kontrola instalace

31 Vložte přední kryt závěsu ⑱ do závěsu (3 místa).



32 Vložte kryt dráhy vzduchu ⑲ do spodní části skříně.


33 Upevněte šrouby s hlavou ⑰ (6 míst).

34 Připevněte těsnění ⑳, jak je znázorněno na obrázku.

Obrácení otevírání dvířek spotřebiče

Před instalací spotřebiče do skříně je nutné obrátit otevírání dvířek spotřebiče.


35 Uvolněte šrouby ❶ a ❸ závěs na krytu mrazničky a oddělte dvířka mrazničky tak, že je zatlačíte doprava.



36 Vyšroubujte úplně šrouby ❶ a ❸ a volně je připevněte na opačnou stranu.

37 Oddělte závěs vyšroubováním šroubů ❷ a ❹ na dvířkách.

38 Oddělte závěsy úhlopříčně a připevněte je ke dvířkám otočením závěsu o 180°.



39 Zatlačte závěs z levé strany na pravou stranu a vyrovnejte střed otvoru mezi otvorem závěsu a otvorem v krytu.

40 Seřiďte stejnou mezeru mezi skříní a dvířky skříně a utáhněte šrouby.

41 Zašroubujte šrouby s hlavou ⑰ do otvoru v krytu spotřebiče (6 míst).

Při obrácení dvířek chladničky postupujte podle pokynů pro obrácení dvířek mrazničky.

Poznámky