ID M3600004

SK

HU

360 Robot Vacuum Cleaner S10

SK | Užívateľská príručka
HU | Használati útmutató



Dovozca | Importőr

Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha Česká republika, CZ
www.wittytrade.cz

Výrobca | Gyártók

Suzhou 360 Robotic Technology Co., Ltd.
G3-2101, Artificial Intelligence Industrial park, No. 88 Jinjihu Avenue, Suzhou Jiangsu, China
Vyrobeno v Číne | Kínában készült

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím výrobku si prečítajte bezpečnostné pokyny a príručku si odložte pre budúce použitie. Akékoľvek kroky, ktoré sa nebudú riadiť týmto návodom, môžu spôsobiť vážne zranenie alebo poškodiť zariadenie.

VAROVANIE

- Tento výrobok môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká.
- Ak sa robotický vysávač používa, malé deti a domáce zvieratá musia byť pod dohľadom.
- Tento výrobok možno používať iba so schváleným adaptérom, napájacím káblom, zástrčkou, batériou a nabíjacou stanicou. Použitie akéhokoľvek neoprávneného príslušenstva môže spôsobiť, že výrobok bude generovať teplo, dym, vznieti sa alebo exploduje.
- Ak je robotický vysávač alebo jeho príslušenstvo poškodené, prestaňte ho používať. Ak chcete výrobok kúpiť alebo vymeniť, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti 360. S výnimkou technikov určených alebo autorizovaných spoločnosťou 360 nesmie tento výrobok nikto rozoberať, opravovať alebo upravovať.
- Na robotický vysávač nepokladajte žiadne predmety (ani deti a domáce zvieratá).
- Tento výrobok používajte a skladujte iba na suchom mieste s teplotou od 0 °C do 40 °C.
- Pred čistením a údržbou robotický vysávač vždy odpojte od nabíjacej stanice.
- S robotickým vysávačom ani s nabíjacou stanicou nemanipulujte mokrými rukami a výrobok neutierajte vlhkou handričkou.
- Robotický vysávač ani nabíjaciu stanicu neumývajte pod tečúcou vodou.
- Aby ste zaistili bezpečné používanie, výrobok nepoužívajte na vyvýšenom mieste (napr. v podkroví na druhom poschodí, otvorenom balkóne, vrchnej časti nábytku) bez fyzickej bariéry.
- Zaistite, aby nabíjacia stanica bola umiestnená aspoň 1,5 m od schodov, iných otvorených priestorov a zdrojov tepla (napríklad výhrevných telies).
- Zabráňte, aby sa kovové predmety dotýkali kontaktov batérie a aby sa kontakty ponorili do kvapaliny. Batériu nevystavujte mechanickým nárazom.
- Pravidelne kontrolujte, či batéria nevykazuje známky poškodenia alebo nevyteká. Nenabíjajte poškodené ani vytekajúce batérie, zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou a s očami. Ak dôjde ku kontaktu, zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tento výrobok je určený iba na čistenie podláh v domácnosti. Nepoužívajte ho v exteriéri (napr. otvorenom balkóne), na nábytku (napr. pohovke), ani v komerčnom alebo v priemyselnom prostredí.
- Pred použitím výrobku odstráňte šnúry žalúzií a záclon a napájacie šnúry, ktoré by robotickému vysávaču mohli brániť v práci.
- Z podlahy odstráňte krehké predmety (napr. vázy), aby ich robotický vysávač nepoškodil.
- Malý čistiaci nastroj skladujte na mieste mimo dosahu detí.
- Ak robotický vysávač pracuje, vlasy, prsty a iné časti tela udržujte mimo dosahu nasávacieho otvoru.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie ostrých predmetov (napr. úlomkov dekorácií, skla, železných klincov).
- Výrobok nepoužívajte na čistenie horiacich alebo dymiacich predmetov (napr. ohorkov cigariet).

UPOZORNENIE

- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spia dojčatá alebo malé deti.
- Koberce s vysokým vlasom a niektoré veľmi tmavé koberce vysávač nemusí dobre vyčistiť.
- Pri prenášaní robotického vysávača nepoužívajte nárazník ani horný kryt ako rukoväť.
- Funkciu vytierania nepoužívajte na čistenie kobercov ani vrchných častí nábytku.
- Použitie robotického vysávača v prostredí s priamym slnečným svetlom alebo silne reflexnými predmetmi môže ovplyvniť čistiace účinky.
- Po vybalení sa na nádržke na vodu alebo na výstupoch vody môžu objaviť vodné škvrny alebo zvyšky vody, čo je následok špecializovaného testu nádržky na vodu, ktorý sa robí v továrni. Tento jav je úplne normálny a neovplyvní používanie výrobku.
- Ak potrebujete výrobok prepraviť, ubezpečte sa, že je vypnutý. Pri preprave odporúčame použiť originálny obal.

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 2 12.07.2021 10:54:45

- Ak výrobok nebudete používať dlhší čas, plne ho nabite, vypnite a uložte na chladné a suché miesto. Aby ste predišli úplnému vybitiu batérie, minimálne raz za tri mesiace výrobok nabite.
- Ak žijete v oblasti, kde často dochádza k elektrickým búrkam, odporúčame použiť dodatočný prepäťový chránič. V prípade silnej elektrickej búrky môžete nabíjaciu stanicu chrániť prepäťovým chráničom.
- Výrobok používajte v súlade s pokynmi tejto príručky. Za škody a zranenia vzniknuté následkom nevhodného použitia výrobku zodpovedá používateľ.

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

Pred recykláciou alebo likvidáciou výrobok odpojte od nabíjacej stanice, vypnite a vyberte z neho batériu.


- Batériu vložte do zatvoreného plastového vrecúška a bezpečne ju zrecyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov o ochrane životného prostredia.
- Je prísne zakázané výrobok páliť, aj v prípade, ak je vážne poškodený.

INFORMÁCIE O LASERI

- Všetky laserové senzory spĺňajú podmienky laserového výrobku triedy 1 podľa normy IEC60825 a nevytvárajú nebezpečné laserové žiarenie.
- Štandard vyhotovenia: IEC60335.

POPIS VÝROBKU

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ



Tlačidlo nabíjania


- Krátkym stlačením nabíjanie spustíte/zastavíte
- Stlačením a podržaním spustíte lokálne čistenie.

Tlačidlo ČISTENIE/Tlačidlo napájania

- Krátkym stlačením vysávanie spustíte/zastavíte/ obnovíte.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy prístroj zapnete/vypnete.
- Stlačením a podržaním na 15 sekúnd vynútite vypnutie.

Poznámka:
Po zapnutí robotického vysávača a stlačením oboch tlačidiel a ich podržaním na 3 sekun

NABÍJACIA STANICA



Kontrolka napájania

Oblasť vysielania signálu

Nabíjacie kontakty


manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 3 12.07.2021 10:54:45

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ	
Rozmery	350 x 350 x 85 mm 13,78 x 13,78 x 3,35 palcov
Hmotnosť výrobku	3,85 kg 8,48 libier
Kapacita batérie	5 000 mAh, 72 Wh
Menovité napätie	14.52 W
Menovitý výkon	30 W


NABÍJACIA STANICA	
Rozmery	220 x 153 x 100 mm 8,66 x 6,02 x 3,94 palcov
Menovitý výkon	24 W
Výstup	24 W

OBSAH BALENIA
Hlavná jednotka, nabíjacia stanica, napájací adaptér a zástrčky, nádržka na vodu, držiak mopu, mop, používateľská príručka, malý nástroj na čistenie

POHĽAD ZHORA



POHĽAD ZOSPODU




manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 4 12.07.2021 10:54:45

POKYNY NA INŠTALÁCIU


1) Napájací adaptér pripojte k nabíjacej stanici.

Poznámka:
Ďalší kábel zapojte do slotu na zadnej strane nabíjacej stanice, aby sa káble pri čistení nenaťahovali.
Kontrolka nabíjacej stanice nepretržite svieti, ak je pripojené napájanie, a nesvieti, ak sa robotický vysávač nabíja.




2) Nabíjaciu stanicu umiestnite na rovnú podlahu a pripojte napájací kábel.

Poznámka:
Nechajte 1 meter voľného miesta po oboch stranách a 1,5 metra pred nabíjacou stanicou a ubezpečte sa, že sa v tejto oblasti nenachádzajú žiadne predmety ani silné svetlo.
Zaistite, aby nabíjacia stanica bola umiestnená aspoň 1,5 m od schodov, iných otvorených priestorov a zdrojov tepla (napríklad výhrevných telies).




3) Aby ste zaistili, že robotický vysávač povysáva a vráti sa do nabíjacej stanice, aby sa nabil, nabíjaciu stanicu neumiestňujte na koberec ani ju často nepremiestňujte. Ak nabíjaciu stanicu premiestnite, robotický vysávač sa nemusí byť schopný sám lokalizovať alebo uložiť aktuálnu mapu. Pri budúcom vysávaní si vytvorí a uloží novú mapu.

Poznámka:
Informácie z mapy (vylúčené zóny, názvy miestností atď.) sa po obnovení môžu stratiť.



4) Robotický vysávač položte na podlahu a odstráňte obe ochranné pásky za nárazníkom.



5) Zapnutie a nabíjanie

Metóda 1: Stlačte a podržte tlačidlo ⏻, dokým sa nerozsvieti, a robotický vysávač umiestnite vo vzdialenosti do jedného metra od nabíjacej stanice. Stlačte tlačidlo ⏻, robotický vysávač automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu a začne sa nabíjať.


Metóda 2: Robotický vysávač dajte do nabíjacej stanice a zarovnajte nabíjacie konektory. Kontrolka napájania na nabíjacej stanici zhasne, robot sa automaticky zapne a začne sa nabíjať.

Poznámka:
- *Pravidelne čistite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici a robotickom vysávači.*
- *Robotický vysávač nejde zapnúť, ak batéria nie je dostatočne nabitá, a automaticky sa zapne, keď ho umiestnite do nabíjacej stanice.*
- *Robotický vysávač spustí vysávanie, len ak je batéria nabitá aspoň z 30 %.*
- *Zaistite napájanie nabíjacej stanice.*
- *Ak robotický vysávač, ktorý sa nabíja, nezačne vysávať, pravdepodobne nie je dostatočne nabitý. Ak sa robotickému vysávaču nepodarí vrátiť do nabíjacej stanice, po dokončení práce sa vráti na základné miesto.*

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 5 12.07.2021 10:54:45

6) Ak je v miestnosti, ktorá sa má vysávať, vyvýšený priestor (balkón, schody atď.), odporúčame použiť fyzickú bariéru, ktorá robotickému vysávaču zabráni prístupu do tejto oblasti a zaistí bezpečnú prácu.


Pre túto oblasť dôrazne odporúčame v aplikácii vytvoriť vylúčené zóny/línie.



7) Stiahnite si aplikáciu pre mobilné telefóny

Metóda 1: V Google Play alebo App Store vyhľadajte aplikáciu „360Robot“ a stiahnite si ju.

Metóda 2: Naskenujte nižšie uvedený QR kód pomocou fotoaparátu mobilného telefónu alebo inej aplikácie na skenovanie QR kódov a stiahnite si aplikáciu 360 Robot.







8) Pridajte váš robotický vysávač do aplikácie Postupujte podľa pokynov na konfiguráciu siete v rámčeku, aby aplikácia našla váš robotický vysávač.

Potom postupujte podľa pokynov aplikácie a robotický vysávač pridajte k vášmu účtu.

Poznámka: Ďalšie pokyny na obsluhu nájdete v aplikácii v sekcii „Moje služby“. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok nás neváhajte kontaktovať.

POPREDAJNÝ SERVIS

PREDMET ZÁRUKY

NÁZOV	PREDMET ZÁRUKY	OBDOBIE
Robotický vysávač	Robotický vysávač (obsahuje zabudovanú batériu)	1 rok
Príslušenstvo	Nabíjacia stanica, nabíjací adaptér	1 rok
Spotrebný materiál	Valčeková kefa, bočná kefa, rám kefy, filter, nástroj na čistenie, nádoba na prach, nádržka na vodu, držiak mopu, mop	/

VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Výrobok bol opravovaný bez povolenia, bol nesprávne použitý, došlo k nárazu, nebol riadne udržiavaný, bol nesprávne použitý, bol namočený, bol poškodený pri nehode, bol upravovaný, bolo použité nepovolené príslušenstvo.
2. Záručná lehota uplynie.
3. Škoda je spôsobená vyššou mocou.
4. Poruchy výrobku a príslušenstva spôsobené vlastníkom alebo používateľom.

KONTAKTUJTE NÁS

Oficiálne stránky: smart.360.com

Zákaznícky servis: zh-service@360.com

@360smartlife

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 6 12.07.2021 10:54:45

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Shenzhen Qihoo Jianan Intelligent Technology Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu 360 S10 je v súlade so smernicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 7 12.07.2021 10:54:45

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A termék használata előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, és a kézikönyvet későbbi használat céljából gondosan őrizze meg. Bármilyen lépést, ami eltér használati útmutató utasításaitól, súlyos sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

FIGYELEM

- Ezt a készüléket gyermekek is használhatják, illetve olyan csökkent mentális vagy fizikai képességekkel rendelkező, valamint gyakorlatlan és tapasztalatlan személyek, akik felügyelet alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges kockázatokkal.
- Ha a robotporszívó működik, a kisgyermekek és a házi állatok felügyelet alatt kell, hogy legyenek.
- Ezt a terméket csak jóváhagyott adapterrel, tápkábellel, csatlakozóval, akkumulátorral és töltőállomással szabad használni. Bármely illetéktelen tartozék használata esetén a készülék hőt, füstöt, generálhat, kigyulladhat vagy felrobbanhat.
- Ha a robotporszívó vagy valamelyik tartozéka sérült, ne használja tovább. Ha a készüléket meg akarja vásárolni vagy ki akarja cserélni, lépjen kapcsolatba a 360 vállalat ügyfélszolgálatával. A 360 vállalat által megbízott vagy kijelölt szerelőkön kívül senkinek nem szabad a terméket szétszerelni, javítani vagy módosítani.
- A robotporszívóra semmilyen tárgyat (beleértve a kisgyerekeket, házi állatokat) ne tegyen.
- A terméket csak száraz helyen, és 0 °C- 40 °C hőmérsékletű helyiségben használja és tárolja.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt a robotporszívót mindig húzza ki a töltőállomásból.
- Ne nyúljon a robotporszívóhoz és a töltőállomáshoz vizes kézzel, és a terméket ne törölje le nedves törlőkendővel.
- Se a robotporszívót, se a töltőállomást ne mossa folyó víz alatt.
- A biztonságos használat érdekében a terméket ne használja magas helyen (mint pld. a második emeleten, nyitott erkélyen és a bútor tetején) fizikai akadály nélkül.
- Gondoskodjon róla, hogy a töltőállomás legalább 1,5 m-re legyen lépcsőtől, egyéb nyitott helyektől és hőforrástól (pld. fűtőtest).
- Akadályozza meg, hogy fémtárgyak érintkezzenek az akkumulátor érintkezőivel vagy, hogy az érintkezők folyadékba merüljenek. Az akkumulátort ne tegye ki mechanikus sérülésnek.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem sérült, és nem folyik. Ne töltse a sérült vagy folyó akkumulátort, akadályozza meg, hogy a folyadék a bőrre vagy a szembe kerüljön. Ha erre került sor, az érintett felületet bő vízzel mossa le, és kérjen orvosi segítséget.
- Ez a termék csak a háztartások padlófelületeinek tisztítására való. Ne használja kültéren (pld. nyitott erkélyen), bútorok tisztítására (pld. kanapé), vagy kereskedelmi, illetve ipari közegben.
- Használat előtt távolítsa el a zsaluk vagy a függönyök zsinórjait és a tápvezetékeket, amelyek akadályozhatják a robotporszívó működését.
- A tisztítandó padlófelületekről távolítsa el a törékeny tárgyakat (pld. váza), hogy a robotporszívó ne okozzon kárt.
- A kis tisztítóeszközt a gyerekek által nem elérhető helyen tárolja.
- Ha a robotporszívó üzemel, a hajat, az ujjakat és egyéb testrészeket tartsa távol a szívónyílástól.
- A terméket ne használja éles tárgyak (pld. összetört dekoráció, üveg, vagy vasszegek) feltakarítására.
- A terméket ne használja égő vagy füstölő tárgyak (pld. cigarettavég) feltakarítására.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy kisgyermek alszik.
- Előfordulhat, hogy egyes hosszúszálú és a sötét szőnyegek nem lesznek megfelelően tiszták.
- A robotporszívó áthelyezésekor az ütközőt és a robotporszívó felső burkolatát ne használja fogantyúként.
- Ne használja a felmosás funkciót szőnyeg vagy bútor tetejének tisztítására.
- A robotporszívó hatékonyságára hatással vannak a közvetlen napsugár vagy az erős fényvisszaverő tárgyak.
- A kicsomagolás után a víztartályban vagy a vízkimeneteken vízmaradék vagy vízfoltok lehetnek, ami a gyárban elvégzett speciális víztartály ellenőrzésből maradtak. Ez teljesen normális jelenség és nincs hatással a termék használatára.
- Ha a terméket szállítani kell, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva. A szállításhoz az eredeti csomagolás használatát ajánljuk.
- Ha hosszú ideig nem fogja használni a terméket, teljesen töltse fel az akkumulátort, kapcsolja ki és hűvös, száraz helyen tárolja. Hogy elkerülje az akkumulátor teljes lemerülését, háromhavonta egyszer töltse fel az akkumulátort.

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 8 12.07.2021 10:54:45

• Ha olyan területen él, ahol gyakran fordul elő elektromos vihar, javasoljuk, hogy használjon kiegészítő túlfeszültség-védőt. Erős elektromos vihar esetén a töltőállomást túlfeszültség védő megvédheti.
• A terméket csak ennek az útmutatónak az utasításaival összhangban használja. A nem megfelelő használatból eredő sérülésekért és károkért a felhasználó felelős.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS

Újrahasznosítás vagy megsemmisítés előtt húzza ki a terméket a töltőállomásból, kapcsolja ki, és vegye ki az akkumulátort.


• Tegye az akkumulátort egy zárt műanyag zacskóba, és biztonságosan semmisítse meg a helyi környezetvédelmi előírásokkal összhangban.
• Szigorúan tilos a terméket elégetni, még akkor is, ha súlyosan károsodott.

INFORMÁCIÓ A LÉZERRŐL

• Minden lézerérzékelő megfelel az IEC60825 szerinti 1. osztályú lézertermék követelményeinek, és nem generál veszélyes lézersugárzást.
• Kivitelezési szabvány: IEC60335.

A TERMÉK LEÍRÁSA

ROBOTPORSZÍVÓ



Töltés gomb


- A gomb rövid megnyomásával elindítja/leállítja a töltést
- Megnyomásával és nyomva tartásával elindítja a helyi takarítást.

TAKARÍTÁS/ Tápellátás gomb

- A gomb rövid megnyomásával elindítja/ leállítja/ újraindítja a takarítást
- 3 másodperces nyomva tartással be- vagy kikapcsolja a készüléket
- 15 másodperces nyomva tartással a készülék kényszerkikapcsolását végezheti el.

Megjegyzés:
A robotporszívó bekapcsolása után mindkét gomb megnyomásával és 3 másodpercig tartó nyomva tartásával reseteli a Wi-Fit.

TÖLTŐÁLLOMÁS



A tápellátás kontroll-lámpája

A jel hatóterülete

Töltőérintkezők


manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 9 12.07.2021 10:54:45

ROBOTPORSZÍVÓ	
Méretek	350 x 350 x 85 mm 13,78 x 13,78 x 3,35 palcov
A termék tömege	3,85 kg 8,48 font
Az akkumulátor kapacitása	5 000 mAh, 72 Wh
Névleges feszültség	14.52 W
Névleges teljesítmény	30 W


TÖLTŐÁLLOMÁS	
Méretek	220 x 153 x 100 mm 8,66 x 6,02 x 3,94 hüvely
Névleges teljesítmény	24 W
Kimenet	24 W

A CSOMAG TARTALMA
Főegység, töltőállomás, töltőadapter és csatlakozók, víztartály, moptartó, felhasználói útmutató, kis tisztító szerszám

FELÜLNÉZET



ALULNÉZET




manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 10 12.07.2021 10:54:45

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK


1) Csatlakoztassa a töltőadaptert a töltőállomáshoz.

Megjegyzés:
A másik vezetéket csatlakoztassa a töltőállomás hátulján lévő aljzatba úgy, hogy takarítás közben a vezetékek ne húzódjanak.




2) A töltőállomást sima padlórategye, és csatlakoztassa a tápkábelt.

Megjegyzés:
Mindkét oldalon 1-1 m és elöl 1,5 m szabad helyet hagyjon a töltőállomás körül, és győződjön meg róla, hogy ezen területen belül semmilyen tárgy vagy erős fényforrás nincs.
Gondoskodjon róla, hogy a töltőállomás legalább 1,5 m-re legyen lépcsőtől, egyéb nyitott helyektől és hőforrástól (pld. fűtőtest).




3) Annak érdekében, hogy a robotporszívó takarítani tudjon és vissza tudjon térjen a töltőállomásra, ne helyezze az állomást szőnyegre, és ne helyezze át gyakran. Ha az állomást áthelyezi, előfordulhat, hogy a robotporszívó magától nem tudja megtalálni, vagy nem tudja elmenteni az aktuális térképet. A következő takarítás során létrehozza és elmenti az új térképet.

Megjegyzés:
A térkép információi (kizárt zónák, szobák megnevezései stb.,) frissítés után elveszhetnek.



4) Helyezze a robotporszívót a padlóra, és távolítsa el az ütközőről a védőcsíkokat



5) Bekapcsolás és töltés

1. módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot, amíg nem kezd el világítani, és kb. 1 m távolságra a töltőállomástól helyezze a padlóra. Nyomja meg a ⌂ gombot, és a robotporszívó önállóan megkeresi a töltőállomást és tölteni kezd.

2. módszer: Helyezze a robotporszívót a töltőállomásra, és igazítsa össze a töltőérintkezőkkel. A töltőállomás jelzőfénye kialszik, és a robot automatikusan bekapcsol, és tölteni kezd.


Megjegyzés:

- *Rendszeresen tisztítsa meg a töltőállomás és a robotporszívó töltőérintkezőit.*
- *A robotporszívót nem lehet bekapcsolni, ha az akkumulátor nincs eléggé feltöltve, és automatikusan bekapcsol, ha a töltőállomásra van helyezve.*
- *A robotporszívó csak akkor kezd takarítani, ha az akkumulátor legalább 30% -ra fel van töltve.*
- *Biztosítsa a töltőállomás tápellátását.*
- *Ha a robotporszívó, amely tölt, nem kezdi el a takarítást, valószínűleg nincs eléggé feltöltve. Ha robotporszívó nem tudott visszatérni a töltőállomásra, a takarítás után a kiindulóhelyre tér vissza.*

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 11 12.07.2021 10:54:45

6) Ha a takarítandó helyiségben magas hely van (erkély, lépcső stb.), javasoljuk, hogy használjon fizikai akadályt, amely megakadályozza, hogy a robotporszívó belépjen erre a területre, és biztonságos üzemelést biztosít.


Erősen ajánljuk, hogy ezekre a területekre az alkalmazásban hozzon létre kizárt zónákat/ vonalakat.



7) Töltse le az alkalmazást a mobiltelefonjára

1. módszer: A Google Play-en vagy App Store-ban keresse meg a „360Robot" alkalmazást, és töltse le.

2. módszer: A mobiltelefon fényképezőgépével vagy egyéb alkalmazás segítségével olvassa be az alábbi QR kódot, és töltse le a 360 Robot alkalmazást





8) Az alkalmazáshoz adja hozzá robotporszívóját. Ahhoz, hogy az alkalmazás megtalálja a robotporszívót, kövesse a hálózat konfigurálására előírt utasításokat

Ezután kövesse az alkalmazás utasításait, és a fiókjához adja hozzá a robotporszívót

Megjegyzés: További utasításokat az alkalmazás „Szolgáltatásaim" fejezetében talál. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk



VEVŐSZOLGÁLAT

A JÓTÁLLÁS TÁRGYA

MEGNEVEZÉS	A JÓTÁLLÁS TÁRGYA	IDŐSZAK
Robotporszívó	Robotporszívó (beépített akkumulátort tartalmaz)	1 év
Tartozékok	Töltőállomás és tápadapter	1 év
Kellékek	Hengeres kefe, oldalsó kefe, kefekeret, szűrő, tisztító szerszám, portartály, víztartály, moptartó, mop	/

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA

1. A terméket engedély nélkül javították, helytelenül használták, ütés érte, nem megfelelően tartották karban, nem megfelelően használták, megnedvesítették, balesetben megrongálódott, módosították, illetéktelen tartozékokat használtak.
2. Letelt a jótállási idő.
3. A károsodást vis maior okozta.
4. A termék és a tartozékok tulajdonos vagy felhasználó által okozott hibái.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Hivatalos honlap: smart.360.com

Ügyfélszolgálat: zh-service@360.com

@360smartlife

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 12 12.07.2021 10:54:45

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat.
A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Shenzhen Qihoo Jianan Intelligent Technology Co., Ltd., igazolja, hogy a 360 S10 típus megfelel a EU irányelveinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.wittytrade.cz/shoda

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 13 12.07.2021 10:54:45

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 14 12.07.2021 10:54:45

manual_360_Robot_Vacuum_Cleaner_S10_2021_A5_148x210_v02.indd 15 12.07.2021 10:54:45