

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj smí být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržba uživatelé nesmí být prováděna dětmi, ledaže by byli starší 8 let a pod dozorem. Dětem mladším než 8 let je nutné zabránit v přístupu k přístroji a připojovacímu vedení.
- Před zapnutím se ujistěte, že elektrické napětí a frekvence elektrického okruhu odpovídají údajům na typovém štítku přístroje.
- Motorová jednotka, elektrický kabel nebo síťová zástrčka nesmí být ponořovány do vody nebo jiných kapalin nebo být oplachovány pod tekoucí vodou, aby se snížilo riziko zásahu el. proudem.
- Přístroj není vhodný k provozování s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Používejte jen výrobem doporučené příslušenství, jiné příslušenství může způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění.
- Přístroj nikdy neprovazujte bez obsahu, to by mohlo způsobit poškození přístroje.
- Nikdy nepřítě zachytanou nádobu nad značku Max. To by mohlo vést k vážnému poškození přístroje.
- NETAHEJTE** za kabel, přístroj za kabel nenoste, kabel neskrípnete do dveří, nevedte ho kolem ostrých hran nebo rohů a nenechávejte ho v blízkosti horkých povrchů. Elektrický kabel **NEOHYBEJTE** nebo nepoškozujte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou elektrický kabel, zástrčka nebo další části přístroje poškozené. Za účelem přezkoušení, opravy

nebo nastavení se obraťte na autorizovaný záručnický servis.

- Pokud se přístroj nepoužívá, odpojte ho ze zásuvky.
- Přístrojem **NEPOHYBUJTE** nebo ho nezdvíhejte, dokud je ještě síťový kabel zapojený v zásuvce nebo je přístroj ještě zapnutý. Vždy dbejte na to, aby byl přístroj před pohybem přístroje vypnutý.
- Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- NENECHÁVEJTE** přístroj v blízkosti horkého plynového nebo elektrického sporáku.
- Před sejmutím víka nebo jiných dílů vyčkejte, než se přístroj úplně zastaví.
- Přístroj neobsahuje žádné díly, které by vyžadovaly údržbu uživatelem. Přístroj neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte.
- Používejte produkt výhradně způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze, aby se zabránilo zranění nebo vzniku věcných škod.
- Neprovádějte samovolné přestavby, opravy nebo změny přístroje.
- Nikdy produkt nestavte na horké plochy nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Vždy se vyvarujte kontaktu rukou, vlasů, volného oděvu nebo jiných předmětů kontaktu s noží.
- Čepel je extrémně ostrá za účelem optimálního výsledku krájení. Při použití produktu vždy buďte opatrní.
- Produkt není vhodný k přípravě polévek nebo většího množství tekutých přísad.
- Nádobu nejsou vhodné do mikrovlnné trouby a do trouby na pečení.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstaňte všechny balící materiál a vypláchněte nádobu, víko zásobníku a nástavec ručně pomocí teplé vody a jemného mycího prostředku. Jednotku přístroje otřete vlhkou utěrkou.

### SESTAVENÍ NÁSTAVCŮ

#### Nástavec pro čepel (#2+3)

Při doodání produktu jsou oba doplňkové nože již předem namontovány na nástavec pro čepel. Pokud byste chtěli nástavec pro čepel rozebrat, napij. za účelem použití jen 2 čepelí, odčepelte oběma nahore umístěnými doplňkovými noži ve směru hodinových ručiček. K sestavení a použití nástavce postupujte následujícím způsobem:

- Nasaďte obě doplňkové čepel na drfik nástavce pro čepel.

Nasaďte přitom čepi doplňkových čepelí do vodičích listů na drfku a zašroubujte doplňkové čepel otáčením na konci drfku proti směru hodinových ručiček. K sejmutí čepelí postupujte v opačném pořadí.

**Upozornění: Velmi ostré čepel! Postupujte přitom s velkou opatrností, aby se zamežilo zranění.**

**UPZORNĚNÍ: Čepelový nástavec se nehodí pro krájení čokolády (na vaření)**

### Emulgační nástavec (#4+5)

- Při doodání přístroje je již na drfku předem namontovaný emulgační nástavec. Pokud by tomu tak nebylo, nasaďte emulgační nástavec pomocí čepi směrem dolů na drfik. Vyrovnajte přitom čepi k vodičím listům na drfku a zašroubujte nástavec otáčením na konci drfku proti směru hodinových ručiček.

### Rázový nástavec (#6+7)

- Pokud by byl předem namontovaný emulgační nástavec, vyšroubujte ho z drfku.
- Nasaďte rázový nástavec s čepi směrujícími dolů na drfik. Vyrovnajte čepi na vodičích listech na drfku a zašroubujte nástavec otáčením na konci drfku.

### POUŽITÍ (#8-11)

- Sestavte požadovaný nástavec výše popsaným způsobem.
- Postavte nádobu na rovný, nekouzavý povrch.
- Nasaďte nástavec na kovový kolík uvnitř nádoby.
- Nádobu plňte jen požadovanými potravinami (nepřítě nad značku Max.)
- Uzavírejte nádobu víkem zásobníku (bílou uzavírací krytkou směrem nahoru), přitom musí drfik nástavce vychývat otvorem uprosřed víka. **OPATRNĚ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ** nasazeného **VÍKA**.
- Upozornění: Při prvním použití prosím nasaďte těsnění na okraj víka do jeho vodičích listů.
- Nyní nasaďte motorovou jednotku, dbejte přitom na vodičích listů na víku a jednotce přístroje.
- Nyní přístroj zapojte do zásuvky.
- Siskněte tlačítko Power na přístroji. Tím se spustí proces krájení na tak dlouho, než bude tlačítko opět uvolněno. Mačkejte tlačítko Power opakovaně v krátkých intervalech, než je dosažena požadovaná konzistence.

### TIPY

- Při stisku tlačítka Power držte pevně zachytanou nádobu, aby bylo zajištěno, že přístroj zůstane stát na místě.
- NENECHÁVEJTE** přístroj v chodu při jednom stisknutí tlačítka Power déle než 15 sekund.
- Pozor:** Přístroj nadměrně nezažítuje. K získání na hrubo nasekané potraviny mačkejte opakovaně tlačítko Power v intervalech, než je dosažena požadovaná konzistence.
- Pro nejlepší výsledky mačkejte krátce opakovaně tlačítko Power.
- Před odebráním motorové jednotky se ujistěte, že jsou čepelí úplně zastavení a přístroj je odpojený od elektrického proudu.
- Pro vzduchotěsné uchovávání můžete víko uzavřít ventilem.

### ČIŠTĚNÍ

### Před čištěním vždy přístroj odpojte ze zásuvky.

Myjte nádobu a nástavec ihned po použití buď teplou vodou nebo v myčce na nádobí. Otřete hlavní skříní vlhkou utěrkou. Nepotápějte ji do vody.

**Upozornění:** Nepoužívejte k čištění přístroje žádné chemické, ocelové, dřevěné nebo abrazivní prostředky, aby se zabránilo ztrátě lesku a / nebo jiným poškozením.

### ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Přístroj Livingston MagiCut má jednoduchou a snadnou obsluhu. Pokud dojdete výše uvedené instrukce pro péči o přístroj a jeho údržbu, je umožněna snadná manipulace. Pokud by se vyskytly poruchy, podívejte se prosím do oddílu „Často kladené dotazy“. Pokud nelze problém vyřešit tímto způsobem, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem (adresa viz zadní strana) na náš záručnický servis.

### ČASTO KLADENÉ DOTAZY

**Dotaz:** Přístroj nelze zapnout.

**Odpověď:** Zkontrolujte prosím, zda je elektrický kabel správně zapojený a zachytáná nádoba, motorová jednotka a nástavec jsou správně zaareťované. Přístroj funguje jen tehdy, když je motorová jednotka úplně a správně namontována.

**Dotaz:** Přístroj náhle přestane pracovat.

**Dotaz:** Nádoba je přeplněná, může způsobit zablokování přístroje. Tomu lze zabránit tím, že dodržíte maximální množství naplnění.

**Dotaz:** Lze mýt všechny odnímatelné díly v myčce na nádobí?

**Odpověď:** Ano, s výjimkou motorové jednotky.

**Dotaz:** Proč motor při práci vydává nepřijemný zápach?

**Odpověď:** Nové přístroje často vydávají při prvních pár použitích nepřijemný zápach nebo vzniká malé množství kouře. To po několika použitích přestane. Přístroj může vydávat nepřijemný zápach nebo malé množství kouře i tehdy, když byl používán dlouhou dobu. V takovém případě musíte přístroj vypnout a nechat 60 minut vychladnout.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

220-240 V - 50 Hz 300 W

Technické a optické změny vyhrazeny.

**Záruka:** Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z výroby a na vady materiálu. I tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

### SK

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek můžou používat děti vo věku 8 rokův, ako aj osoby so zníženou fyzickou zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom