



HANDPRESSO WILD HYBRID – NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na neskoršie použitie. Predtým, ako prvý raz použijete Handpresso Wild Hybrid, dôkladne ho opláchnite horúcou vodou a prvú pripravenú kávu vylejte. Následne je už prístroj pripravený na používanie.

A) Používanie s mletou kávou

1. Ak je v kávovare Wild Hybrid vložený nástavec na použitie ESE podov, vyberte ho.
2. Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii: ak sa pozeráte na tlakomer, tlačidlo musí byť vysunuté smerom hore.
3. Odomknite rúčkupumpičky otočením o 90°.
4. Pumpujte, kým sa ručička tlakomera nedostane na 16 barov – zelené pole. **Dbajte, aby sa ručička nikdy nedostala cez 16 barov – do červeného poľa.**
5. Otočte kávovar Wild Hybrid tak, abyste pred sebou mali viečko s výpusťou.
6. Odstráňte viečko – pootočte ním o 60° proti smeru hodinových ručičiek (do pozície odomknutého zámku).
7. Vyberte sitko na mletú kávu.
8. Naplňte sitko Vašou obľúbenou mletou kávou. Káva nesmie presahovať cez sitko. Utlačte kávu pomocou tamperu.
9. Naplňte zásobník na vodu horúcou vodou z kanvice, alebo z termosky. Nalievajte vodu pomaly, zásobník má kapacitu cca 50 ml.
10. Vložte sitko s nachystanou kávou.
11. Nasadte naspäť viečko – pootočte s ním o 60° vsmeru hodinových ručičiek (do pozície zamknutého zámku).
12. Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpusť smerovala nad šálku – vidíte na tlakomer, tlačidlo je stále vysunuté smerom hore. Stlačte tlačidlo a sledujte prípravu espressa.
13. Ako náhle je šálka plná, zastavte kávovar Wild Hybrid vysunutím tlačidla naspäť smerom hore. Tlak v kávovaru bude uvoľnený a káva prestane vytekať.
14. Otočte kávovar Wild Hybrid naspäť výpusťou smerom hore a odstráňte viečko. Vždy skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii!
15. Vyberte sitko s kávou. Budte opatrní – v zásobníku môže byť zbytok horúcej vody. Použitú kávu vyklepnite a sitko prepláchnite.
16. Užite si svoje espresso.

B) Používanie s E.S.E nástavcom

1. Ak je v kávovare Wild Hybrid vložené sitko, vyberte ho a vložte nástavec na E.S.E. pody.
2. Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii: ak sa pozeráte na tlakomer, tlačidlo musí byť vysunuté smerom hore.
3. Odomknite rúčku pumpičky otočením o 90°.
4. Pumpujte, kým sa ručička tlakomera nedostane na 16 barov – zelené pole. **Dbajte, aby sa ručička nikdy nedostala cez 16 barov – do červeného poľa.**
5. Otočte kávovar Wild Hybrid tak, abyste pred sebou mali viečko s výpusťou.
6. Odstráňte viečko – pootočte ním o 60° proti smeru hodinových ručičiek (do pozície odomknutého zámku).
7. Naplňte zásobník na vodu horúcou vodou z kanvice, alebo z termosky. **Nalievajte vodu pomaly,** zásobník má kapacitu cca 50 ml.
8. Vložte jeden E.S.E. pod.
9. Nasadte viečko naspäť – pootočte ním o 60° v smere hodinových ručičiek (do pozície zamknutého zámku).
10. Otočte celý kávovar Wild Hybrid tak, aby výpusť smerovala nad šálku – vidíte na tlakomer, tlačidlo je stále vysunuté smerom hore. Stlačte tlačidlo a sledujte prípravu espressa.
11. Akonáhle je šálka plná, zastavte kávovar Wild Hybrid **vysunutím tlačidla naspäť smerom hore.** Tlak v kávovaru bude uvoľnený a káva prestane vytekať.
12. Otočte kávovar Wild Hybrid opäť výpusťou smerom hore a odstráňte viečko. **Vždy skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii!**
13. Odstráňte a vyhodte použitý E.S.E. Pod. **Budte opatrní – v zásobníku môže byť zbytok horúcej vody.**
14. Užite si svoje espresso.



C) Užitočné rady

- Vždy používajte čerstvú a kvalitnú vodu.
- Pri využití mletej kávy: vždy používajte mletou kávu, vhodnú na prípravu espressa – jemne pomletú. S rôzne pomletou kávou dosiahnete rôznu extrakciu a tým rôzne chute kávy. Nebojte sa experimentovať s rôznymi druhmi kávy, rôznou hrúbkou mletia a s množstvom kávy. Z väčšieho množstva jemne pomletej kávy, silno stlačenej, pripravíte veľmi silnú kávu. Z menšieho množstva hrubo pomleté kávy, menej stlačenej, pripravíte slabšiu kávu.
- Odporúčame Vám použiť 7 g jemne pomletej stlačenej kávy, čas extrakcie cca 25 sekúnd, teplota vody cca 90°.
- Odporúčame nahriať šálky prepláchnutím horúcou vodou pred samotnou prípravou kávy.
- Používajte originálne Handpresso príslušenstvo: prenosné tašky, termosku, tampery, cestovné puzdro...

D) Čistenie a údržba

- Vždy po použití odstráňte použitý pod, alebo vyklepnite použitou kávu zo sitka.
- Po použití vypláchnite kávovar čistou vodou a osušte ho jemnou handričkou. Nepoužívajte žiadne saponáty, ani alkohol.
- Kávovar Handpresso Wild nie je nutné odvápnovať.
- Kávovar nikdy nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani do umývačky riadu.
- Kávovar nevhadzujte do vody.
- Odporúčame Vám kávovar premazávať slnečnicovým alebo olivovým olejom (2 kvapky do pumpičky a 2 kvapky ku spúšťaciemu tlačidlu, potom 10x zapumpovať a 10x stlačiť tlačidlo tam a naspäť)

E) Upozornenie

- Skladujte mimo dosah detí. Nenechávajte kávovar bez dozoru.
- Pred použitím vždy kávovar Handpresso Wild Hybrid skontrolujte, či nie je poškodený (praskliny, škrabance) a či je čistý. Nikdy nepoužívajte, ak je ktorákoľvek časť kávovaru poškodená.
- Pri pumpovaní neprekračujte zelené pole.
- Do zásobníka nalievajte vždy len čistú vodu.
- Nikdy nestláčajte tlačidlo prípravy, ak viečko nie je v uzamknutej polohe - hrozí obarenie. Pred prípravou espressa vždy skontrolujte, že je v kávovaru vložený pod alebo sitko na mletú kávu.
- Kávovar Wild Hybrid používajte pri teplotách 5°C až 50°C.
- V prípade poruchy sa nesnažte kávovar opravovať svojpomocne – kontaktujte svojho predajcu / servis.
- Kávovar Wild Hybrid nie je určený na profesionálne použitie.
- Používajte kávovar Wild Hybrid výhradne na prípravu kávy.
- Nechajte si vymeniť zásobník s viečkom v servise po 5.000 pripravených kávach, alebo po 5 rokoch.

F) Čo robiť, keď...?

- Pumpa je zaseknutá – nedá sa pumpovať?
Odomknite rúčku (krok 3)
- Pumpujem, ale tlak nestúpa?
Skontrolujte, že tlačidlo je v správnej pozícii (krok 2). Uistite sa, že pumpujete až do konca. Ak ani jedno odporúčenie nepomáha, kontaktujte predajcu / servis.
- Voda prekvapkáva okolo viečka?
Skontrolujte tesnenie v kávovare - gumový krúžok, zavrite viečko správne do pozície zamknutého zámku (krok 11 alebo 9). Ak je gumový krúžok poškodený - vymeňte ho.
- Espresso vyteká príliš rýchlo?
Prečítajte si odstavec Užitočné rady, a ak problém pretrváva, skontrolujte, či nie je prasknuté sitko.

G) Technické údaje

Objem zásobníka: 50 ml

Maximálny tlak: 16 barov

Kapacita sitka: 7 g

Rozmery (dĺžka x šírka x výška): 223 x 100 x 70 mm

Váha: 530 g

Výhradný distribútor pre SR: Attacktrade, spol. s r.o.

