

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © Eljet s.r.o.

Dětské elektrické auto

BMW 6GT



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. Není určeno pro děti do 3 let.


VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si jej přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů, nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamací. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte produkt pouze originální nabíječkou.

Je zakázáno používat:

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vašim dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokrému, kluzkém, namrzlému, zabahněnému, zasněženému, kamenitému či písečnému povrchu,
- na hrubém, hrbotatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořlavin, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.


SESTAVENÍ AUTÍČKA – MONTÁŽ KOL



Otočte karoserii směrem dolů.

1. Převodovku nasuňte na zadní nápravu. Převodovka označená písmenem „R“ by měla být přizpůsobena pravé straně karoserie vozidla;
2. Posuňte řídící kolo na zadní nápravu. A udržujte jízdní kolo v kontaktu s převodovkou.
3. Těsnění Ø10 nasuňte na zadní nápravu.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy klíčem.
5. Nasaděte víčko s logem na kolo.

1. Nasuňte těsnění Ø10 na přední nápravu.
2. Zasuňte průchodku do otvoru ve středu kola.
3. Nasaděte kolo na zadní nápravu.
4. Nasuňte těsnění Ø10 na přední nápravu.
5. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy klíčem.
6. Připevněte víčko kola na kolo.




SESTAVENÍ AUTÍČKA – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ZAPOJENÍ JEDNOTKY DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Otočte karoserii na bok.

Šroubovákem vyšroubujte šroub M5x22 a matici Ø5 z jednotky dálkového ovládání.

1. Připojte jednotku dálkového ovladače k převodovce
2. Zasuňte rovný konec tyče řízení nahoru otvorem v jednotce dálkového ovladače, otvorem v převodovce ze spodní strany a ven přes otvor v přístrojové desce.



- Vyrovnejte otvory v jednotce dálkového ovládání a otvor v tyči řízení, utáhněte šroub M5x22 a matici Ø5 našroubujte zpět na stejné místo.
- Zasuňte ohnutý konec tyče řízení otvorem v přední nápravě.
- Na ohnutý konec tyče řízení namontujte těsnění Ø10.
- Do otvoru v tyči řízení vložte kolíček, ohněte konce pomocí dlouhých kleští (nejsou součástí balení).



SESTAVENÍ AUTÍČKA – VOLANT

Do volantu je nutné vložit baterie AA.


- Pomocí šroubováku sejměte šroubek na krytu akumulátorů ve středu volantu.
- Sejměte kryt baterie z horní části prostoru pro baterie.
- Vložte dvě baterie AA do správné polarity.
- Umístěte kryt baterie na bateriový prostor a upevněte šroubem, který jste odstranili v prvním kroku. Vyšroubujte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu.
- Umístěte volant nad tyč řízení, vyčnívající uprostřed základny volantu.
- Vyrovnejte otvory na obou stranách volantu s otvory na konci tyče řízení.
- Upevněte matici na opačném konci šroubu, abyste zajistili volant na tyč řízení.



SESTAVENÍ AUTÍČKA – ZDROJ NAPÁJENÍ

1. Zapojte konektor vozidla do konektoru motoru, jak je uvedeno na obrázku. Na druhé straně zopakujte.

2. Zasuňte červený konektor pojistky do svorky na baterii




SESTAVENÍ AUTÍČKA – KRYT MOTORU

1. Nasadíte kryt motoru na motor.

2. Utáhněte čtyři šrouby s plochou hlavou Ø4x12 a zajistěte je.

Opakujte výše uvedené kroky pro druhý kryt motoru.



Finálními činnostmi při sestavení autíčka jsou: Přimontování sedačky (sedačku umístěte a zaklapně, utáhněte dvěma šrouby M15X16), Zaklapnutí čelního skla, zpětná zrcátka, zadní spoilery

POPIS PALUBNÍ DESKY

1. Spínač napájení: Zapíná a vypíná vozidlo.

2. Přepínač vpřed / vzad: Změní směr, kterým se vozidlo pohybuje dopředu zvrátit.

Chcete-li vůz posunout dopředu, přepněte přepínač do polohy „forward“.

Chcete-li vůz přesunout dozadu, přepněte přepínač do polohy „reverse“.

3. Tlačítka zvuků (pokud je součástí): Stiskněte pro přehrávání zvuků.

4. Ovladač hlasitosti (pokud je součástí): Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem doprava; Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

5. Nožní pedál: Aplikuje na vozidlo výkon (rychlosť).


Pro pohyb vozu stiskněte pedál dolů.

Chcete-li brzdit nebo zpomalit, uvolněte tlak z pedálu.

6. Podpora vstupů (pokud je součástí): Umožňuje přehrávání zvuku z přenosného hudebního přehrávače nebo telefonu prostřednictvím reproduktorů vozidla.

7. Digitální voltmetr

8. Spínač vysoké / nízké rychlosti (pokud je součástí): Spínač ovládá vozidlo, aby se pohyboval vpřed v nízkých nebo vysokých rychlostech.



BATERIE

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii do plna.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:

1) Baterie vydává značné teplo či zápach

2) Únik jakékoli substancí/tekutiny.

Varování:

-Je přísně zakázáno, aby jakákoli jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoli substancí/tekutiny, která vytéká z baterie.

-Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

-Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoli vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.

-Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabítí je 2 měsíce.

-Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až poté dobjte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.

- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhnete se kontaktu s vodou/ kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Autíčko se nesmí používat na mokrému, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.
- Je zakázáno zařízení přetěžovat, maximální zatížení je 30 kg.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používáním výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušte provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabité baterie, dotažení všech součástí a celkový stav autíčka. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Automobil se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto)
2. Pokud pojistka nefunguje správně
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat

Automobil se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabité.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry (tj. více než 30 kg).

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm rádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučenými uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Uschověte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list.

Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Spárování ovladače a autíčka.

1. Autíčko musí být vypnuto.
2. Vložte do dálkového ovladače baterie.
3. Podržte na dálkovém ovladači tlačítko uprostřed (obrázek koruny), tak dlouho než začne blikat LED červená kontrolka.
4. Nyní autíčko zapněte červeným „power“ tlačítkem.
5. Když LED červená kontrolka na dálkovém ovladači přestane blikat a svítí trvale je spárování hotovo.
6. Pokud se spárování nepovede, vyjměte baterii z ovladače a opakujte předchozí kroky.

Ovladač se během nepoužívání - po 10 sekundách přepne do úsporného režimu.

Pokud blikají 3 LED červené kontrolky najednou je zmáčnuto tlačítko P tzn. ovladač ani autíčko nefungují, protože je zapnuta tzv. záchranná brzda.

Případně doporučujeme podívat se na videa na Youtube - How to Pair Remote Control to Kids 6v/12v Car.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	Parametry
Barva	černá
Hmotnost	18 kg
Rozměry	106 x 64 x 51 cm
Provozní teplota	10°C-40°C
Baterie	4 000 mAh / 12 V
Doba nabíjení	8-12 hod
Motor	2 x 35 W
Materiál	plast
Rychlosť	3-7 km/h
Doporučený věk jezdce	3-8 let
Maximální hmotnost jezdce	30 kg



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1


e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

den 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel
Podpis: 

Jednotka: Eljet s.r.o.

Adresa: Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Akékoľvek použitie obsahu materiálu, vrátane jeho prevzatí, je bez súhlasu firmy Eljet sro zakázané.

Copyright © Eljet sro

Detské elektrické auto

BMW 6GT



Užívateľský manuál

! Produkt môžete používať iba po preštudovaní tohto manuálu!

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš produkt. Jedná sa o vysoko inovatívny elektrický pojazdný produkt. Nie je určené pre deti do 3 rokov.

VAROVANIE! Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítal tento manuál a porozumel inštrukciám v ňom obsiahnutým k používaniu tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámite so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania prístroja, vďaka čomu sa vyhnete pádom a ďalším nepríjemnostiam atď. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých usmerneniach a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ho prečítať a riadiť sa nimi. Tento produkt nie je dopravným prostriedkom a musí byť používaný pod dohľadom dospelých osôb. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produkтом. Pre ďalšie informácie, alebo v prípade doplňujúcich otázok, nás prosím kontaktujte. Pri zistení akejkoľvek závady či podozrenie na závadu je zákazník povinný túto závadu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané produkt po zistení závady či pri podozrení na závadu ďalej používať a pokúšať sa demontovať. Nabíjajte produkt len originálne nabíjačkou.


Je zakázané používať:

- bez dohľadu dospelej zodpovednej osoby,
- bez dôkladného preštudovania manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogénnych látok,
- bez ochranných pomôcok a pevného obutie,
- v dopravných prostriedkoch,
- k prudkému zatáčanie vo vysokej rýchlosťi, jazdite takou rýchlosťou, ktorá zodpovedá Vašim zručnostiam,
- hýbať sa prudko či vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá by mohla viest k zníženiu pozornosti pri riadení
- v nepriaznivom počasí, za daždivých dní či dokonca v snehu. Užívateľ je povinný zabrániť akémukoľvek kontaktu s vlhkostou a kvapalinou v akomkoľvek skupenstve,
- na mokrom, klzkom, namrznutom, zabahnenú, zasneženom, kamenistom či piesočnom povrchu,
- na hrubom, hrboľatom či inak nerovnom povrchu, vyhnite sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavín, ohňa či látok, ktoré môžu dať ľahko za vznik otvorenému ohňu,
- ak Vaša váha nezodpovedá intervalu stanovenému v tomto manuáli,
- pre prevoz viac ako jednej osoby,
- pre prevoz zvierat a rôznych zariadení.

V prípade, že nesúhlasíte s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte.


ZOSTAVENIE AUTÍČKA - MONTÁŽ KOLIES

Otočte karosériu smerom nadol.



1. Prevodovku nasuňte na zadnú nápravu. Prevodovka označená písmenom "R" by mala byť prispôsobená pravej strane karosérie vozidla;
2. Posuňte riadiace koleso na zadnú nápravu. A udržujte bicykel v kontakte s prevodovkou.
3. Tesnenie Ø10 nasuňte na zadnú nápravu.
4. Utiahnite poistnú maticu na koniec zadnej nápravy kľúčom.
5. Nasadte viečko s logom na kolesá.

1. Nasuňte tesnenie Ø10 na prednú nápravu.
2. Zasuňte prichodku do otvoru v strede kolesa.
3. Nasadte koleso na zadnú nápravu.
4. Nasuňte tesnenie Ø10 na prednú nápravu.
5. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy kľúčom.
6. Pripevnite viečko kolesá na bicykel.




ZOSTAVENIE AUTÍČKA - RIADIACA JEDNOTKA, ZAPOJENIE JEDNOTKY DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Otočte karosériu na bok.

Skrutkovačom vyskrutkujte skrutku M5x22 a maticu Ø5 z jednotky diaľkového ovládania.

1. Pripojte jednotku diaľkového ovládača k prevodovke
2. Zasuňte rovný koniec tyče riadenia nahor otvorom v jednotke diaľkového ovládača, otvorom v prevodovke zo spodnej strany a von cez otvor v prístrojovej doske.



- Zarovnajte otvory v jednotke diaľkového ovládania a otvor v tyči riadenia, utiahnite skrutku M5x22 a maticu Ø5 naskrutkujte späť na rovnaké miesto.
- Zasuňte ohnutý koniec tyče riadenia otvorom v prednej náprave.
- Na ohnutý koniec tyče riadenia namontujte tesnenie Ø10.
- Do otvoru v tyči riadenia vložte štipec, ohnite konce pomocou dlhých klieští (nie sú súčasťou balenia).



ZOSTAVENIE AUTÍČKA - VOLANT

Do volantu je nutné vložiť batérie AA.


- Pomocou skrutkovača odstráňte skrutku na kryte akumulátorov v strede volantu.
- Odstráňte kryt batérie z hornej časti priestoru pre batérie.
- Vložte dve batérie AA do správnej polarity.
- Umiestnite kryt batérie na batériový priestor a upevnite skrutkou, ktorú ste odstránili v prvom kroku. Odstráňte skrutku M5x35 a maticu Ø5 z volantu.
- Umiestnite volant nad tyč riadenia, vyčnievajúce uprostred základne volantu.
- Zarovnajte otvory na oboch stranách volantu s otvormi na konci tyče riadenia.
- Upevnite maticu na opačnom konci skrutky, aby ste zaistili volant na tyč riadenia.



ZOSTAVENIE AUTÍČKA - ZDROJ NAPÁJANIA

1. Zapojte konektor vozidlá do konektora motoru, ako je uvedené na obrázku. Na druhej strane zopakujte.

2. Zasuňte červený konektor poistky do svorky na batériu




ZOSTAVENIE AUTÍČKA - KRYT MOTORA

1. Nasadťte kryt motora na motor.

2. Utiahnite štyri skrutky s plochou hlavou Ø4x12 a zaistite ich.


Opakujte vyššie uvedené kroky pre druhý kryt motora.



Finálnymi činnosťami pri zostavení autíčka sú: Primontovaný sedačky (sedačku umiestnite a zaklapne, utiahne dvoma skrutkami M15X16), Zaklapnutie čelného skla, spätné zrkadlá, zadný spoiler

POPIS PALUBNEJ DOSKY

1. Spínač napájanie: Zapína a vypína vozidlo.
2. Prepínač vpred / vzad: Zmení smer, ktorým sa vozidlo pohybuje dopredu zvrátiť.
Ak chcete vozidlo posunúť dopredu, prepnite prepínač do polohy "forward".
Ak chcete vozidlo presunúť dozadu, prepnite prepínač do polohy "reverse".
3. Tlačidlá zvukov (ak je súčasťou): Stlačte pre prehrávanie zvukov.
4. Ovládač hlasitosti (ak je súčasťou): Pre zvýšenie hlasitosti otočte gombíkom doprava; Pre zníženie hlasitosti otočte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek.
5. Nožný pedál: Aplikuje na vozidlo výkon (rýchlosť).
Pre pohyb vozidla stlačte pedál nadol.
Ak chcete brzdiť alebo spomaliť, uvoľnite tlak z pedálu.
6. Podpora vstupov (ak je súčasťou): Umožňuje prehrávanie zvuku z prenosného hudobného prehrávača alebo telefónu prostredníctvom reproduktorov vozidla.
7. Digitálny voltmeter
8. Spínač vysokej / nízkej rýchlosťi (ak je súčasťou): Spínač ovláda vozidlo, aby sa pohyboval vpred v nízkych alebo vysokých rýchlosťach.



BATÉRIE

Nabíjajte batériu iba originálnym adaptérom. Dobíjajte iba vypnuté zariadenie. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za poškodenie batérie v dôsledku používania neoriginálneho príslušenstva od iných výrobcov. Pred prvým použitím zariadenia, prosíme, dobite batériu doplná.

Nepoužívajte batériu v nasledujúcich prípadoch:

- 1) Batéria vydáva značné teplo či zápach
- 2) Únik akékoľvek substancie / tekutiny.

varovanie:

- Je prísne zakázané, aby akokoľvek iná firma, súkromník či samotný užívateľ, akokoľvek manipuloval s batériou. Nedotýkajte sa akokoľvek substancie / tekutiny, ktorá vyteká z batérie.
- Po dobití odpojte nabíjačku, inak môže byť skrátená životnosť batérie.
- Batéria obsahujú nebezpečné látky, neotvárajte, nevdychujte, neskúšajte a nedotýkajte sa akokoľvek vnútornej súčasti batérie ani do nej nič nevkladajte. Používajte iba nabíjačky dodávané nami. Nepreťažujte batérie ani ich nevystavujte prílišnému vybitiu. Pri nabíjaní nikdy adaptér nezakrývajte. Musí byť umiestnený na voľnom, vzdušnom mieste.
- Pred uskladnením či uschovaním plne dobite batériu, aby sa predišlo úplnému vybitiu batérie po dobu nepoužívania / uskladnenia / uschovanie. Maximálna doba uskladnenia bez opäťovného nabitia je 2 mesiace.
- Ak je teplota skladovacieho či úschovného priestoru nižšia ako 10 ° C, nenabíjajte batériu. Preneste zariadenie do teplejšieho prostredia, kde je viac ako 10 ° C a až potom dobite. Odporúčame kolobežku prikryť, aby sa nezaprášila a dbajte na to, aby bola kolobežka uložená v teplom, suchom prostredí.

-Zariadenia je nevyhnutne nutné dobíjať len v prítomnosti dospelej osoby, a to po celú dobu dobíjania. Je zakázané produkt nabíjať bez permanentného dohľadu.

INŠTRUKCIE, NUTNÉ K SPRÁVNEMU POUŽÍVANIU

- Pri uskladnení dbajte na to, aby bolo zariadenie uložené v teplom, suchom prostredí. Neskladujte v priestoroch a miestach, kde hrozí prehriatie (priame slnko, automobil ...). Odporúčame zariadenie prikryť, aby sa nezaprášila.
- Zariadenie udržujte čisté a suché. Na čistenie použite vlhkú handričku. Vyhnite sa kontaktu s vodou / kvapalinou v akomkoľvek skupenstve.
- Autíčko sa nesmie používať na mokrom, vlhkom, klzkom alebo sypkom povrchu.
- Je zakázané zariadenie preťažovať, maximálne zaťaženie je 30 kg.
- Je nutné vždy pri užívaní brať ohľad na svoje okolie. Pred používanie výrobku sa uistite, že pred alebo za vozidlom nie je žiadna prekážka.
- Tento automobil má poistku automatického vynulovania, ak sa vozidlo náhle zastaví počas jazdy, je spôsobené predovšetkým preťažením a následným vypnutím poistky. Potom prerušte prevádzku približne na 8 sekúnd, aby sa zariadenie mohlo zregenerovať.

VAROVANIE!

Pred každou jazdou skontrolujte kolesá, nabitie batérie, dotiahnutie všetkých súčastí a celkový stav autíčka. Ak zistíte akýkoľvek problém, okamžite sa obráťte na Vášho predajcu. Nevymieňajte ani nerobte akékoľvek úpravy súčiastok zariadení, ktoré môžu zásadne ovplyvniť ovládateľnosť a užívanie zariadenia či dokonca zapríčiniť jeho zničeniu. Akýmkoľvek zásahom do zariadenia strácate záruku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Automobil sa nepohybuje / nejde spustiť:

7. Ak je vypínač v polohe OFF (vypnuté)
8. Ak poistka nefunguje správne
9. Pokiaľ nie je batéria pripojená, skontrolujte červené a čierne vodiče
10. Ak je nabíjačka pripojená, vozidlo sa nezapne. Odpojte nabíjačku.
11. Ak pedálový spínač nefunguje správne
12. Ak kolesá uviaznu a nemôžu sa pohybovať

Automobil sa pohybuje pomaly:

4. Ak nie je batéria úplne nabitá.
5. Pokiaľ dôjde k problému s kolesami, napr. Kolesá uviazla a nemôžu sa pohybovať.
6. Ak hmotnosť jazdec prekračuje povolené parametre (tj. Viac ako 30 kg).

Pred začiatkom užívania zariadenia si dôkladne prečítajte tento manuál a uistite sa, že ste informáciám v ňom riadne porozumeli. Ak nesúhlasíte s inštrukciami a poučeniami uvedenými v tomto manuáli, produkt nepoužívajte. Pred každou jazdou je nutné skontrolovať celkový stav zariadenia.

Naša spoločnosť nezodpovedá za možné ujmy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho užívania produktu, ktoré je v rozpore s inštrukciami uvedenými v tomto manuáli.

Uschovajte daňový doklad o nákupe. Tento doklad zároveň slúži ako záručný list.

Dovozca zaručuje bezproblémový chod zariadenia po dobu 24 mesiacov odo dňa nákupu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto manuáli.

Požičia Ak majiteľ zariadenia tretej osobe, naša spoločnosť nezodpovedá za ujmy, ktoré vzniknú pri nedodržaní odporúčaní v tomto manuáli. Akýmkoľvek porušením tohto manuálu zákazník preberá všetku plnú zodpovednosť za svoje konanie. Je zakázané požičiavať tretím osobám, ktoré dôkladne nepreštudovali tento manuál.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Spárovanie ovládače a autíčka.

7. Autíčko musí byť vypnuté.
8. Vložte do diaľkového ovládača batérie.
9. Podržte na diaľkovom ovládači tlačidlo uprostred (obrázok koruny), tak dlho než začne blikáť LED červená kontrolka.
10. Teraz autíčko zapnite červeným "power" tlačidlom.
11. Keď LED červená kontrolka na diaľkovom ovládači prestane blikáť a svieti trvale je spárovanie hotovo.
12. Ak sa spárovanie nevykoná, vyberte batériu z ovládača a opakujte predchádzajúce kroky.

Ovládač sa počas nepoužívania - po 10 sekundách prepne do úsporného režimu.

Ak blikajú 3 LED červenej kontroly naraz je zmáčknuto tlačidlo P tzn. ovládač ani autíčko nefungujú, pretože je zapnutá tzv. záchranná brzda.

Prípadne odporúčame pozrieť sa na videá na Youtube - How to Pair Remote Control to Kids 6v / 12v Car.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Názov	parametre
Farba	čierna
hmotnosť	18 kg
Rozmery	106 x 64 x 51 cm
Prevádzková teplota	10 ° C-40 ° C
batéria	4 000 mAh / 12 V
doba nabíjania	8-12 hod
motor	2 x 35 W
materiál	plast
rýchlosť	3-7 km / h
Odporučaný vek jazdca	3-8 rokov
Maximálna hmotnosť jazdca	30 kg



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

dne 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel

Podpis: 

Eljet s.r.o.

Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Brez dovoljenja Eljet sro je prepovedana vsaka uporaba vsebine gradiva, vključno z njegovim sprejemom.

Copyright © Eljet sro

Otroški električni avtomobil

BMW 6GT



Uporabniški priročnik

Izdelek lahko uporabljate šele, ko preberete ta priročnik!

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Gre za zelo inovativen električni mobilni izdelek. Ni namenjen otrokom, mlajšim od 3 let.


OPOZORILO! Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste pravilno prebrali ta priročnik in razumeli navodila v njem za uporabo tega izdelka. Pred uporabo se temeljito seznanite z vsemi funkcijami in kako upravljati napravo, da se izognete padcem in drugim neprijetnostim itd. V priročniku so navedena vsa navodila in navodila, ki jih mora uporabnik natančno prebrati in jim slediti. Ta izdelek ni prevozno sredstvo in ga je treba uporabljati pod nadzorom odraslih. Naše podjetje ni odgovorno za kakršne koli posledice, ki bi lahko nastale zaradi napačne uporabe tega izdelka. Za dodatne informacije ali v primeru dodatnih vprašanj nas kontaktirajte. Če je odkrita kaka napaka ali obstaja sum na napako, je kupec dolžan nemudoma sporočiti to napako prodajalcu, ki bo poskrbel za morebitne reklamacije. Izdelek je strogo prepovedano uporabljati in ga poskušati razstaviti po odkritju napake ali če obstaja sum na napako. Izdelek polnite samo z originalnim polnilcem.

Uporaba je prepovedana:

- brez nadzora odrasle odgovorne osebe,
- brez temeljitega preučevanja priročnika,
- po zaužitju alkohola ali zasvojenih in halucinogenih snovi,
- brez zaščitne opreme in trdne obutve,
- v prevoznih sredstvih,
- da se pri visoki hitrosti ostro zavijate, vozite s hitrostjo, ki ustreza vašim sposobnostim,
- se nasilno premikati ali izvajati katero koli drugo aktivnost, ki bi lahko privedla do zmanjšanja pozornosti v vožnji
- v slabem vremenu, v deževnih dneh ali celo v snegu. Uporabnik je dolžan preprečiti kakršen koli stik z vlogo in tekočino v katerem koli stanju,
- na vlažnih, spolzkih, zmrznenih, blatnih, zasneženih, kamnitih ali peščenih površinah,
- na grobih, poskočnih ali drugače neravnih površinah se izogibajte oviram,
- v bližini gorljivih snovi, ognja ali snovi, ki lahko povzročijo odprt plamen,
- če vaša teža ne ustreza intervalu, ki je določen v tem priročniku,
- za prevoz več kot ene osebe,
- za prevoz živali in različne opreme.


Če se ne strinjate z navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte.

Telo obrnite navzdol.



1. Prestavite menjalnik na zadnjo os. Menjalnik z oznako "R" mora biti nameščen na desni strani karoserije vozila;
2. Volan premaknite na zadnjo os. In ohranite kolo v stiku z menjalnikom.
3. Potisnite tesnilo Ø10 na zadnjo os.
4. Zaklepno matico na koncu zadnje osi privijte s ključem.
5. Ponovno namestite pokrovček logotipa na kolesih.

1. Potisnite tesnilo Ø10 na sprednjo os.
2. Grommet vstavite v luknjo na sredini kolesa.
3. Kolo namestite na zadnjo os.
4. Potisnite tesnilo Ø10 na sprednjo os.
5. Privijte matico na koncu sprednje osi s ključem.
6. Pritrdite pokrov kolesa na kolo.



MONTAŽA VOZIČA - KRMLINA ENOTA, POVEZAVA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Telo obrnite vstran.

Z izvijačem odstranite vijak M5x22 in matico Ø5 z daljinskega upravljalnika.


1. Priključite enoto daljinskega upravljalnika na menjalnik
2. Vstavite raven konec krmilne palice navzgor skozi luknjo na enoti za daljinsko upravljanje, luknjo v menjalniku od spodaj in skozi luknjo na instrumentni plošči.

3. Poravnajte luknje v daljinski upravljalni enoti in luknjo v krmilni palici, privijte vijak M5x22 in privijte matico Ø5 nazaj na svoje mesto.

4. Vstavite upognjen konec krmilne palice skozi luknjo na sprednji osi.

5. Namestite tesnilo Ø10 na upognjen konec krmilne palice.

6. Zatič vstavite v luknjo v krmilni palici, konce upognite z dolgimi kleščami (niso vključene).



MONTAŽA AVTOMOBILA - VOLANSKI OBROČ

AA baterije morate vstaviti v volan.

1. Z izvijačem odstranite vijak na pokrovu akumulatorja na sredini volanskega obroča.

2. Odstranite pokrov baterije z zgornjega dela predala za baterijo.

3. Vstavite dve AA bateriji s pravilno polarnostjo.



4. Namestite pokrov baterije na predel za baterijo a pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili v prvem koraku.

Odstranite vijak M5x35 in matico Ø5 z volana.

5. Volan postavite čez volanski drog, ki štrli na sredino podstavka volana.

6. Poravnajte luknje na obeh straneh volana z luknjami na koncu krmilne palice.


7. Privijte matico na nasprotnem koncu vijaka, da pritrdite volanski obroč na volanski drog.



MONTAŽA AVTOMOBILA - NAPAJANJE

1. Priključite konektor vozila na priključek motorja, kot je prikazano na sliki. Po drugi strani ponovite.

2. V priključek akumulatorja vstavite rdeči konektor varovalke




MONTAŽA AVTOMOBILA - POKROV MOTORJA

1. Pritrdite pokrov motorja na motor.

2. Privijte štiri vijke glave Ø4x12 in jih pritrdite.

Ponovite zgornje korake za drugi pokrov motorja.



Zadnje dejavnosti pri sestavljanju avtomobila za igrače so: Namestitev sedeža (namestite sedež in ga zaskočite, zategnite z dvema vijakoma M15X16), zaskočite vetrobransko steklo, vzvratna ogledala, zadnji spoiljer

OPIS DASHBOARDA

1. Stikalo za vklop: Vklopi in izklopi vozilo.

2. Stikalo naprej / nazaj: spremeni smer, v kateri se vozilo premika naprej vzvratno.

Za premik avtomobila naprej, stikalo obrnite v položaj "naprej".

Če želite avtomobil premakniti nazaj, stikalo obrnite v položaj "vzvratno".

3. Zvočni gumbi (če so priloženi):

Pritisnite za predvajanje zvokov.

4. Nadzor glasnosti (če je priložen): Obrnite gumb v desno,

da povečate glasnost; Če želite zmanjšati glasnost, obrnite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

5. Nožna pedala: Na vozilu se uporablja moč (hitrost).


Za premik avtomobila pritisnite pedal navzdol.

Če želite zavirati ali upočasniti, sputstite pritisk s stopalke.

6. Vhodna podpora (če je priložena): Omogoča predvajanje zvoka s prenosnega glasbenega predvajjalnika ali telefona prek zvočnikov vozila.

7. Digitalni voltmeter

8. Stikalo za visoke / nizke hitrosti (če je na voljo): stikalo upravlja vozilo, da se premika naprej pri nizki ali visoki hitrosti.



BATERIJA

Napolnite baterijo samo z originalnim adapterjem. Napolnite samo izklopljeno napravo. Naše podjetje ni odgovorno za poškodbe baterije zaradi uporabe neoriginalnih dodatkov drugih proizvajalcev. Pred prvo uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

Ne uporabljajte baterije v naslednjih primerih:

1) Baterija oddaja veliko topote ali vonja

2) Puščanje katere koli snovi / tekočine.

Opozorilo:

- Za katero koli drugo podjetje, zasebno osebo ali uporabnika je strogo prepovedano kakršno koli manipuliranje z baterijo. Ne dotikajte se nobene snovi / tekočine, ki pušča iz baterije.

- Po polnjenju izključite polnilnik, sicer se lahko življenska doba baterije skrajša.

- Baterije vsebujejo nevarne snovi, ne odpirajte, ne vdihavajte, ne testirajte, ne dotikajte se nobenih notranjih komponent baterije.

Uporabljajte samo polnilce, ki jih dobite pri nas. Baterij ne preobremenujte in ne izpostavljajte prekomernemu praznjenju. Med polnjenjem nikoli ne pokrivajte adapterja. Nahaja se mora na prostem, zračnem mestu.

- Pred shranjevanjem ali shranjevanjem napolnite baterijo, da preprečite, da bi se med neuporabo / shranjevanjem / shranjevanjem popolnoma izpraznila. Najdaljši čas skladiščenja brez ponovnega polnjenja je 2 meseca.

- Če je temperatura odlagalnega prostora pod 10 °C, ne napolnite baterije. Napravo premaknite v toplejše okolje, kjer je več kot 10 °C, nato pa jo napolnite. Priporočamo, da skuter pokrijete, da ne postane prašen, in poskrbite, da bo skuter shranjen v toplem in suhem okolju.

- Napravo je potrebno polniti le v prisotnosti odrasle osebe, in sicer ves čas polnjenja. Prepovedano je polnjenje izdelka brez stalnega nadzora.

NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO

- Pri shranjevanju preverite, ali je naprava shranjena v toplem in suhem okolju. Ne shranjujte na območjih in mestih, kjer obstaja nevarnost pregrevanja (neposredna sončna svetloba, avtomobil ...). Priporočamo, da napravo pokrijete, da preprečite nastanek prahu.
- Naprava naj bo čista in suha. Za čiščenje uporabite vlažno krpo. Izogibajte se stiku z vodo / tekočino v katerem koli stanju.
- Avtomobila ne smete uporabljati na vlažnih, vlažnih, spolzkih ali ohlapnih površinah.
- Prepovedano je preobremeniti napravo, največja obremenitev je 30 kg.
- Pri uporabi je potrebno vedno upoštevati okolico. Pred uporabo izdelka se prepričajte, da pred ali za vozilom ni ovir.
- Ta avtomobil ima varovalko za samodejno ponastavitev, če se vozilo med vožnjo nenadoma ustavi, je v glavnem posledica preobremenitve in kasneje sprožitve varovalke. Nato ustavite delovanje za približno 8 sekund, da se naprava regenerira.

OPOZORILO!

Pred vsako vožnjo preverite kolesa, napolnite baterijo, zategnite vse sestavne dele in splošno stanje avtomobila. Če najdete težave, se takoj obrnite na svojega prodajalca. Ne zamenjajte in ne spreminjaite komponent naprave, ki bi lahko bistveno vplivale na manevriranje in uporabo naprave ali celo povzročile njeno uničenje. Vsak poseg v napravo bo razveljavil garancijo.

POMEMBNA OBVESTILA

Avto se ne premika / ni mogoče zagnati:

13. Če je stikalo v položaju OFF
14. Če varovalka ne deluje pravilno
15. Če baterija ni priključena, preverite rdeče in črne žice
16. Če je polnilnik priključen, se vozilo ne bo vklopilo. Izklopite polnilnik.
17. Če nožno stikalo ne deluje pravilno
18. Če se kolesa zataknejo in se ne morejo premikati

Avto se počasi premika:

7. Če baterija ni popolnoma napolnjena.
8. Če imate težave s kolesi, npr. Kolesa obtičijo in se ne morejo premikati.
9. Če teža kolesarja presega dovoljene parametre (tj. Več kot 30 kg).

Pred uporabo naprave natančno preberite ta priročnik in se prepričajte, da pravilno razumete informacije v njem. Če se ne strinjate z navodili in navodili v tem priročniku, izdelka ne uporabljajte. Pred vsako vožnjo je potrebno preveriti splošno stanje naprave.

Naše podjetje ne odgovarja za morebitne škode, ki bi lahko nastale kot posledica nepravilne uporabe izdelka, kar je v nasprotju z navodili v tem priročniku.

Hranite dokazilo o davku na nakup. Ta dokument služi tudi kot garancijsko potrdilo.

Uvoznik jamči za nemoteno delovanje naprave za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa v skladu s pogoji, določenimi v tem priročniku.

Če lastnik opremo posodi tretji osebi, naše podjetje ne odgovarja za škodo, do katere lahko pride, če ne upoštevate priporočil v tem priročniku. Stranka s kakršno koli krštvijo tega priročnika prevzame vso odgovornost za svoja dejanja. Dajanje posojil tretjim osebam, ki niso natančno prebrali tega priročnika, je prepovedano.

DALJINSKI NADZOR

Seznanjanje voznika in avtomobila z igračami.

13. Avto je treba izklopiti.

14. V daljinski upravljalnik vstavite baterije.
15. Držite gumb na daljinskem upravljalniku (slika krone) na daljinskom upravljalniku, dokler rdeča LED ne začne utripati.
16. Zdaj vklopite avto z rdečim gumbom za napajanje.
17. Ko rdeča LED na daljinskem upravljalniku preneha utripati in ostane prižgana, je združevanje končano.
18. Če se seznanjanje ne izvede, odstranite baterijo iz krmilnika in ponovite prejšnje korake.

Krmilnik preklopi v način varčevanja z energijo po 10 sekundah, ko ga ne uporabljate.

Če hkrati utripajo 3 rdeče LED, se pritisne gumb P, tj. niti krmilnik niti avtomobil z igračami ne delujeta, ker je vklopljena tako imenovana zavora v sili.

Druga možnost je, da si ogledate videoposnetke na Youtube - Kako seznaniti daljinski upravljalnik z otroškim avtomobilom 6v / 12v.

TEHNIČNI PARAMETRI

Ime	Parametri
Barva	črna
Teža	18 kg
Dimenzijs	106 x 64 x 51 cm
Delovna temperatura	10 ° C -40 ° C
Baterije	4.000 mAh / 12 V
Čas polnjenja	8-12 ure
Motor	2 x 35 W
Material	plastični
Hitrost	3-7 km / h
Priporočena starost kolesarja	3-8 let
Največja teža kolesarja	30 kg



Ta izdelek ustreza vsem bistvenim zahtevam direktiv EU, ki veljajo zanj.



Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme. Ta simbol pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete dodajati običajnim komunalnim odpadkom. Te izdelke vrnite na določena zbirna mesta za pravilno odstranjevanje, predelavo in recikliranje.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1


e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

den 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel
Podpis: 

Jednotka: Eljet s.r.o.

Adresa: Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Jakiekolwiek wykorzystanie treści materiału, w tym jego akceptacja, jest zabronione bez zgody Eljet sro.

Copyright © Eljet sro

Elektryczny samochód dla dzieci

BMW 6GT



Instrukcja obsługi

Z produktu można korzystać tylko po przeczytaniu tej instrukcji!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jest to wysoce innowacyjny elektryczny produkt mobilny. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

OSTRZEŻENIE! Przed użyciem produktu upewnij się, że dokładnie przeczytałeś tę instrukcję i zrozumiałeś w niej instrukcje dotyczące korzystania z tego produktu. Przed użyciem dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i sposobem obsługi urządzenia, aby uniknąć upadków i innych niedogodności itp. Instrukcja obsługi wymienia wszystkie instrukcje i instrukcje, użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z nimi i ich przestrzegania. Ten produkt nie jest środkiem transportu i musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z niewłaściwej obsługi tego produktu. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. W przypadku stwierdzenia wady lub podejrzenia wady klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tej wady sprzedawcy, który załatwi wszelkie reklamacje. Surowo zabrania się używania produktu i prób jego demontażu po wykryciu wady lub w przypadku podejrzenia wady. Ładuj produkt tylko oryginalną ładowarką.


Zabrania się używania:

- bez nadzoru osoby dorosłej odpowiedzialnej,
- bez dokładnego przestudiowania instrukcji,
- po spożyciu alkoholu lub substancji uzależniających i halucynogennych,
- bez wyposażenia ochronnego i wytrzymały obuwia,
- w środkach transportu
- skrącać ostro z dużą prędkością, jechać z prędkością odpowiednią do twoich umiejętności,
- poruszać się gwałtownie lub wykonywać inne czynności, które mogą prowadzić do zmniejszenia koncentracji uwagi kierowcy
- przy złej pogodzie, w deszczowe dni lub nawet na śniegu. Użytkownik jest zobowiązany do zapobiegania kontaktowi z wilgocią i płynami w dowolnym stanie,
- na mokrych, śliskich, zamarzniętych, błotnistych, zaśnieżonych, kamienistych lub piaszczystych powierzchniach,
- na szorstkich, wyboistych lub w inny sposób nierównych powierzchniach unikaj przeszkód,
- w pobliżu materiałów łatwopalnych, ognia lub substancji, które mogą powodować otwarty ogień,
- jeśli Twoja waga nie odpowiada przedziałowi określonymu w tej instrukcji,
- do przewozu więcej niż jednej osoby,
- do transportu zwierząt i różnych urządzeń.

Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami w tym podręczniku, nie korzystaj z produktu.

MONTAŻ SAMOCHODU - MONTAŻ KÓŁ

Odwróć ciało.



1. Nasunąć uszczelkę Ø10 na przednią oś.
2. Włóż przelotkę do otworu w środku koła.
3. Umieść koło na tylnej osi.
4. Nasunąć uszczelkę Ø10 na przednią oś.
5. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą na końcu przedniej osi za pomocą klucza.
6. Przymocuj osłonę koła do koła.

1. Wsunąć skrzynię biegów na tylną oś. Skrzynia biegów oznaczona „R” powinna być zamontowana po prawej stronie nadwozia pojazdu;
2. Przesuń kierownicę na tylną oś. I utrzymuj ramię w kontakcie z przekładnią.
3. Nasunąć uszczelkę Ø10 na tylną oś.
4. Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą na końcu tylnej osi za pomocą klucza.
5. Z powrotem załącz logo na kołach.

MONTAŻ SAMOCHODU - MODUŁ STERUJĄCY, PODŁĄCZENIE MODUŁU ZDALNEGO STEROWANIA

Obróć ciało na boki.

Z pomocą śrubokręta wykręć śrubę M5x22 i nakrętkę Ø5 z pilota.


1. Podłącz pilota do skrzyni biegów
2. Włóż prosty koniec drążka kierowniczego w górę przez otwór w jednostce zdalnego sterowania, otwór w przekładni od dołu i na zewnątrz przez otwór w tablicy rozdzielczej.

3. Wyrównaj otwory w pilocie zdalnego sterowania i otwór w drążku kierowniczym, dokręć śrubę M5x22 i wkręć nakrętkę Ø5 z powrotem na swoje miejsce.

4. Przełoż wygięty koniec drążka kierowniczego przez otwór w przedniej osi.

5. Zamontować uszczelkę Ø10 na wygiętym końcu drążka kierowniczego.

6. Włóż szpilkę do otworu w drążku kierowniczym, wygnij końce długimi szczypcami (brak w zestawie).



MONTAŻ SAMOCHODU - KIEROWNICA

Baterie AA należy włożyć do kierownicy.

1. Za pomocą śrubokręta wykręć śrubę na pokrywie akumulatora na środku kierownicy.

2. Zdejmij pokrywę baterii z górnej części komory baterii.

3. Włóż dwie baterie AA we właściwej polaryzacji.



4. Umieść pokrywę baterii na komorze baterii a przymocuj śrubą wykręconą w pierwszym kroku.

Zdemontaż śrubę M5x35 i nakrętkę Ø5 z kierownicy.

5. Umieść kierownicę na wystającym drążku kierowniczym pośrodku podstawy kierownicy.


6. Dopasuj otwory po obu stronach kierownicy do otworów na końcu drążka kierowniczego.

7. Dokręć nakrętkę na przeciwnieległym końcu śruby, aby przymocować kierownicę do drążka kierowniczego.




MONTAŻ SAMOCHODU - ZASILACZ

1. Podłącz złącze pojazdu do złącza silnika, jak pokazano na rysunku. Z drugiej strony powtórz.
2. Włóż czerwone złącze bezpiecznika do zacisku akumulatora



MONTAŻ SAMOCHODU - POKRYWA SILNIKA

1. Przymocuj pokrywę silnika do silnika.
2. Dokręć cztery śruby z łączem walcowym Ø4x12 i zabezpiecz.
Powtórz powyższe kroki dla drugiej pokrywy silnika.



Ostatnie czynności związane z montażem autka to: Montaż siedzenia (ustaw siedzisko i zatrzaski, dokręć dwiema śrubami M15X16), zatrzaśnij szybę przednią, lusterka wsteczne, tylny spoiler

OPIS TABLICY ROZDZIELCZEJ

1. Przełącznik zasilania: Włącza i wyłącza pojazd.

2. Przełącznik jazdy do przodu / do tyłu: Zmienia kierunek, w którym pojazd porusza się do przodu odwrócić.

Aby przesunąć samochód do przodu, ustaw przełącznik w pozycji „do przodu”.

Aby przesunąć samochód do tyłu, ustaw przełącznik w pozycji „wstecz”.

3. Przyciski dźwiękowe (jeśli są w zestawie): Naciśnij, aby odtwarzać dźwięki.

4. Regulacja głośności (jeśli jest w zestawie): Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć głośność; Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętło w lewo.

5. Pedał nożny: Podaje moc (prędkość) do pojazdu.


Aby przenieść samochód, naciśnij pedał w dół.

Aby zahamować lub zwolnić, zwolnij nacisk na pedał.

6. Obsługa wejścia (jeśli jest w zestawie): Umożliwia odtwarzanie dźwięku z przenośnego odtwarzacza muzyki lub telefonu przez głośniki pojazdu.

7. Voltomierz cyfrowy

8. Przełącznik wysokiej / niskiej prędkości (jeśli jest w wyposażeniu): Przełącznik steruje pojazdem, aby poruszać się do przodu przy niskich lub wysokich prędkościach.



BATERIA

Naładuj akumulator tylko oryginalnym adapterem. Ładuj tylko wyłączone urządzenie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie baterii spowodowane użyciem nieoryginalnych akcesoriów innych producentów. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Nie używaj baterii w następujących przypadkach:

- 1) Akumulator emitem znaczne ciepło lub zapach
- 2) Wyciek jakiegokolwiek substancji / cieczy.

Ostrzeżenie:

- Zabrania się jakiegokolwiek innej firmie, osobie prywatnej lub użytkownikowi manipulowania baterią w jakikolwiek sposób. Nie dotykaj żadnych substancji / płynów wyciekających z akumulatora.

- Odłącz ładowarkę po naładowaniu, w przeciwnym razie żywotność baterii może ulec skróceniu.

- Baterie zawierają niebezpieczne substancje, nie otwieraj, nie wdychaj, nie testuj, nie dotykaj ani nie wkładaj żadnych wewnętrznych elementów baterii. Używaj wyłącznie dostarczonych przez nas ładowarek. Nie należy przeciągać baterii ani narażać ich na nadmierne rozładowanie. Nigdy nie zakrywaj adaptera podczas ładowania. Musi znajdować się w wolnym, przewiewnym miejscu.

- W pełni przechowuj akumulator przed przechowywaniem lub przechowywaniem, aby zapobiec całkowitemu rozładowaniu akumulatora podczas nieużywania / przechowywania / przechowywania. Maksymalny czas przechowywania bez ładowania wynosi 2 miesiące.

- Jeśli temperatura schowka jest niższa niż 10 °C, nie ładuj akumulatora. Przenieś urządzenie do cieplejszego środowiska, w którym temperatura przekracza 10 °C, a następnie naładuj je. Zalecamy zakrycie skutera, aby nie zakurzył się i upewnij się, że skuter jest przechowywany w ciepłym, suchym otoczeniu.
- Konieczne jest ładowanie urządzenia tylko w obecności osoby dorosłej przez cały czas ładowania. Ładowanie produktu bez stałego nadzoru jest zabronione.

INSTRUKCJE WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA

- Podczas przechowywania upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w ciepłym, suchym otoczeniu. Nie przechowuj w miejscach i miejscach, w których istnieje ryzyko przegrzania (bezpośrednie światło słoneczne, samochód ...). Zalecamy zakrycie urządzenia, aby zapobiec kurzu.
- Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości. Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki. Unikaj kontaktu z wodą / płynem w dowolnym stanie.
- Samochodu nie wolno użytkować na mokrych, wilgotnych, śliskich lub luźnych powierzchniach.
- Zabrania się przeciążania urządzenia, maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
- Podczas korzystania należy zawsze brać pod uwagę otoczenie. Przed użyciem produktu upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód przed lub za pojazdem.
- Samochód ma bezpiecznik z automatycznym resetowaniem, jeśli pojazd nagle zatrzyma się podczas jazdy, jest to głównie spowodowane przeciążeniem i późniejszym wyzwoleniem bezpiecznika. Następnie zatrzymaj działanie na około 8 sekund, aby umożliwić regenerację urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Przed każdą jazdą sprawdź koła, naładuj akumulator, dokręć wszystkie elementy i ogólny stan samochodu. Jeśli znajdziesz jakiś problem, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie wymieniaj ani nie modyfikuj elementów urządzenia, które mogą zasadniczo wpływać na zwrotność i użytkowanie urządzenia, a nawet spowodować jego zniszczenie. Każda interwencja w urządzeniu spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNE INFORMACJE

Samochód się nie rusza / nie można go uruchomić:

19. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF
20. Jeśli bezpiecznik nie działa poprawnie
21. Jeśli akumulator nie jest podłączony, sprawdź czerwony i czarny przewód
22. Jeśli ładowarka jest podłączona, pojazd się nie włącza. Odlacz ładowarkę.
23. Jeśli przełącznik nożny nie działa poprawnie
24. Jeżeli koła utkną i nie mogą się poruszać

Samochód porusza się powoli:

10. Jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany.
11. Jeśli występuje problem z kołami, np. Koła utknęły i nie mogą się poruszać.
12. Jeśli waga rowerzysty przekracza dopuszczalne parametry (tj. Ponad 30 kg).

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia i upewnij się, że dobrze rozumiesz zawarte w niej informacje. Jeśli nie zgadzasz się z instrukcjami i instrukcjami zawartymi w tym podręczniku, nie korzystaj z produktu. Przed każdą jazdą należy sprawdzić ogólny stan urządzenia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, co jest sprzeczne z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.

Zachowaj dowód podatku od zakupu. Dokument ten służy również jako karta gwarancyjna.

Importer gwarantuje bezproblemową pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej instrukcji.

Jeśli właściciel pożyczy sprzęt stronie trzeciej, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej instrukcji klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za swoje działania. Zabrania się udzielania pożyczek osobom trzecim, które nie przeczytały dokładnie tego podręcznika.

ZDALNA KONTROLA

Parowanie kierowcy i samochodu-zabawki.

19. Samochód musi być wyłączony.
20. Włóż baterie do pilota.
21. Przytrzymaj przycisk na pilocie zdalnego sterowania (zdjęcie korony) na pilocie, aż zacznie migać czerwona dioda LED.
22. Teraz włącz samochód za pomocą czerwonego przycisku „power”.
23. Gdy czerwona dioda LED na pilocie przestanie migać i pozostać zapalone, parowanie jest zakończone.
24. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, wyjmij baterię ze sterownika i powtóż poprzednie kroki.

Kontroler przełącza się w tryb oszczędzania energii po 10 sekundach, gdy nie jest używany.

Jeśli jednocześnie migają 3 czerwone diody LED, przycisk P jest wcisnięty, tzn. ani kontroler, ani samochodzik nie działają, ponieważ włączony jest tak zwany hamulec bezpieczeństwa.

Alternatywnie zalecamy oglądanie filmów na Youtube - Jak sparować pilota z samochodem dla dzieci 6v / 12v.

PARAMETRY TECHNICZNE

Imię	Parametry
Kolor	czarny
Waga	18 kg
Wymiary	106 x 64 x 51 cm
Temperatura pracy	10 ° C -40 ° C
Baterie	4000 mAh / 12 V.
Czas ładowania	8-12
Silnik	2 x 35 W.
Materiał	plastik
Prędkość	3-7 km / h
Zalecany wiek kierowcy	3-8 lat
Maksymalna waga rowerzysty	30 kg



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami dyrektyw UE, które go dotyczą.



Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten symbol oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno dodawać do zwykłych odpadów komunalnych. Zwróć te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki w celu właściwego usunięcia, odzysku i recyklingu.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1


e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

den 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel
Podpis: 

Jednotka: Eljet s.r.o.

Adresa: Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak elfogadását, az Eljet sro engedélye nélkül tilos.

Szerzői jog © Eljet sro

Gyerek elektromos autó

BMW 6GT



Felhasználói kézikönyv

A terméket csak a használati útmutató elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Nagyon innovatív elektromos mobil termék. Nem 3 év alatti gyermekek számára.


FIGYELEM! A termék használata előtt ellenőrizze, hogy elolvasta-e ezt a kézikönyvet, és megértette a benne található utasításokat a termék használatához. Használat előtt alaposan ismerkedjen meg az összes funkcióval és a készülék működésével, hogy elkerülje az eséseket és egyéb kellemetlenségeket stb. A használati útmutató megemlíti az összes utasítást és utasítást, a felhasználó köteles gondosan elolvasni és követni azokat. Ez a termék nem szállítóeszköz, felnőtt felügyelete alatt kell használni. Cégünk nem felelős semmilyen következményekért, amelyek ennek a terméknek a helytelen kezeléséből adódhatnak. További információkért, vagy további kérdéseikkel forduljon hozzáink. Ha bármilyen hibát találunk, vagy ha gyanú merül fel, az ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni a hibát az eladónak, aki gondoskodik a panaszokról. Szigorúan tilos a termék használata és szétszerelésének megkísérelése a hiba észlelése vagy a hiba gyanúja után. A terméket csak az eredeti töltővel töltse fel.

Tilos:

- a felnőtt felelős személy felügyelete nélkül,
- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy addiktív és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés és erős lábbeli nélkül,
- a szállítóeszközökben,
- élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon olyan sebességgel, amely megfelel a képességeinek,
- erőszakosan mozoghat, vagy bármilyen más tevékenységet végezhet, amely csökkent vezetési figyelmet okozhat
- rossz időben, esős napon vagy akár a hóban. A felhasználó köteles minden állapotban megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való érintkezést,
- nedves, csúszós, fagyott, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- durva, ütköző vagy egyéb módon egyenetlen felületeken kerülje el az akadályokat,
- éghető anyagok, tűz vagy olyan anyagok közelében, amelyek nyílt lángot okozhatnak,
- ha a súlya nem felel meg a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- egynél több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyv utasításaival, ne használja a terméket.


Fordítsa le a testet.



hátsó tengelyre.

1. Csúsztassa a sebességváltót a hátsó tengelyre. Az "R" jelöléssel ellátott sebességváltót a jármű karosszéria jobb oldalára kell felszerelni;
2. Helyezze a kormánykeretet a hátsó tengelyre. És tartsa a kerékpárt érintkezésben a sebességváltóval.
3. Csúsztassa az Ø10 tömítést a
4. Húzza meg egy csavarkulccsal a hátsó tengely végén lévő rögzítőanyát.
5. Helyezze vissza a logó kupakját a kerekeken.

1. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
2. Helyezze a tömítést a kerék közepén lévő lyukba.
3. Helyezze a kereket a hátsó tengelyre.
4. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
5. Húzza meg egy csavarkulccsal az első tengely végén lévő rögzítőanyát.
6. Helyezze vissza a kerék burkolatát a kerékre.




A GÉPKOCSI ÖSSZESZERELÉSE - VEZÉRLŐEGYSÉG, A TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA

Fordítsa oldalra a testet.

Csavarhúzával távolítsa el az M5x22 csavart és az Ø5 anyát a távirányítóból.


1. Csatlakoztassa a távirányítót a sebességváltóhoz
2. Helyezze be a kormányrudazat egyenes végét a távirányítón lévő lyukon, az erőátviteli lyuk alján és a műszerfal lyukán keresztül.

- Igazítsa a távvezérlő és a kormányrúd lyukait, húzza meg az M5x22 csavart és csavarja vissza az Ø5 anyát a helyére.
- Helyezze be a kormányrudak hajlított végét az első tengely lyukán.
- Szereljen be egy Ø10 tömítést a kormányrúd hajlított végére.
- Helyezze be a csapot a kormányrúd lyukába, hajlítsa meg a végeit hosszú fogókkal (nem tartozék).




A AUTÓ ÖSSZESZERELÉSE - KORMÁNYKERÉK

- Az AA elemeket be kell helyezni a kormánykerékbe.
- Csavarhúzával távolítsa el a csavart az akkumulátor fedelén a kormánykerék közepén.
 - Távolítsa el az elemtártó fedelét az elemtártó felső részéről.
 - Helyezzen be két AA-elemet a megfelelő polaritásba.
 - Helyezze az elemfedelét az elemtártó rekeszre a rögzítse az első lépésben eltávolított csavarral.
 - Távolítsa el az M5x35 csavart és az Ø5 anyát a kormánykerékről.
 - Helyezze a kormánykeréket a kormányrúd fölé, kiállóan a kormánykerék alja közepére.
 - Igazítsa a kormánykerék minden oldalán lévő lyukakat a kormányrúd végén található lyukakhoz.
 - Húzza meg az anyát a csavar másik végén, hogy rögzítse a kormányt a kormányrúdhoz.




A GÉPKOCSI ÖSSZESZERELÉSE - TÁPEGYSÉG

1. Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját a motor csatlakozójához, az ábra szerint.
Másrészt ismételje meg.
2. Helyezze a piros biztosíték-csatlakozót az akkumulátor csatlakozójába



A GÉPKOCSI ÖSSZESZERELÉSE - A MOTOR BURKOLATA

1. Helyezze vissza a motor burkolatát a motorra.
2. Húzza meg a négy Ø4x12 tekercsfej csavart és rögzítse.
Ismételje meg a fenti lépéseket a második motor fedélnél.



A játékautó összeszerelésének utolsó tevékenysége a következő: Az ülés felszerelése (helyezze be az ülést és csavarja be, húzza meg két M15X16 csavarral), rápattan a szélvédőre, a visszapillantó tükrökre, a hátsó spoilerre

A MŰSZERFAL LEÍRÁSA

1. Bekapcsoló: A jármű be- és

kikapcsolása.

2. Előre / hátra kapcsoló:

Megváltoztatja a jármű előrehaladásának irányát megfordítani.

Az autó előre mozgatásához fordítsa a kapcsolót "előre" helyzetbe.

Az autó hátra mozgatásához fordítsa a kapcsolót "hátra" állásba.

3. Hanggombok (ha vannak):

Hangok lejátszásához nyomja meg a gombot.

4. Hangerőszabályzó (ha van): Forgassa jobbra a gombot a hangerő növeléséhez; A hangerő csökkentése érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen.

5. Lábpedál: Teljesítményt (sebességet) alkalmaz a járműre.


Az autó mozgatásához nyomja le a pedált.

A fékezéshez vagy a lassításhoz engedje el a nyomást a pedálról.

6. Bemeneti támogatás (ha mellékelve van): Lehetővé teszi a hordozható zenelejátszóról vagy telefonról audio lejátszását a jármű hangszórón keresztül.

7. Digitális voltmérő

8. Nagy / alacsony sebességű kapcsoló (ha van): A kapcsoló vezérli a járművet az alacsony vagy nagy sebességnél történő előrehaladáshoz.



AKKUMULÁTOR

Az akkumulátort csak az eredeti adapterrel töltse fel. Csak a kikapcsolt készüléket töltse fel. Cégünk nem vállal felelősséget az akkumulátor károsodásáért, amelyet más gyártók nem eredeti tartozékainak használata okozott. A készülék első használata előtt kérjük, töltse fel teljesen az akkumulátort.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

1) Az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki

2) Bármely anyag / folyadék szivárgása.

figyelmeztetés:

-Más szigorúan tilos más társaságok, magánszemélyek vagy felhasználók számára az akkumulátor manipulálása. Ne érintse meg az akkumulátorból kiszívárgó anyagot / folyadékot.

-Töltés után húzza ki a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

-Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, ne nyissák ki, ne lélegezzék be, ellenőrizzék, ne érintse meg és ne helyezzék be az elem belső alkatrészeit. Csak az általunk szállított töltőket használja. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki azokat túlzott lemerülésnek. Soha ne takarja le az adaptert töltés közben. Szabad, tágas helyen kell elhelyezkednie.

-Tárolás vagy tárolás előtt teljesen tárolja az akkumulátort, hogy megakadályozzák az akkumulátor teljes lemerülését nem használat / tárolás / tárolás során. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.

-Ha a tárolórekesz hőmérséklete 10 ° C alatt van, ne töltse az akkumulátort. Vigye a készüléket melegebb környezetbe, ahol a hőmérséklete több mint 10 ° C, majd töltse fel. Javasoljuk, hogy fedje le a robogót, hogy ne porosodjon, és ügyeljen arra, hogy a

robogót meleg, száraz helyen tárolja.

-A készüléket csak felnőtt jelenlétében kell feltölteni, a töltés teljes ideje alatt. Tilos a terméket állandó felügyelet nélkül tölteni.

A HELYES HASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK

- Tároláskor ügyeljen arra, hogy az eszközt meleg, száraz helyen tárolja. Ne tárolja olyan helyen és helyen, ahol fennáll a túlmelegedés veszélye (közvetlen napfény, autó ...). Javasoljuk, hogy takarja le az eszközt a por ellen.
- Tartsa tisztán és szárazon a készüléket. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Bármilyen állapotban kerülje a vízzel / folyadékkel való érintkezést.
- Az autót tilos nedves, nedves, csúszós vagy laza felületen használni.
- Tilos a készüléket túlterhelni, a maximális terhelés 30 kg.
- Használat során minden vegye figyelembe a környezetét. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a jármű előtt vagy mögött.
- Ennek az autónak egy automatikus visszaállítós biztosítéka van. Ha a jármű vezetés közben hirtelen megáll, ezt elsősorban a biztosíték túlterhelése és későbbi kioldása okozza. Ezután állítsa le a működést körülbelül 8 másodpercre, hogy az eszköz regenerálódjon.

FIGYELEM!

Minden út előtt ellenőrizze a kerekeket, töltse fel az akkumulátort, húzza meg az összes alkatrészt és az autó általános állapotát. Ha bármilyen problémát észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Ne cserélje ki vagy végezzen olyan módosítást az eszköz alkatrészein, amely alapvetően befolyásolhatja az eszköz manőverezhetőségét és használatát, vagy akár megsemmisítheti azt. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a jótállást.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Az autó nem mozog / nem indítható el:

25. Ha a kapcsoló KI állásban van
26. Ha a biztosíték nem működik megfelelően
27. Ha az akkumulátor nincs csatlakoztatva, ellenőrizze a piros és a fekete vezetékeket
28. Ha a töltő csatlakoztatva van, a jármű nem kapcsol be. Húzza ki a töltőt.
29. Ha a lábkapcsoló nem működik megfelelően
30. Ha a kerekek elakadnak és nem tudnak mozogni

Az autó lassan mozog:

13. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
14. Ha probléma van a kerekekkel, pl. A kerekek beragadtak és nem tudnak mozogni.
15. Ha a versenyző súlya meghaladja az engedélyezett paramétereket (azaz több mint 30 kg).

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy megértette a benne található információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben szereplő utasításokkal és utasításokkal, ne használja a terméket. minden egyes utazás előtt ellenőrizni kell a készülék általános állapotát.

Vállalatunk nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek a termék nem megfelelő használatából adódhannak, amely ellentmond a kézikönyvben szereplő utasításoknak.

Tartsa meg a vásárlási adó igazolását. Ez a dokumentum garancia igazolásként is szolgál.

Az importőr garantálja a berendezés zökkenőmentes működését a vásárlástól számított 24 hónapon keresztül, a jelen útmutatóban meghatározott feltételek mellett.

Ha a tulajdonos harmadik félnek adja kölcsön a berendezést, cégek nem vállal felelősséget a károkért, amelyek a kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartása esetén jelentkezhetnek. A kézikönyv bármilyen megsértése esetén az ügyfél teljes felelősséget vállal a tetteiért. Tilos harmadik felek kölcsönözni, akik nem olvassák el alaposan ezt a kézikönyvet.

TÁVVEZÉRLÉS

Vezető és játékautó párosítása.

25. Az autót ki kell kapcsolni.
26. Helyezze be az elemeket a távirányítóba.
27. Tartsa lenyomva a távirányítón lévő gombot (a korona képe), amíg a piros LED villogni nem kezd.
28. Most kapcsolja be az autót a piros "bekapcsoló" gombbal.
29. Amikor a távezérlőn lévő piros LED nem villog és folyamatosan világít, a párosítás kész.
30. Ha a párosítás nem történik meg, vegye ki az akkumulátort a vezérlőből, és ismételje meg az előző lépéseket.

A vezérlő 10 másodperc után energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha nem használja.

Ha egyszerre 3 piros LED villog, akkor a P gombot megnyomják, azaz. sem a vezérlő, sem a játékautó nem működik, mert az úgynevezett vészfék be van kapcsolva.

Alternatív megoldásként azt javasoljuk, hogy nézze meg a videókat a Youtube-on - Hogyan lehet párosítani a távirányítót a 6v / 12v-es gyerekeknek.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

név	paraméterek
szín	fekete
súly	18 kg
méretek	106 x 64 x 51 cm
Üzemi hőmérséklet	10 ° C-40 ° C
akkumulátor	4000 mAh / 12 V
Töltési idő	8-12 óra
motor	2 x 35 W
anyag	műanyag
sebesség	3-7 km / h
Ajánlott versenyző életkor	3-8 év
A lovas maximális súlya	30 kg



Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.



A régi elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1


e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

den 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel
Podpis: 

Jednotka: Eljet s.r.o.

Adresa: Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja materijala, uključujući i njegovo prihvatanje bez pristanka Eljet sro.

Copyright © Eljet sro

Dječji električni automobil

BMW 6GT



Korisnički priručnik

Proizvod možete koristiti samo nakon što pročitate ovaj priručnik!

Hvala što ste kupili naš proizvod. Radi se o vrlo inovativnom električnom mobilnom proizvodu. Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine.


UPOZORENJE! Prije upotrebe proizvoda, provjerite jeste li pravilno pročitali ovaj priručnik i razumjeli upute u vezi s korištenjem ovog proizvoda. Prije upotrebe temeljito se upoznajte sa svim funkcijama i načinima rada s uređajem, kako biste izbjegli padove i druge neugodnosti itd. U korisničkom priručniku su navedena sva uputstva i upute, korisnik je dužan pažljivo pročitati i slijediti ih. Ovaj proizvod nije prijevozno sredstvo i mora se koristiti pod nadzorom odraslih. Naša tvrtka nije odgovorna za bilo kakve posljedice koje mogu nastati pogrešnim rukovanjem ovim proizvodom. Za daljnje informacije ili u slučaju dodatnih pitanja obratite nam se. Ako se utvrdi neki kvar ili se sumnja na kvar, kupac je dužan odmah prijaviti tu manu prodavaču, koji će se pobrinuti za sve reklamacije. Strogo je zabranjena upotreba proizvoda i pokušaj ga rastaviti nakon otkrivanja neispravnosti ili ako se sumnja na kvar. Proizvod punite samo izvornim punjačem.

Zabranjena je upotreba:

- bez nadzora odrasle odgovorne osobe,
- bez temeljitog proučavanja priručnika,
- nakon gutanja alkohola ili ovisnih i halucinogenih tvari,
- bez zaštitne opreme i čvrste obuće,
- u prijevoznim sredstvima,
- da se naglo okrenete velikom brzinom, vozite brzinom koja odgovara vašim vještinama,
- kretati se nasilno ili obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do smanjene pozornosti u vožnji
- u lošem vremenu, kišnim danima ili čak u snijegu. Korisnik je dužan spriječiti svaki kontakt s vlagom i tekućinom u bilo kojem stanju,
- na vlažnim, skliskim, smrznutim, blatnim, snježnim, kamenim ili pješčanim površinama,
- na hraptavim, neravnim površinama ili na nejednakim neravnim površinama, izbjegavajte prepreke,
- u blizini zapaljivih, vatrenih ili tvari koje mogu dovesti do otvorenog plamena,
- ako vaša težina ne odgovara intervalu navedenom u ovom priručniku,
- za prijevoz više osoba,
- za prijevoz životinja i razne opreme.

Ako se ne slažete sa uputama u ovom priručniku, nemojte koristiti proizvod.

Okrenite tijelo prema dolje.



1. Gurnite mjenjač na stražnju osovinu. Mjenjač s označom "R" treba biti smješten na desnoj strani karoserije vozila;
2. Pomaknite volan na stražnju osovinu. I održavajte bicikl u kontaktu s prijenosom.
3. Gurnite brtvu Ø10 na stražnju osovinu.
4. Zategnjite pričvrsnu maticu na kraju stražnje osovine ključem.
5. Zamijenite poklopac logotipa na kotačima.

1. Gurnite brtvu Ø10 na prednju osovinu.


2. Umetnите utor u otvor na sredini kotača.

3. Postavite kotač na stražnju osovinu.

4. Gurnite brtvu Ø10 na prednju osovinu.

5. Zategnjite pričvrsnu maticu na kraju prednje osovine ključem.

6. Pričvrstite poklopac kotača na kotač.



SASTAVLJANJE AUTOMOBILA - UPRAVLJAČKA JEDINICA, PRIKLJUČAK DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Okrenite tijelo u stranu.

Pomoću odvijača uklonite vijak M5x22 i maticu Ø5 s daljinskog upravljača.

1. Spojite daljinski upravljač na prijenosnik

2. Umetnите ravan kraj šipke upravljača prema gore kroz rupu na daljinskom upravljaču, otvor u mlazu odozdo i kroz otvor na ploči s instrumentima.


3. Poravnajte rupe na daljinskom upravljaču i rupu u šipki upravljača, zategnite vijak M5x22 i zavijte maticu Ø5 na svoje mjesto.
4. Umetnите savijeni kraj šipke upravljača kroz otvor na prednjoj osovini.
5. Ugradite brtvu od Ø10 na savijeni kraj šipke upravljača.
6. Umetnите iglu u otvor za šipku upravljača, krajeve savijte dugim kliještim (nisu uključene).



SASTAVLJANJE AUTOMOBILA - UPRAVLJAČ


AA baterije moraju biti umetnute u upravljač.

1. Pomoću odvijača uklonite vijak na poklopcu baterije na sredini upravljača.
 2. Uklonite poklopac baterije s gornjeg dijela odjeljka za bateriju.
 3. Umetnите dvije AA baterije ispravne polarnosti.
 4. Postavite poklopac baterije na odjeljak za baterije a pričvrstite vijkom koji ste uklonili u prvom koraku.
- Izvadite vijak M5x35 i maticu Ø5 s upravljača.
5. Postavite upravljač preko štapa upravljača koji strši na sredini baze upravljača.
 6. Izravnajte rupe na obje strane upravljača s rupama na kraju šipke upravljača.
 7. Zategnite maticu na suprotnom kraju vijka da biste pričvrstili volan na šipku upravljača.




SASTAVLJANJE AUTOMOBILA - NAPAJANJE

- Priklučite konektor vozila na priključak motora, kao što je prikazano na slici. S druge strane, ponovite.
- Umetnите crveni konektor s osiguračima u terminal akumulatora



SASTAVLJANJE AUTOMOBILA - POKLOPAC MOTORA

- Pričvrstite poklopac motora na motor.
- Zategnite četiri vijka glave Ø4x12 i pričvrstite ih.
Ponovite gornje korake za drugi poklopac motora.



Posljednje aktivnosti sastavljanja automobila za igračke su: Postavljanje sjedala (namjestite sjedalo i zakočite ga, zategnjte s dva vijka M15X16), zakopčajte vjetrobransko staklo, retrovizore, stražnji spojler

OPIS DASHBOARD-A

1. Prekidač za napajanje: uključuje i isključuje vozilo.

2. Prekidač za naprijed / nazad:

Mjenja smjer u kojem se vozilo kreće prema naprijed preokrenuti.

Za pomicanje automobila prema naprijed, okrenite prekidač u položaj "naprijed".

Za pomicanje automobila unatrag, okrenite prekidač u položaj "unazad".

3. Gumbi za zvuk (ako su uključeni): Pritisnite za reprodukciju zvukova.

4. Regulacija jačine (ako je uključena): okrenite gumb udesno da biste povećali glasnoću; Za smanjenje glasnoće, okrenite gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

5. Papučica za noge: na vozilu primjenjuje snagu (brzinu).


Za pomicanje automobila pritisnite papučicu prema dolje.

Da biste kočili ili usporili, otpustite pritisak s papučice.

6. Ulazna podrška (ako je uključena): omogućuje vam reprodukciju zvuka s prijenosnog glazbenog uređaja ili telefona putem zvučnika na vozilu.

7. Digitalni voltmetar

8. Prekidač velike / male brzine (ako je na raspolaganju): prekidač upravlja vozilom naprijed pri malim ili velikim brzinama.



BATERIJE

Napunite bateriju samo originalnim adapterom. Punite samo isključeni uređaj. Naša tvrtka nije odgovorna za oštećenja akumulatora zbog korištenja neoriginalnih dodataka drugih proizvođača. Prije prve upotrebe uređaja, potpuno napunite bateriju.

Ne koristite bateriju u sljedećim slučajevima:

1) Baterija emitira veliku toplinu ili miris

2) curenje bilo koje tvari / tekućine.

upozorenje:

- Strogo je zabranjeno da bilo koja druga tvrtka, privatna osoba ili korisnik na bilo koji način manipulira baterijom. Ne dirajte bilo koju tvar / tekućinu koja curi iz baterije.

- Odspojite punjač nakon punjenja, u protivnom se može skratiti vijek trajanja baterije.

- Baterije sadrže opasne tvari, ne otvarajte, ne udišite, ne dodirujte i ne ubacujte unutrašnje dijelove baterije. Koristite samo isporučene punjače. Nemojte preopteretiti baterije i ne izlagati ih pretjeranom pražnjenju. Nikada ne pokrivajte adapter tijekom punjenja. Mora se nalaziti na slobodnom, prozračnom mjestu.

- U potpunosti pohranite bateriju prije skladištenja ili spremanja, kako se ne bi potpuno ispraznilo tijekom neupotrebe / skladištenja / pohrane. Maksimalno vrijeme skladištenja bez ponovnog punjenja je 2 mjeseca.

- Ako je temperatura spremišta ispod 10 ° C, ne punite bateriju. Premjestite uređaj u toplije okruženje gdje je više od 10 ° C, a zatim ga napunite. Savjetujemo da se skuter pokrije tako da ne postane prašnjav i osigurajte njegovo čuvanje u topлом i suhom okruženju.

- Uređaj je potrebno napuniti samo u prisutnosti odrasle osobe, i to kroz cijelo vrijeme punjenja. Zabranjeno je punjenje proizvoda bez stalnog nadzora.

UPUTE POTREBNE ZA PRAVILNU UPORABU

- Prilikom pohrane provjerite je li uređaj pohranjen u toplom i suhom okruženju. Ne skladištiti na mjestima i mjestima gdje postoji opasnost od pregrijavanja (izravna sunčeva svjetlost, automobil ...). Preporučujemo da uređaj prekrivate kako biste spriječili pojavu prašine.
- Držite uređaj čistim i suhim. Za čišćenje koristite vlažnu krpnu. Izbjegavajte kontakt s vodom / tekućinom u bilo kojem stanju.
- Automobil se ne smije koristiti na vlažnim, vlažnim, skliskim ili rastresitim površinama.
- Zabranjeno je preopterećivanje uređaja, maksimalno opterećenje je 30 kg.
- Pri korištenju je potrebno uvijek voditi računa o svom okruženju. Prije upotrebe proizvoda, provjerite da nema prepreka ispred ili iza vozila.
- Ovaj automobil ima osigurač s automatskim resetiranjem, ako se vozilo iznenada zaustavi za vrijeme vožnje, to je uglavnom uzrokovano preopterećenjem i naknadnim okidanjem osigurača. Zatim zaustavite rad oko 8 sekundi kako biste omogućili obnavljanje uređaja.

UPOZORENJE!

Prije svake vožnje provjerite kotače, napunite bateriju, zategnite sve komponente i cjelokupno stanje automobila. Ako pronađete bilo koji problem, odmah se obratite svom prodavaču. Ne zamjenjujte i ne vršite nikakve izmjene na komponentama uređaja koje bi mogle bitno utjecati na upravljivost i uporabu uređaja ili čak uzrokovati njegovo uništavanje. Svaka intervencija u uređaju poništi jamstvo.

VAŽNE OBAVIJESTI

Automobil se ne kreće / ne može pokrenuti:

31. Ako je prekidač u položaju OFF
32. Ako osigurač ne radi ispravno
33. Ako baterija nije spojena, provjerite crvene i crne žice
34. Ako je punjač spojen, vozilo se neće uključiti. Isključite punjač.
35. Ako nožni prekidač ne radi ispravno
36. Ako se kotači zaglave i ne mogu se pomicati

Automobil se polako kreće:

16. Ako baterija nije potpuno napunjena.
17. Ako postoji problem s kotačima, npr. Kotači su zaglavljeni i ne mogu se pomicati.
18. Ako težina jahača prelazi dozvoljene parametre (tj. Više od 30 kg).

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe uređaja i provjerite jeste li pravilno razumjeli informacije u njemu. Ako se ne slažete sa uputama i uputama u ovom priručniku, ne upotrebljavajte proizvod. Prije svake vožnje potrebno je provjeriti cjelokupno stanje uređaja.

Naša tvrtka nije odgovorna za moguću štetu koja može nastati kao rezultat nepravilne uporabe proizvoda, a koja je u suprotnosti s uputama u ovom priručniku.

Zadržite dokaz o porezu na kupnju. Ovaj dokument služi i kao potvrda o garanciji.

Uvoznik jamči bespjekoran rad uređaja tijekom 24 mjeseca od datuma kupnje u skladu s uvjetima navedenim u ovom priručniku. Ako vlasnik posuđuje opremu trećoj strani, naša tvrtka nije odgovorna za štetu koja može nastati ako se ne poštuju preporuke u ovom priručniku. Svakim kršenjem ovog priručnika, kupac preuzima svu punu odgovornost za svoje postupke. Zabranjeno je pozajmljivanje trećim osobama koje nisu detaljno pročitale ovaj priručnik.

DALJINSKA KONTROLA

Uparivanje vozača i automobila s igračkama.

31. Automobil mora biti isključen.
32. Umetnите baterije u daljinski upravljač.
33. Držite pritisnutu tipku na daljinskom upravljaču (slika krune) na daljinskom upravljaču dok crveni LED ne počne treptati.
34. Sada uključite automobil crvenim gumbom "napajanja".
35. Kad crveni LED na daljinskom upravljaču prestane treptati i svijetli, uparivanje je završeno.
36. Ako se uparivanje ne vrši, izvadite bateriju iz kontrolera i ponovite prethodne korake.

Regulator prelazi u mod uštede energije nakon 10 sekundi kada se ne koristi.

Ako istovremeno trepere 3 crvene LED, pritisne se tipka P, tj. niti kontroler ni automobil s igračkama ne rade jer je takozvana kočnica za slučaj nužde uključena.

Alternativno, preporučujemo da pogledate videozapise na Youtubeu - Kako upariti daljinski upravljač s dječjim automobilima 6v / 12v.

TEHNIČKI PARAMETRI

ime	parametri
boja	crna
težina	18 kg
veličina	106 x 64 x 51 cm
Radna temperatura	10 ° C -40 ° C
baterija	4.000 mAh / 12 V
Vrijeme punjenja	8-12 sati
motor	2 x 35 W
materijal	plastika
brzina	3-7 km / h
Preporučena dob jahača	3-8 godina
Maksimalna težina jahača	30 kg



Ovaj je proizvod usklađen sa svim bitnim zahtjevima EU direktiva koje se na njega primjenjuju.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme. Ovaj simbol znači da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju dodavati u uobičajeni komunalni otpad. Vratite ove proizvode na označena sabirna mjesta za pravilno odlaganje, oporavak i recikliranje.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU DECLARATION OF CONFORMITY

a) Identifikační údaje o výrobci, zplnomocněném zástupci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Registrované sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR
IČO: 01504134

b) Identifikační údaje o výrobci:

Obchodní firma: Eljet s.r.o.
Sídlo: Kladenská 278/51, 160 00 Praha 6, ČR

c) Popis výrobku:

Název: Dětská vozítka

Model:

Audi TT RS ; BMW MINI Hatch ; BMW i8 Concept ; BMW i8 Coupe ; Bentley EXP ; Audi Q7 ; Audi Q8 ; Maserati Alfieri ; Tesla Design ; Bentley EXP 12 ; Bentley EXP ; Audi R8 Spyder ; BMW X6M ; BMW 6GT ; BMW S1000 RR ; POLICE ; Benz G53

Modifikace: JE 168

d) Odkaz na specifikace a právní předpisy a harmonizované normy:

směrnice Evropského parlamentu a Rady č 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh.

Narizení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektronických zařízení určených pro používání v určitých mежích napěti při jejich dodávání na trh (Směrnice 2014/35/EU). Narizení vlády č. 117/2016, které je ekvivalentní směrnici Rady 2014/30/EU, narizení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění narizení vlády č. 170/2011 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady 2009/127/ES a 2012/32/EU, narizení vlády č. 481/2012 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2011/65/EU, narizení vlády č. 426/2016 Sb. které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/53/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1


e) Popis a určení funkce výrobku:

Dětská vozítka jsou poháněny dvěma elektromaty napájenými z baterie 12V. Součástí dětských vozitek je nabíječka (12V1000 Ma). Modifikace se liší některými technickými parametry, designem. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné.

Dvojčíslo roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 16
Toto EU prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce.

v Praze,

den 6.12.2019

Jméno a funkce pověřné osoby: Tomáš Brepta, ředitel
Podpis: 

Jednotka: Eljet s.r.o.

Adresa: Kladenská 278/51

160 00 Praha 6

IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134