

零配件

F1 X1	F2 X1	F3 X1	F4 X1	F5 X1	F6 X1	F7 X2
F8 X1	F9 X1	F10 X1	F11 X1	F12 X1	F13 X1	F14 X2
F15 X1	F16 X1	F17 X1	F18 X1	F19 X1	F20 X1	F21 X1
F22 X1	F23 X1	F24 X1	F25 X1	F26 X12	F27 Ø4*30 X16	F28 Ø4*24 X7
F29 Ø4*16 X6						